

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die preisgünstige LED-Digitaluhr

ECO-DC Serie



CE

Herstellerzertifizierungen

DIE NORMEN

Elektrische Sicherheit: EN 62368-1 EMV: EN 55032, EN 55024, EN 50121 - 4 Angewandte EU-Richtlinien CE: 2006/95 / EG (LVD), 2004/108 / EG (EMV), 2011/65 / EG (RoHS), 2002/96 / EC (WEEE)

Hinweise bezüglich der Bedienungsanleitung

- 1. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen unterliegen Veränderungen ohne vorherige Ankündigung. Die aktuelle Fassung steht zum Herunterladen zur Verfügung, unter: www.mobatime.com.
- 2. Diese Bedienungsanleitung wurde mit äusserster Sorgfalt zusammengestellt und beinhaltet alle Details bezüglich der Bedienung des Produktes. Sollten trotzdem noch weitere Fragen hervorkommen oder Fehler in der Anleitung entdeckt werden, wenden Sie sich bitte an uns.
- 3. Wir übernehmen keine Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden, die in Zusammenhang mit und in Folge der Nutzung dieser Bedienungsanleitung entstehen könnten.
- 4. Bevor Sie mit der Installation des Produktes anfangen, lesen Sie bitte sorgfältig die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen. Mit der Installation können Sie erst dann anfangen, wenn Sie all die hierin angegebenen Informationen und Bedienungsschritte verstanden haben.
- 5. Die Installation darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.
- Es ist unzulässig, dieses Dokument oder Teile davon zu vervielfältigen, in PC-Systemen zu speichern oder in jeglicher Art an andere zu überstellen. Das Urheberrecht mitsamt allen anderen einschlägigen Rechten steht der Firma BÜRK MOBATIME GmbH, D-78026 VS-Schwenningen und MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / Die SCHWEIZ zu.

Inhalt

1	Bes	schreibung	5
2	Zus	sammenbau	7
	2.1	Einseitige Uhr	7
	2.2	Doppelseitige Uhr	7
	2.3	Montageplan	8
	2.3	3.1 ECO-DC.57, ECO-DC.57.6, ECO-DC.57x.6, ECO-DC.75.4	8
	2.3	3.2 ECO-DC.75.6, ECO-DC.75x.6, ECO-DC.100.4, ECO-DC.100.6, ECO.100x.6	9
	2.4	Bedienungselemente	11
3	MO	BALine- und IRIG-Uhrenbetrieb	12
	3.1	MOBALine-Typ	12
	3.2	MBLDCF type	12
	3.3	IRIG-Typ	12
4	NTF	P- und PoE-Uhrenbetrieb	13
	4.1	Unicast-Modus	13
	4.1	1.1 Zuweisung der Netzwerkparameter durch DHCPv4	14
	4.1	1.2 Manuelle Einstellung via Setup-Menü	14
	4.1	1.3 Manuelle Einstellung durch Telnet	14
	4.1	1.4 Zuweisung der Netzwerkparameter durch DHCPv6	15
	4.1	1.5 Zuweisung der Netzwerkparameter über Autokonfiguration (SLAAC)	15
	4.1	1.6 SNMP	16
	4.2	Multicast-Modus	16
5	WiF	Fi-UHRENBETRIEB	17
	5.1	Einrichtung über das standardmässige MOBA-WiFi-Netzwerk	17
	5.2	Einstellung der Netzwerk-Parameter über Telnet	17
6	Lok	kalzeit Berechnung	19
	6.1	Basiseinstellung – Bedienung gemäss Synchronisationsquelle	19
	6.2	Berechnung mit MOBALine-Zeitzonen	10
	63		19
	0.5	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME	19 19
	6.4	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen	19 19 19
	6.4 6.5	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle	19 19 19 20
7	6.4 6.5 ME	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle NÜ-TABELLE DER UHREN	19 19 19 20 21
7	6.3 6.4 6.5 ME 7.1	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle NÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü	19 19 19 20 21 22
7 8	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 Bec	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle ENÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten	19 19 20 20 21 22 23
7 8	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 Bec 8.1	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle NÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum	19 19 20 20 21 22 23 23
7 8	6.3 6.4 6.5 7.1 8.1 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle SNÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern	19 19 20 21 22 23 23 23
7 8	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 Bec 8.1 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle ENÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern	19 19 20 20 21 22 23 23 23 24
7 8	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 Bec 8.1 8.2 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle SNÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern	19 19 20 21 22 23 23 23 24 24
7 8	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle SNÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern 2.1 Untermenü für die Konfiguration der Netzwerkdienste 2.2 Manuelle Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr	19 19 20 21 23 23 23 24 24 25
7 8	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 Bec 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle SNÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern 2.1 Untermenü für die Konfiguration der Netzwerkdienste 2.2 Manuelle Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr 2.3 Manuelle Einstellung der IPv4 Subnetzmaske 2.4 Manuelle Einstellung des Default Gateway einer IPv4 Adresse	19 19 20 21 22 23 23 23 24 24 25
7 8	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle SNÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern 2.1 Untermenü für die Konfiguration der Netzwerkdienste 2.2 Manuelle Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr 2.3 Manuelle Einstellung der IPv4 Subnetzmaske 2.4 Manuelle Einstellung des Default Gateway einer IPv4 Adresse 2.5 Submenu für die Einstellung der IPv4 Multicast-Gruppenadresse.	19 19 20 21 23 23 23 23 24 24 25 25
7 8	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 Bec 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle SNÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern 2.1 Untermenü für die Konfiguration der Netzwerkdienste 2.2 Manuelle Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr 2.3 Manuelle Einstellung der IPv4 Subnetzmaske 2.4 Manuelle Einstellung des Default Gateway einer IPv4 Adresse 2.5 Submenu für die Einstellung der IPv4 Multicast-Gruppenadresse 2.6 Submenu für die Einstellung der Synchronisierung durch NTP Unicast	19 19 20 21 23 23 24 24 25 25 25 26
7 8	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 Bec 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle SNÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern 2.1 Untermenü für die Konfiguration der Netzwerkdienste 2.2 Manuelle Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr 2.3 Manuelle Einstellung der IPv4 Subnetzmaske 2.4 Manuelle Einstellung des Default Gateway einer IPv4 Adresse 2.5 Submenu für die Einstellung der IPv4 Multicast-Gruppenadresse 2.6 Submenu für die Einstellung der Synchronisierung durch NTP Unicast Untermenü zur Anzeige von IPv6 Adressen	19 19 20 21 22 23 23 23 23 24 25 25 25 26
7 8	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle ENÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern 2.1 Untermenü für die Konfiguration der Netzwerkdienste 2.2 Manuelle Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr 2.3 Manuelle Einstellung der IPv4 Subnetzmaske 2.4 Manuelle Einstellung des Default Gateway einer IPv4 Adresse 2.5 Submenu für die Einstellung der IPv4 Multicast-Gruppenadresse 2.6 Submenu für die Einstellung der Synchronisierung durch NTP Unicast Untermenü zur Anzeige von IPv6 Adressen Rücksetzen (Reset) von Parametern	19 19 20 21 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 27
7 8 9	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 Bec 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME	19 19 20 21 23 23 23 23 24 25 25 25 26 26 27 27
7 8 9 10	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle INÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern 2.1 Untermenü für die Konfiguration der Netzwerkdienste 2.2 Manuelle Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr 2.3 Manuelle Einstellung der IPv4 Subnetzmaske 2.4 Manuelle Einstellung des Default Gateway einer IPv4 Adresse 2.5 Submenu für die Einstellung der IPv4 Multicast-Gruppenadresse 2.6 Submenu für die Einstellung der Synchronisierung durch NTP Unicast Untermenü zur Anzeige von IPv6 Adressen Rücksetzen (Reset) von Parametern date von Firmware der NTP- und PoE-Version mit TFTPD32-Tool Delle der Zeitzonen	19 19 20 21 22 23 23 23 23 24 25 25 26 26 26 27 28
7 8 9 10	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle SRÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern 2.1 Untermenü für die Konfiguration der Netzwerkdienste 2.2 Manuelle Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr 2.3 Manuelle Einstellung der IPv4 Subnetzmaske 2.4 Manuelle Einstellung des Default Gateway einer IPv4 Adresse 2.5 Submenu für die Einstellung der Synchronisierung durch NTP Unicast. Untermenü zur Anzeige von IPv6 Adressen Rücksetzen (Reset) von Parametern date von Firmware der NTP- und PoE-Version mit TFTPD32-Tool belle der Zeitzonen	19 19 20 21 23 23 23 24 25 26 26 27 26 27 28 27 28 29 21
7 8 9 10	6.3 6.4 6.5 ME 7.1 Bec 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle SRÜ-TABELLE DER UHREN IPv6 Adressen Menü dienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten Einstellung von Zeit und Datum Menü für das Einstellen von Uhrenparametern 2.1 Untermenü für die Konfiguration der Netzwerkdienste 2.2 Manuelle Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr 2.3 Manuelle Einstellung der IPv4 Subnetzmaske 2.4 Manuelle Einstellung des Default Gateway einer IPv4 Adresse 2.5 Submenu für die Einstellung der IPv4 Multicast-Gruppenadresse 2.6 Submenu für die Einstellung der Synchronisierung durch NTP Unicast Untermenü zur Anzeige von IPv6 Adressen Rücksetzen (Reset) von Parametern date von Firmware der NTP- und POE-Version mit TFTPD32-Tool belle der Zeitzonen belle der Zeitzonen Standardmässige Bauausführung der Uhr	19 19 20 21 22 23 23 23 23 23 24 25 25 26 26 26 27 28 28 29 21

12 Zul	2 Zubehör und Wartung		
12.1	Einseitige Uhr	33	
12.2	Doppelseitige Uhr	33	
12.3	Reinigung	33	

1 Beschreibung

Diese preisgünstige (Economy) Version der Digitaluhr ist durch ihre elegante und sehr schmale Bauausführung gekennzeichnet • 7-Segment LED-Anzeige von hoher Helligkeit zur Anzeige von Zeit und Datum • Autonomer Betrieb, gesteuert über internen Quarzbaustein und mit Netzversorgung • NTP multicast or unicast synchronization Ethernet or WiFi network powered over PoE (compatible IEEE 802.3af) or mains powered • AM / PM-Anzeige • Option E - Temperaturanzeige, Stoppuhrfunktion, Unterstützung der IR-Steuerung • Nebenuhr-Betrieb gesteuert über einen selbsteinstellbaren MOBALine Code oder den IRIG-B Code (optional), mit Netzversorgung • LED-Anzeige in rot, grün, echt grün, blau, gelb oder weisse Farbe• Einseitige oder doppelseitige Uhr • Plastikgehäuse in schwarzem Farbton • Einseitige Uhr zur Wandbefestigung (Aufputzmontage) • Aufhängung von Decke oder durch Wandhalterung bei der doppelseitigen Uhr • Für Innenrauminstallation vorgesehen

Kenndaten der Anzeige

- Zeitdarstellung in vierstelligem Format (HH:MM) oder sechsstelligen Format (HH:MM^{SS} oder HH:MM:SS), in 12- oder 24-stündigen Zyklen
- Anzeige von Kalenderdatum in vierstelligem Format (DD:MM) oder sechsstelligen Format (DD.MM.^{YY} oder DD.MM.YY) format
- AM/PM Indikationen für 12- stündigen Zyklus gemäß HW-Version
- 7-Segment-Anzeige mit Zifferhöhe 57, 75 or 100 mm, mit guter Sichtbarkeit von bis zu 25, 32 or 40 m Entfernung
- Wechselhafte Anzeige von Zeit und Datum, mit einstellbarer Zeitperiode der Darstellung
- Anzeige in rot, grün, echt grün, blau, gelb oder weisse Farbe
- Sensorgesteuerte automatische oder manuelle Einstellung der Helligkeit der Anzeige

Mechanische Eigenschaften

- Schutzplexiglas mit einer Antireflexschicht zur Verhinderung der Lichtreflexion und einer Filterschicht zur Verbesserung der Lesbarkeit;
- Elegantes Design des schmalen Uhrenrahmens, hergestellt im Spritzgussverfahren in schwarzem Farbton;
- Einseitige oder doppelseitige Bauausführung für Aufputzmontage, Deckenaufhängung oder Befestigung auf eine Konsole;
- Doppelseitige Bauausführung bestehend aus einer doppelseitigen Uhr mit Hängesäule;
- Einfacher Einbau und zeitsparende Wartung; Bohrungen zum Aufhängen der Uhr bei der Aufputzbefestigung;
- Distanz- und Abstützelement für die Aufputzbefestigung (kann für Neigung der Uhr abgenommen werden)
- Alle Verbindungen und Zustands-LED-Anzeigen an der Rückseite in einer Vertiefung (Aussparung) zugänglich
- Tastenanordnung sind auf der Rückseite in der Aussparung zugänglich
- Schutzgrad IP 30
- Betriebsmittel-Schutzklasse II (keine PE-Verbindung, Plastikgehäuse)
- Betriebstemperatur: -5°C bis +55°C

Synchronisierung

- Autonomer Betrieb über einen Quarz-Zeitbaustein, mit programmierbarer und automatischer Umstellung auf Sommer-/Winterzeit
- NTP multicast or unicast synchronization in Ethernet or unicast synchronization in WiFi network powered over PoE or mains powered Nebenuhrbetrieb mit Synchronisierung über einen selbsteinstellbaren MOBALine-Code oder den IRIG-B-Code (optional), mit Versorgung aus dem Netz
- Genauigkeit 0,1 s/Tag bei konstanter Temperatur Softwaretrimmung
- RTC-Backup mit Superkondensator

Konfiguration

• Einstellen der Uhrenparameter; Zeit- und Datumseinstellung über Tasten

Folgendes gilt nur für die PoE und NTP Version:

- IPv4 and IPv6 Unterstützung
- Konfigurierung der Uhrenparameter über DHCPv4, DHCPv6-Protokoll / manuell, oder Einstellung über das Telnet
- "Private Options" der DHCP-Zeichenkette zur einfachen Konfigurierung aller Uhrenparameter beim Anschluss ans LAN

Folgendes gilt nur für die PoE, Ethernet und WiFi Version:

- Konfigurierung / Überwachung durch die Software MOBA-NMS oder SNMP-Protokoll
- Fern-Update von Firmware über das LAN, mittels TFTP-Protokoll
- Stromversorgung über Netz mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 VAC, optional von 24 VDC oder über PoE (außer WiFi)

2 Zusammenbau

 Der Anschluss an das Versorgungsnetz 110/230 V AC darf nur von Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation und Einschulung durchgeführt werden.
 Der Anschluss an das Versorgungsnetz 110/230 VAC muss entsprechend den Forder

Der Anschluss an das Versorgungsnetz 110/230 VAC muss entsprechend den Forderungen für die Betriebsmittelklasse II erfolgen.

Stromschlaggefahr nach Abnahme der Rückabdeckung.

Die Verbindung zum 110/230 VAC-Stromnetz sollte nur bei ausgeschaltetem Stromnetz erfolgen

2.1 Einseitige Uhr

- Zwei Ankerbohrungen in der Wand anfertigen, mit einem Durchmesser geeignet für das Einsetzen von Holzschrauben mit Dübeln (Bestandteil des Lieferumfangs). Bezüglich des Bohrungsabstandes siehe den Bestückungsplan (Kap. 2.3).
- Die Befestigungsschrauben in die eingesteckten Dübeln so eindrehen, dass der Schraubenkopf im Abstand von ca. 3-5 mm von der Wand steht.
- Zuleitungskabel entsprechend abkürzen.
- Stecker mit den 2 Stiften an das Stromversorgungs-Zuleitungskabel befestigen.
- Stecker mit den 2 Stiften an das Signalkabel für die Synchronisierung, oder den modularen Stecker RJ45 mittels Crimpverbindung an das zugeführte Ethernet Kabel anschließen.
- Alle DurchschalTabel in die entsprechenden Stecker an der Rückseite der Uhr in der Aussparung anschließen.
- Die Uhr auf die Schrauben einhängen.
- Falls das Herunterklappen der Uhr gefordert wird, entsprechenden Einschnitt in die tragenden Elemente an der unteren Rückseite vornehmen.

2.2 Doppelseitige Uhr

- Die doppelseitige Uhr besteht aus zwei Teilen (Modulen). Master Anzeige wird zur Steuerung der Uhr verwendet (es enthält Verbindungsstecker für die Zuführung der Stromversorgung und den Anschluss des Temperaturfühlers und der Tastatur), die Slave Anzeige dient lediglich zur Anzeige und besitzt einen Verbindungsstecker für den Anschluss des Verbindungskabels. Beide Teile sind miteinander über ein 10-adriges Flachkabel verbunden.
- Schließen Sie das 10-adrige Verbindungskabel an den entsprechenden Stecker auf der Steuerplatine der Slave Anzeige an.
- Wichtig: Dieses Kabel darf niemals angeschlossen oder abgezogen werden, wenn die Stromversorgung des Master-Teils eingeschaltet ist.
- Die Aufhängung der Uhr wird separat und einzeln angeliefert.
- Vier Ankerbohrungen in der Decke (oder der Wand) anfertigen, mit einem Durchmesser entsprechend den Dübeln für das Einsetzen der Holzschrauben (diese sind Bestandteil der Lieferung).
- Die Anschlusskabel durch das Rohr hindurchführen, welches gleichzeitig die Uhraufhängung bildet. Mit Hilfe von 4 Schrauben Ø 5 mm die Aufhängung (oder die Seitenkonsole) an die Decke (oder die Wand) befestigen.
- Anschlusskabel durch das Rohrpassstück am Ankerblech auf die, der Klemmenleiste gegenüberliegende Seite, durchziehen. Das Blech in die Aufhängung, die aus einem Rohrstück größeren Durchmessers besteht, so einschieben, dass die Schrauben in die obere Nut am Rohrpassstück einsinken. Die Verbindung dann mit einem Inbusschlüssel festziehen.

- Des Slave Anzeige mit der Anzeige auf die eine Seite der Ankerplatte einhängen.
- Alle Zuleitungskabel entsprechend abkürzen.
- Stecker mit den 2 Stiften an das Stromversorgungs-Zuleitungskabel befestigen.
- Stecker mit den 2 Stiften an das Signalkabel für die Synchronisierung, oder den modularen Stecker RJ45 mittels Crimpverbindung an das zugeführte Ethernet Kabel anschließen.
- Alle DurchschalTabel in die entsprechenden Stecker an der hinteren Seite der Uhr in der Aussparung anschließen.
- Hängen Sie den Master Anzeige der Uhr an die Ankerplatte.
- Falls das Herunterklappen der Uhr gefordert wird, entsprechenden Einschnitt in die tragenden Elemente an der unteren Rückseite anfertigen.
- Die Schrauben an der Aufhängung mit Hilfe von Inbusschlüssel lösen, die Uhr in die Aufhängung so anheben, dass die Schrauben in die untere Aussparung am Rohrpassstück einpassen. Die Befestigung durch Festziehen der Schrauben mittels Inbusschlüssel sicherstellen.

Anmerkung: beim Ausbau muss vor dem Auseinandernehmen der beiden Uhrenteile zuerst die Uhr aus der Wand- oder der Deckenkonsole hinausgeschoben und in die obere Nut des Rohrpassstückes eingespannt sein.

2.3 Montageplan

2.3.1 ECO-DC.57, ECO-DC.57.6, ECO-DC.57x.6, ECO-DC.75.4

einseitige Uhrenbauart

Aussparung an der Rückseite



doppelseitige Uhrenbauart

Befestigung der Deckenaufhängung

Befestigung der Aufputz-Aufhängung





2.3.2 ECO-DC.75.6, ECO-DC.75x.6, ECO-DC.100.4, ECO-DC.100.6, ECO.100x.6

einseitige Uhrenbauart

Aussparung an der Rückseite



doppelseitige Uhrenbauart Befestigung der Deckenaufhängung

Befestigung der Aufputz-Aufhängung



Display layot for all models ECO-DC

ECO-DC.57.4



ECO-DC.57x.6



ECO-DC.57.6



ECO-DC.75.4



ECO-DC.75.6



ECO-DC.100.4



ECO-DC.100.6



ECO-DC.75x.6



ECO-DC.100.6





- ① Ethernet Stecker (nur PoE, NTP)
- ② Line-IN Stecker (nur MBL, MBLDCF und IRIG)
- ③ **Power supply** (Stecker; nicht aber PoE)
- ④ DISP2 Stecker
- **5 PB1**, **PB2**
- 6 **LINK** LED (nur POE, NTP)
- Ø ACTIVITY LED (nur POE, NTP)
- 8 STATE LED
- 9 POWER LED

RJ45 10BaseT/100TX (IEEE 802.3) Autonegotiation POE Version kompatibel mit IEEE 802.3af

Zeitsignaleingang: MOBALine oder IRIG-B

Spannungsversorgung 100 - 240 VAC Anschließen der anderen Uhrenseite (bei doppelseitiger Uhr) Bedienungstasten Ethernet Link angeschlossen Aktiver Ethernet-Anschluss Zustandsanzeige Stromversorgung angeschlossen

AM/PM Indikationen



3 MOBALine- und IRIG-Uhrenbetrieb

3.1 MOBALine-Typ

- Das MOBALine-Signal an den zweipoligen Signaleingang und die Stromverbindung an das Stromkabel anschliessen
- Die Menu-Items wie folgt setzen: P3:A, P4:A, P6:A
- Nach Herstellung der Verbindung werden Zeit und Datum nach Erhalt der Zeitinformation automatisch synchronisiert. Dieser Vorgang dauert 6-15 Sekunden.
- Die MOBALine-Zeitzonenfunktion kann benutzt werden. Die Zone wird im Menü-Item P5 festgelegt.
- Ein ständig leuchtender Doppelpunkt in der Zeitanzeige signalisiert die Synchronisation der Uhr. Siehe Kapitel 8 für eine genauere Beschreibung der Parameter-Einstellungen.

3.2 MBLDCF type

- Connect the MOBALine or Active DCF 77 signal to the two-pin input signal connector and the mains voltage to the two-pin power connector
- Set the menu items according to following P3:A, P4:A, P6:A
- After the connection, the time and date are adjusted automatically following the receipt of valid time information. The synchronization takes 6-15 seconds for MOBALine or 3-5 minutes for Active DCF 77.
- For MOBALine it is possible to use the time zone function, the zone is selected by menu item P5.
- The colon permanently lit during the time display signalizes the synchronized clock. See the chapter 8 for further description of parameter setting.

3.3 IRIG-Typ

- Das IRIG-Signal an den zweipoligen Signaleingang und die Stromverbindung an das Stromkabel anschliessen
- DCF-FSK, IRIG-B Standard, IRIG-B 123, IRIG-B DIEM, AFNOR A, AFNOR C Varianten des Zeitsignals werden unterstützt.
- Die Menu-Items wie folgt setzen: P3:A, P4:A, P6:A
- Nach Herstellung der Verbindung werden Zeit und Datum nach Erhalt der Zeitinformation automatisch synchronisiert. Dieser Vorgang dauert 6-15 Sekunden.
 Ein ständig leuchtender Doppelpunkt in der Zeitanzeige signalisiert die Synchronisation der Uhr. Siehe Kapitel 8 für eine genauere Beschreibung der Parameter-Einstellungen.

4 NTP- und PoE-Uhrenbetrieb

Diese Uhren unterstützen das Internet-Protokoll IPv4 und IPv6. Sie können einzelne Protokolle unter Menü **P7** deaktivieren. Die Standardeinstellung erlaubt die Benutzung beider Protokolle (P7: 0).

Für IPv4 ist DHCPv4 standardmäßig aktiviert (Menü P8: 3).

IPv6 erlaubt bis zu 4 verschieden-priorisierte IP-Adressen (von oben nach unten):

- DHCPv6
- Manuell konfigurierte IP-Adresse (fix)
- Autokonfiguration. (SLAAC / RA)
- Lokale Adresse (local address link)

Über die Einstellungen in **P14** können DHCPv6 und Autokonfiguration (SLAAC) dekativiert werden.

Für IPv6 sind DHCPv6 und Autokonfiguration (SLAAC) standardmäßig aktiviert (P14:3).

Berechnung einer Link-Local-Adresse fe80 :: 2 [2. Oktett MAC]: [3. Oktett MAC] ff: fe [4. Oktett MAC]: [5. Oktett MAC] [6. Oktett MAC Beispiel: MAC: 00: 16:91 : 12:34:56

fe80 ::216:91ff: fe12:3456 IPv6:

4.1 Unicast-Modus

Die Uhr wird von einem NTP-Server zu UTC synchronisiert (bis zu vier IPv4/IPCv6-Adressen von NTP-Servern konfigurierbar), ihr muss eine eigene IP-Adresse zugewiesen werden. Die Uhr sendet in definierten Version Anfragen zur aktuellen Zeit an den NTP-Server. Wenn der Server nicht verfügbar ist, versucht die Uhr zyklisch, die anderen definierten Server zu erreichen, bis sie eine gültige Antwort erhält. Dieser Betriebsmodus unterstützt die Überwachung und Konfiguration des Uhrwerks via Netzwerkverbindung über Telnet, SNMP oder die Software MOBA-NMS. Zur Überwachung und Konfiguration mit MOBA-NMS kann die IPv4/IPv6-Adresse der Uhr oder der Multicast-Gruppe verwendet werden (wenn Multicast nicht deaktiviert ist). Bei der Multicast-Gruppenadresse muss das letzte Oktet auf 0 gesetzt werden. Für eine korrekte Anzeige der lokalen Zeit und des Datums muss die entsprechende Zeitzone eingestellt sein – siehe Kapitel 6 für Einzelheiten.

IP Modus	IPv4 / IPv6
IPv4-Adresse	0.0.0.0
IPv4 Subnetzmaske	0.0.0.0
IPv4 Default-Gateway	0.0.0.0
NTP-Serveradresse 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
NTP-Serveradresse 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
NTP-Serveradresse 3	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
NTP-Serveradresse 4	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
NTP-Anfragenzeit [s]	10
DNS-Server	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
SNMP-Manager 1	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
SNMP-Manager 2	0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0
Multicast-Konfigurationsadresse	239.192.54.0
Alive-Benachrichtigungsintervall [min]	30
Nummer Konfigurations-Port	65532

Standard-Netzwerkparameter:

Nummer Zeitzonen-Client-Port	65534
DHCPv4	aktiviert
SNMP	aktiviert
Multicast-Unterstützung	aktiviert
Telnet	aktiviert
IPv6 feste Adresse / Prefix	0:0:0:0:0:0:0/64
IPv6 link local Adresse	fe80::2[2. octet MAC]:[3.
	Oktett MAC]ff:fe[4. Oktett MAC]:[5.
	Oktett MAC][6. Oktett MAC]
DHCPv6	aktiviert
Autokonfiguration (SLAAC)	aktiviert

4.1.1 Zuweisung der Netzwerkparameter durch DHCPv4

Die Menü-Position **P8** muss auf den Wert **3** (Standard) gesetzt werden. Netzwerkparameter werden automatisch von einem DHCP-Server erhalten. Die folgenden DHCPv4-Optionen werden automatisch vom Server zugewiesen. [50] IP-Adresse

[3] Gateway-Adresse

[1] Subnetzmaske

[42] Bis zu 4 NTP-Serveradressen / Zeitzonen-Serveradressen (normalerweise gleich wie NTP-Serveradressen)

[6] DNS Server

[26] Maximale Transmission Unit (MTU), maximale Paketgröße

[60] Vendor Class ID (Gerätetyp)

[43] oder [224] Zusätzliche Optionen (siehe Dokument BE-800793)

Der Netzwerkadministrator muss die DHCPv4-Optionen entsprechend konfigurieren. Zugewiesene Parameter können in den Untermenüs der Positionen **P9** bis **P11** überprüft werden.

4.1.2 Manuelle Einstellung via Setup-Menü

Die Menü-Position **P8** muss auf den Wert **2** gesetzt werden.

- Siehe Kapitel 8.2.2 f
 ür die Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr im Untermen
 ü der Position P9
- Siehe Kapitel 8.2.3 f
 ür die Einstellung der Subnetzmaske im Untermen
 ü der Position P10
- Siehe Kapitel 8.2.4 f
 ür die Einstellung des Gateways im Untermen
 ü der Position P11
- Siehe Kapitel 8.2.5 f
 ür die Einstellung der Multicast-Gruppenadresse im Untermen
 ü
 der Position P12
- Siehe Kapitel 8.2.6 für die Einstellung der Unicast-NTP-Serveradresse im Untermenü der Position **P13**.

4.1.3 Manuelle Einstellung durch Telnet

- Bauen Sie über die Kommandozeile eine Remoteverbidnung zur Uhr auf. telnet <IP Adresse> Beispiel: telnet 192.168.0.190
- Nach dem Herstellen der Verbindung wird die Passwort-Eingabe abgefragt (standardmässig wird das Passwort 718084 verwendet)
- Nach einer erfolgreichen Eingabe des Passworts werden nun die Software- und Hardware-Version und die MAC Adresse angezeigt.
- Die eingegebenen Befehle können mit der Enter-Taste weggeschickt, oder die Tippfehler mit der Taste Backspace korrigiert werden.

- Mit dem Befehl **help** oder **?** wird eine Hilfedatei mit den entsprechenden Befehlen angezeigt
- Mit dem Befehl **reset** wird die Uhr zurückgestellt (die in der Einstellung durchgeführten Veränderungen werden im Flash-Speicher gespeichert)
- Mit dem Befehl **conf -p** werden die aktuellen Menü-Einstellungen der Uhr dargestellt
- Mit dem Befehl conf -n werden die aktuellen Netzwerkparameter dargestellt
- Mit dem Befehl conf -? wird die Hilfedatei f
 ür die Parameter des "conf" Befehls angezeigt
- Beispiel: conf -i 192.168.0.190 setzt die IP Adresse der Uhr auf: 192.168.0.190
- Das Netzwerkprotokoll Telnet muss mit dem Befehl exit beendet werden.

Windows 7-Notiz: Telnet ist in Windows 7 standardmässig deaktiviert. Gehen Sie zur Aktivierung zur Systemsteuerung im Startmenü, wählen Sie "Programme und Funktionen", wählen Sie "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" und finden Sie die Box "Telnet-Client" im Fenster "Windows-Funktionen". Erlauben Sie dem System, die entsprechenden Dateien zu installieren – dies sollte nur ein paar Sekunden dauern. Für diesen Vorgang werden Administratorrechte benötigt.

Hyperterminal-Notiz: Die Hyperterminal-Anwendung kann als Alternative zu Telnet verwendet werden. Dazu müssen die Optionen "Gesendete Zeilen enden mit Zeilenvorschub" und "Eingegebene Zeichen lokal ausgeben (lokales Echo)" im Fenster Eigenschaften -> Einstellungen -> ASCII-Konfiguration aktiviert werden.

4.1.4 Zuweisung der Netzwerkparameter durch DHCPv6

Der IP-Modus muss auf IPv6 gesetzt werden (P7: 0/2). Das Menü **P14** muss auf **3** (Standardwert) oder **2** gesetzten werden.

Die folgenden DHCPv6-Optionen werden automatisch vom Server zugewiesen.

- [3] Nicht-temporäre Adressen
- [16] Vendor Klasse (Hersteller)
- [17] Vendor Optionen
- [23] DNS Server
- [24] DNS Domäne
- [25] Identifikation für Prefix-Delegation
- [31] SNTP Server

Der Netzwerk-Administrator muss die benötigten Optionen am DHCPv6 Server einstellen.

Zugewiesene DHCPv6 Einstellungen können im Menü P14 eingesehen werden.

4.1.5 Zuweisung der Netzwerkparameter über Autokonfiguration (SLAAC)

Der IP-Modus muss auf IPv6 gesetzt werden (P7: 0/2). Das Menü **P14** muss auf **3** (Standardwert) oder **1** gesetzten werden.

Es stehen folgende SLAAC-Optionen zur Verfügung: [3] Prefix Information [5] Maximale Transmission Unit (MTU), maximale Paketgröße [24] Routing Information [25] RDNSS

Der Netzwerk-Administrator muss die benötigten Optionen am DHCPv6 Server einstellen.

Zugewiesene DHCPv6 Einstellungen können im Menü P14 eingesehen werden.

4.1.6 SNMP

Die Uhr ECO-DC unterstützt SNMP Version 2c-Benachrichtigungen und das Lesen und Einstellen von Parametern mit SNMP GET- und SET-Befehlen. Das ermöglicht die Integration der Uhr in ein Netzwerk-Verwaltungssystem. Die ECO-DC (SNMP-Agent) kann Alarm- und Alive-Benachrichtigungen an einen SNMP-Manager senden. Die IP-Adresse des SNMP-Managers kann der Uhr von DHCP, Telnet, SNMP oder MOBA-NMS angeboten werden. Die Struktur der unterstützten Parameter ist in einer MIB-Datei definiert (siehe Dokument TE-800728 oder BE-800793 für Einzelheiten). Zusätzlich unterstützt die Uhr die von MIB-2 (RFC-1213) definierten "System"-Knotenparameter.

Alarm-Benachrichtigungen sind asynchrone Mitteilungen und werden benutzt, um den Manager über das Erscheinen / Verschwinden von Alarmen zu informieren. Alive-Benachrichtigungen werden periodisch gesendet und melden die Verfügbarkeit und den Status der Uhr. Die Intervallzeit kann konfiguriert werden.

SNMP-Communitystrings:

Community lesen	romobatime
Community lesen / schreiben	rwmobatime
Benachrichtigung (Trap) Community	trapmobatime

4.2 Multicast-Modus

Die Uhr wird von einem NTP-Server zu UTC (Universal Time Coordinated) synchronisiert. Die Uhr erhält vom NTP-Server in einem spezifizierten Zeitzyklus NTP-Multicastpakete. Diese Art der Synchronisation benötigt keine eigene IP-Adresse der Uhr und ist deshalb geeignet für eine einfache Inbetriebnahme eines grossen Nebenuhrensystems. Weiterhin unterstützt dieser Modus eine Überwachung und Parameter-Konfiguration durch die Software MOBA-NMS. Für die Überwachung und Konfiguration mit MOBA-NMS kann die Multicast-Gruppenadresse oder die Multicast-Gruppenadresse mit dem letzten Oktet auf null verwendet werden. Der Multicast-Betriebsmodus benötigt nur ein Minimum an Konfiguration seitens des Netzwerk-Administrators. Die entsprechende Zeitzone für die korrekte Anzeige von Lokalzeit und –datum muss gesetzt werden – siehe Kapitel 6 für Einzelheiten.

Standard-Netzwerkparameter:

Pv4 Multicast-Gruppenadresse	239.192.54.1
Pv4 Multicast-Konfigurationsadresse	239.192.54.0
IPv6 Multicast-Gruppenadresse	FF38::EFC0:3601
	(FF38::239.192.54.1)
IPv6 Multicast-Konfigurationsadresse	FF38::EFC0:3600
	(FF38::239.192.54.0)
Nr. des Konfigurations-Ports	65532
Nr. des Zeitzonenclient-Ports	65534

Das Menü-Item **P8** muss auf den Wert **1** gesetzt werden. Siehe Kapitel 8.2.5 für die Einstellung der Multicast-Gruppenadresse im Untermenü des Items **P12**.

5 WiFi-UHRENBETRIEB

Item **P15** bestimmt, ob die Uhr eine Verbindung zu einem vom Benutzer festgelegten drahtlosen Netzwerk oder zum standardmässigen drahtlosen MOBA-WIFI-Netzwerk herstellt. Netzwerkparameter können manuell (Telnet, Uhrmenü) oder automatisch (DHCPv4) eingestellt werden. Bei Verwendung von DHCPv4 können die zugewiesenen Parameter im Untermenü der Items **P9** bis **P11** überprüft werden.

5.1 Einrichtung über das standardmässige MOBA-WiFi-Netzwerk

Stellen Sie Ihren WLAN-Router auf die folgenden Standardparameter für das drahtlose Netzwerk ein. Verwenden Sie zum Einrichten das in der "Kurzanleitung zur Installation" beschriebene Verfahren, um die Hotspot-Funktion auf Ihrem Computer zu aktivieren oder einen WLAN-Router einzurichten.

https://www.mobatime.com/wp-content/uploads/2018/09/QE-801301.01-ECO-DC-WiFi-Quick-Guide.pdf.

Net name (SSID):	MOBA-WIFI
Used coding:	WPA/WPA2
Coding key:	hgfedcba
DHCP v4:	allowed
Clock's IP address:	display using item P9 submenu

- Stellen Sie Wert 2 in item P15 in the HAUPTMENÜ
- Zeigen Sie die IP-Adresse der Uhr im Untermenü Item P9
- Verbinden Sie Ihren Computer mit dem standardmäßigen drahtlosen MOBA-WIFI-Netzwerk
- Uhr über Telnet anschliessen, Siehe Kap. 5.2.

5.2 Einstellung der Netzwerk-Parameter über Telnet

- Stellen Sie via Telnet mit der <IP Adresse> der Uhr eine Verbindung her z.B. telnet 192.168.2.1 in Windows
- Die Passwortabfrage erscheint (das Anfangspasswort ist 718084)
- Wenn die Passworteingabe erfolgreich war, werden Software- und Hardwareversion angezeigt
- Eingegebene Befehle können mittels ENTER-Taste verschickt werden, die Rücktaste dient zur Korrektur von Schreibfehlern
- Befehl help oder ? ruft eine Hilfeanzeige mit Befehlsliste auf
- Befehl reset setzt die Uhr zurück (Einstellungen werden auf Flash-Speicher gelagert)
- Befehl **conf –p** zeigt die derzeitigen Einstellungen der Menü-Parameter an
- Befehl conf –n zeigt die derzeitigen Netzwerk-Parameter, MAC-Adresse und Drahtlos-Netzwerk-Parameter an
- Befehl conf -? zeigt Hilfe zu den Menüparametern an
- Befehl wifi-n zeigt die Einstellungen des Drahtlosnetzwerk an
- Befehl wifi-? zeigt Hilfe für die WiFi-Parameter an
- Telnet muss mit dem Befehl exit geschlossen werden!

Beispiel, wie mit Telnet Netzwerkparameter gesetzt werden - WPA und DHCPv4:

- Befehl wifi –s mobatime set network name (SSID) des neuen drahtlosen Netzwerks
- Befehl wifi -w 7 Version der verwendeten Codierung auf PEAP festlegen
- Befehl wifi u eapuser setzt den Benutzernamen f
 ür die EAP-Authentifizierung auf "eapuser"
- Befehl wifi -p abcdefg Passwort für EAP-Authentifizierung festlegen
- Befehl conf –u1 pool.ntp.org setzt die IP-Adresse des NTP-Servers auf "Pool.ntp.org". Es können sowohl der NTP-Name als auch die IP-Adresse verwendet werden.
- Befehl wifi –m 1 Setzen Sie den WLAN-Modus auf ein benutzerdefiniertes drahtloses Netzwerk
- Befehl conf –p8: 03 stellt die Uhr f
 ür die Verbindung mit dem neu initiierten drahtlosen Netzwerk mit DHCPv4-Bericht ein
- Der Befehl exit beendet Telnet und schreibt Änderungen in Flash

Beispiel, wie mit Telnet Netzwerkparameter gesetzt werden – WPA2 mit fester IP

- Befehl wifi -s mobatime Netzwerk Name (SSID) des Wifi Netzwerkes setzen
- Befehl wifi –w 4 Version der eingesetzten WPA2 Verschlüsselung auf 4 setzen
- Befehl wifi -p abcdefg Setzt den Netzwerkschlüssel auf "abcdefg"
- Befehl wifi -m 1 Setzt den Wifi-Modus auf "Benuzter definiertes Netzwerk"
- Befehl **conf –u1 pool.ntp.org** IP Adresse des NTP servers auf z.B. "Pool.ntp.org". Es können sowohl der NTP-Name als auch die IP-Adresse verwendet werden.
- Befehl conf –p8:02 Setzt die Netzwerkverbindung f
 ür manuelle Netzwerk Parameter Vergabe
- Befehl conf -- i 192.168.0.254 Setzt die IP Adresse auf 192.168.0.254
- Befehl conf -s 255.255.255.0 Setzt die Subnetz Maske auf 255.255.255.0
- Befehl conf -g 192.168.0.254 Setzt den Standard Gateway auf 192.168.0.254
- Befehl exit beendet Telnet und schreibt die Änderungen ins Flash

6 Lokalzeit Berechnung

P4	А	Zeitzone wird von Synchronisationsquelle übertragen
P5	0	Weder MOBALine-Zeitzone noch Zeitzonen-Server wird verwendet
P6	А	Anzeigezeit und –datum gemäss Synchronisationsquelle inkl.
		Zeitumstellung

6.1 Basiseinstellung – Bedienung gemäss Synchronisationsquelle

Diese Einstellung ist geeignet für von einer Hauptuhr gesteuerte Digitaluhren in einem Zeitverteilungssystem, das das MOBALine- oder IRIG-Signal benutzt. Eine interne Zeitzonen-Tabelle wird nicht benötigt.

6.2 Berechnung mit MOBALine-Zeitzonen

P4	A	Zeitzone wird von Synchronisationsquelle übertragen Die UTC- Zeitberechnung basiert auf der MOBALine-Information.
P5	1 - 20	Auswahl der MOBALine-Zeitzone
P6	A	Anzeigezeit und Datum gemäss gewählter MOBALine-Zeitzone inkl. Zeitumstellung

Diese Einstellung ist geeignet für von einer Hauptuhr als MOBALine-Sklavenuhren kontrollierte Digitaluhren mit der Möglichkeit, verschiedene Zeitzonen anzuzeigen.

6.3 Berechnung mit Zeitzonen-Server MOBATIME

P4	А	NTP-Protokoll benutzt UTC-Zeitzone
P5	1 - 15	Auswahl der Zeitzonen-Server-Zeitzone
P6	A	Anzeigezeit und Datum gemäss gewählter Zeitzonen-Server- Zeitzone inkl. Zeitumstellung

Diese Einstellung ist geeignet für NTP- und PoE-Digitaluhren, die von MOBATIME-NTP-Servern mit Zeitzonen-Serverfunktions-Unterstützung gesteuert werden.

6.4 Berechnung mit von MOBA-NMS vorkonfigurierten Zeitzonen-Einträgen

P4	А	NTP-Protokoll benutzt UTC-Zeitzone
P5	0	Kein Zeitzonen-Server wird verwendet
P6	U1-U7	Anzeigezeit und –datum gemäss gewähltem vorkonfiguriertem Zeitzonen-Eintrag inkl. Zeitumstellung

Diese Einstellung ist geeignet für NTP- und PoE-Digitaluhren, bei denen mehrere benutzerdefinierte Zeitzonen-Einträge benutzt werden sollen. Die Zeitzonen-Einträge werden in der Software MOBA-NMS vorkonfiguriert.

6.5 Berechnung gemäss interner Zeitzonen-Tabelle

P4	0-64	Gemäss Zeitzone, in der die Synchronisationsquelle steht
P5	0	Weder MOBALINE-Zeitzone noch Zeitzonen-Server werden verwendet
P6	0-64,	Anzeigezeit und –datum durch Berechnung der UTC-Zeit gemäss
	U	gewählter Zeitzone inkl. Zeitumstellung

Diese Einstellung ist geeignet für autonome Digitaluhren oder in Fällen, in denen die Zeit in einer anderen Zeitzone als der von der Synchronisationsquelle zur Verfügung gestellten benötigt wird. Die Berechnung der Anzeigezeit und des -datums basiert auf der internen Zeitzonen-Tabelle oder auf den benutzerspezifischen Zeitzonen-Parametern. Siehe Kapitel 10 mit aktueller Zeitzonen-Tabelle.Diese Einstellung ist auch nützlich für die NTP-Synchronisation, wenn kein Zeitzonen-Server verfügbar ist. Möchten Sie eine Zeitzone verwenden, die nicht in unserer Zeitzonen-Tabelle verfügbar ist, folgen Sie den Anweisungen im Anhang "Benutzerdefinierte Zeitzone setzen".

7 MENÜ-TABELLE DER UHREN

Programmwahl	Funktion	Wertebereich				
		(die in voraus eingestellten Werte werden fettgedruckt dargestellt)				
P0	Helligkeit der Anzeige	1 - 30, A	(automatische Einstellung)			
		24 h	24- stündigen Zyklus			
P1	Zeitdarstellungsformat	12 h	12- stündigen Zyklus, AM/PM Indikationen **gemäß HW-Version			
		1-3	1-3			
		1	fortlaufende Darstellung von Zeit			
D 2	Dorotollungomoduo	2	fortlaufende Darstellung von Datum			
P2	Darstellungsmodus	3	Anzeigesequenz: Zeit 6 s, Datum 3 s.			
		U*	Durch den Anwender eingestellte Konstanten, für jede dargestellte Angabe, in Sekunden (verfügbar nur für Option E)			
P3	Synchronisierungssignal	A (autor	natisch)			
P4	Zeitzone für Synchronisierungssignal	0 - 64, A	(automatisch)			
P5	Zeitzone für MOBALine oder Zeitzonen-Server	1-20, 0 (oder	(aus) – für die MOBALine Synchronisierung			
P6	Zeitzone für die Berechnung von Lokalzeit und -Datum	0 bis 64, A (automatisch), U* (benutzerdefinierte Zeitzone siehe Kap.6.5) U1-U7 (vorkonfigurierter Zeitzoneneintrag von MOBA-NMS)				
	IP Modus	1	IPv4 / IPv6			
P7		2	IPv4			
		3	IPv6			
		1*	multicast (ohne IP Adresse), WiFi nicht unterstützt			
P8	Betriebsmodus des Netzwerk IPv4	2*	unicast – manuell definierte Netzwerkparameter			
		3*	unicast – von DHCPv4 definierte Netzwerkpara.			
P9	IP-Adresse	IP*	Netzwerkparameter im manuellen Einstellungsmodus			
P10	Subnetzmaske	Su*	bearbeiten oder von DHCP zugewiesene Parameter			
P11	Gateway	Gg*	anzeigen			
P12	Multicast-Adresse	Mc*	Einstellung der Multicast-Gruppenadresse			
P13	Unicast-NTP-Adresse	Uc*	Einstellung der NTP-Unicast-Serveradresse			
		0*	kein			
D14	Betriebsmodus des	1*	Autokonfiguration (SLAAC)			
F 14	Netzwerk IPv6	2*	DHCPv6			
		3*	beide			
D15	W/iEi moduo	1	user-defined wireless network			
F 15	WIFT MODUS	2	default wireless network: MOBA-WIFI			
P16	Uhrenadresse für die IR-Fernbedienung (verfügbar nur für Option E)	1-99				
P17	Automatiksperre IR-Fernbedienung (verfügbar nur für Option E)	1-60, U ("Automatiksperre" ist AUS) Zeit in Minuten für die "Automatiksperre", seit der letzten Betätigung einer Taste am IR-Modul				
SW Version		r (z.E	3.: r6.17)			

• *Möglichkeit in das Untermenü einzuspringen

- Positionen P7 bis P14 nur in den Varianten NTP, PoE und WiFi verfügbar
- Item P15 available in WiFi variant only
- Positionen P16 bis P17 nur für Option E verfügbar

7.1 IPv6 Adressen Menü

Menu item	Funktion
LOCL	Link Local Address
	z.B. fe80:0000:0000:0000:f68e:38ff:fee8:4a13
SLAC	Adresse durch SLAAC erzeugt
	z.B. 2001:0db8:0000:0012:f68e:38ff:fee8:4a13
dHCP	Adresse durch DHCPv6 Server
	z.B. 2001:0db8:0000:0012:0000:0000:0000:1000
MANU	Manuell gesetzte Adresse
	z.B. fec0:1234:0000:0000:f68e:38ff:fee8:4a13
PrEF	Prefix der manuell gesetzten Adressen
	Reichweite 0 – 128, default 64
GATE	Standardgateway durch SLAAC
noch nicht unterstützt	z.B. 2001.0db8:0000:0012:0000:0000:0000:0001

8 Bedienung und Konfigurierung der Uhr mit Hilfe von Tasten

Für die Einstellung und Steuerung der Uhr werden zwei Tasten verwendet, die sich in der Aussparung auf der Rückseite der Uhr befinden.

Abkürzungen für die Tastenbetätigungen

T1L, T2L	Betätigen der Taste für länger als 1 Sekunde
T1K, T2K	Kurzzeitige Betätigung der Taste (weniger als 1 Sekunde)

Funktion der Tasten im Betriebsmodus "Uhren"

T1K	ZeiTorrektur auf volle Minuten (± 30 s)	

- T2K Umschalten zwischen Zeit und Datum in der Anzeige
- T1L Sprung in die Zeit- und Datumseingabe
- T2L Sprung in das Einstellungsmenü

8.1 Einstellung von Zeit und Datum

Zeit und Datum werden in der Reihenfolge Jahr – Tag – Monat – Stunden – Minuten eingestellt. Mit der Betätigung der Taste **T1L** erfolgt der Sprung in den Zeit- und Datumseinstellungsmodus.

In der Anzeige erscheint:

Die einzustellende Position blinkt.

Durch weitere Betätigungen der Taste **T1K** erfolgt der Übergang zur nächsten Position. Nach dem Einstellen von Minuten blinkt die Anzeige und mit der nächsten Betätigung der Taste **T1K** werden die eingestellten Werte gespeichert (und die Sekunden auf 00 gesetzt) und die Uhr geht dabei zurück in den normalen Darstellungsmodus ("Clock" Modus).

Notiz: Wenn die eingegebene Zeitzone für Lokalzeit und –datum (Menü-Item **P6**) auf einen Wert von U1 – U7 oder U gesetzt ist, werden die eingegebene Zeit und Datum als UTC genommen.

Funktion der Tasten im "Zeit und Datum Einstellung" Modus.

- **T1K** Vorrücken zur nächsten einzustellenden Position
- **T2K** Vergrößerung des Einstellungswertes um 1
- T2L Fortlaufende Vergrößerung des Einstellungswertes

8.2 Menü für das Einstellen von Uhrenparametern

Nach der Betätigung der Taste **T2L** wird das Parametereinstellungs-Menü geöffnet.

In der Anzeige erscheint:



Die einzustellende Position blinkt

Die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten für die Parameter sind in der Tabelle Uhren-Menü dargestellt.(Kapitel 7).

Funktion der Tasten im "Menü" Einstellungsmodus

- **T1K** Speicherung des aktuellen Wertes und Übergang zum nächsten Menüpunkt
- T1LSpeicherung und Rücksprung in den normalen Darstellungs-modus oder
in das Untermenü, das vom Programm freigegeben wurde
- T2KVergrößerung des aktuellen Wertes um 1
- T2L
 Fortlaufende Vergrößerung des eingestellten Wertes
- T1L+T2L Rücksprung in den normalen Darstellungsmodus ohne Speichrung

8.2.1 Untermenü für die Konfiguration der Netzwerkdienste

In Position **P8** (Auswahl des Netzwerk-Arbeitsmodus) des Uhrenmenüs den Wert **2** oder **3** wählen, dann durch Drücken von **T1K** das Untermenü zur Konfiguration der Netzwerkdienste (Multicast-Support im Unicast-Arbeitsmodus, SNMP-Dienst, Telnet-Dienst) öffnen. Die einzustellende Position blinkt.

In der Anzeige erscheint:



Mit **T2K** Wert **1** setzen, um Multicast-Support für den Unicast-Arbeitsmodus zu aktivieren, oder Wert 0, um ihn zu deaktivieren.

Durch Drücken von **T1K** zum nächsten Parameter – SNMP-Kommunikations-Support springen. In der Anzeige erscheint **Sn:1**. Mit **T2K** Wert **1** setzen, um SNMP-Support zu aktivieren, oder 0, um ihn zu deaktivieren.

Durch Drücken von **T1K** zum nächsten Parameter – Telnet-Support springen. In der Anzeige erscheint **tn: 1**. Mit **T2K** Wert **1** setzen, um Telnet-Support zu aktivieren, oder 0, um ihn zu deaktivieren.

Mit der Betätigung der Taste **T1L** werden die eingegebenen Werte gespeichert und die Uhr geht in die Menü-Position **P8** zurück.

Drücken Sie **T1L und T2L gleichzeitig**, um ohne Speicherung in das **P8** Menü zurückzukehren.

8.2.2 Manuelle Einstellung der IPv4-Adresse der Uhr

Zum Öffnen des Untermenüs für die Einstellung der IP Adresse die Position **P9** im Hauptmenü anwählen und die Taste **T1L** drücken. Die einzustellende Position blinkt. Durch Drücken der Taste **T2K** werden die Ziffernwerte schrittweise um 1 vergrößert, mit der Taste **T2L** erfolgt eine kontinuierliche Vergrößerung.

In der Anzeige erscheint:



Schrittweise die vier Bytes für die IP-Adresse eingeben. Durch Drücken der Taste **T2K** auf die nächste Ziffer

oder das Byte umschalten. Die Bytes werden mit den Buchstaben **A**, **b**, **C** und **d** gekennzeichnet.

Mit der Betätigung der Taste **T1L** werden die eingegebenen Werte gespeichert und die Uhr geht in die Menü-Position **P9** zurück.

Drücken Sie **T1L und T2L gleichzeitig**, um ohne Speicherung in das **P9** Menü zurückzukehren.

8.2.3 Manuelle Einstellung der IPv4 Subnetzmaske

Zum Öffnen des Submenüs für die Einstellung der Subnetzmaske die Position **P10** im Menü anwählen und die Taste **T1L** drücken. Die einzustellende Position blinkt.

Mit der Betätigung der Taste **T2K** werden vergrößert sich der Einstellungswert jeweils um1, mit der Taste **T2L** erfolgt kontinuierliche Vergrößerung des Wertes.

In der Anzeige erscheint:



Schrittweise die vier Bytes für die Subnetmaske eingeben. Mit der Taste **T1K** zum nächsten Byte wechseln. Die Bytes werden mit den Buchstaben **A**, **b**, **C** und **d** gekennzeichnet.

Mit der Taste **T1L** werden die eingegebenen Werte gespeichert und die Uhr geht in die Menü-Position **P10** zurück.

Drücken Sie **T1L und T2L gleichzeitig,** um ohne Speicherung in das **P10** Menü zurückzukehren.

8.2.4 Manuelle Einstellung des Default Gateway einer IPv4 Adresse

Im Hauptmenü die Position **P11** anwählen und die Taste **T1L** drücken. Damit wird nun das Untermenü für die Einstellung des Default Gateway geöffnet. Die einzustellende Position blinkt.

Mit der Taste **T2L** werden die eingegebenen Werte schrittweise um 1 vergrößert, mit der Taste **T2L** erfolgt kontinuierliche Vergrößerung des Wertes.

In der Anzeige erscheint:



Schrittweise die vier Bytes der Gateway IP Adresse eingeben. Mit der Taste **T1K** wird zur nächsten Ziffer oder zum nächsten Byte gewechselt. Die Bytes sind mit den Buchstaben **A**, **b**, **C** und **d** gekennzeichnet.

Mit der Taste **T1L** werden die eingegebenen Werte gespeichert und die Uhr geht in die Menü-Position **P11** zurück.

Drücken Sie **T1L und T2L gleichzeitig**, um ohne Speicherung in das **P11** Menü zurückzukehren.

8.2.5 Submenu für die Einstellung der IPv4 Multicast-Gruppenadresse

Die Menüposition **P12** anwählen und durch Betätigung der **T1L** das Untermenü für die Einstellung der Synchronisierungsparameter NTP Multicast eröffnen. Die einzustellende Position blinkt. Mit der Taste **T2K** vergrößert sich der Wert schrittweise um 1, mit der Taste **T2L** wird der Wert fortlaufend vergrößert.

In der Anzeige erscheint:



Schrittweise die vier Bytes der IP-Adresse, an die die NTP Multicast-Pakete zu senden sind, eingeben. Durch Drücken der Taste **T1K** auf die nächste Ziffer oder das nächste Byte umschalten. Die Bytes werden voneinander mit den Buchstaben **A**, **b**, **C** und **d** unterschieden. Mit der Taste **T1L** werden die eingegebenen Werte gespeichert und die Uhr geht dann in die Menüposition **P12** zurück.

Drücken Sie **T1L und T2L gleichzeitig**, um ohne Speicherung in das **P12** Menü zurückzukehren.

8.2.6 Submenu für die Einstellung der Synchronisierung durch NTP Unicast

Die Menüposition **P13** anwählen und durch Betätigung der Taste **T1L** das Untermenü für die Einstellung der Synchronisierungsparameter NTP Unicast eröffnen. Die einzustellende Position blinkt.

Mit der Taste **T2K** vergrößert sich der Wert schrittweise um 1, mit der Taste **T2L** wird der Wert fortlaufend vergrößert.

In der Anzeige erscheint:



Schrittweise die vier Bytes des NTP Servers eingeben. Durch Drücken der Taste **T1K** auf die nächste Ziffer oder das nächste Byte umschalten. Die Bytes sind mit den Buchstaben **A**, **b**, **C** und **d** gekennzeichnet.

Nach der Eingabe des letzten Bytes die Konstante **x** eingeben, die das Intervall für die Synchronisierung in Sekunden festlegt.

Mit der Taste **T1L** werden die eingegebenen Werte gespeichert und die Uhr geht dann in die Menüposition **P13** zurück.

Drücken Sie **T1L und T2L gleichzeitig**, um ohne Speicherung in das **P13** Menü zurückzukehren.

Notiz: Im Setup-Menü kann nur eine IP-Adresse eines NTP-Servers gesetzt werden. Wenn vorher mehr als eine NTP-Serveradresse konfiguriert wurde (durch Telnet oder MOBA-NMS), wird beim Öffnen des **P13**-Submenüs nur der derzeitig aktive NTP-Server angezeigt. Wenn die IP-Adresse geändert wurde und die Konfiguration mittels Setup-Menü gespeichert wird, wird die IP-Adresse als Definition des ersten NTP-Servers gespeichert. Die anderen NTP-Serveradressen werden gelöscht, inklusive die mittels Domänennamen definierten NTP-Servernamen.

8.3 Untermenü zur Anzeige von IPv6 Adressen

Navigieren Sie zum **P14 Menü** und drücken **T1L**, um in das Untermenü zur Anzeige der IPv6 Adresse zu gelangen. Im Untermenü wählen Sie dann die benötigte Adresse und drücken **T1L**, um den ersten Teil der IPv6 Adresse anzuzeigen.

Die IPv6 Adresse besteht aus insgesamt 8 Teilen. Drücken Sie **T1K**, um die einzelnen Teile der IP Adresse zu besichtigen. Die Teile unterscheiden sich durch Punkte an den letzten 3 Ziffern. Die Punkte zeigen die Reihenfolge der Teile (0-7) im Binärsystem an.

Drücken Sie T1L und T2L, um zurück zum P14 Menü zu gelangen.

Beispiel einer IPv6 Adresse 2001: 0db8: 0000: 0012: f68e: 38ff: fee8: 4a13

2001	 – erster Teil der IPv6 Adresse 	(000b)
0db8.	 zweiter Teil der IPv6 Adresse 	(001b)
0.000	 dritter Teil der IPv6 Adresse 	(010b)
001.2.	 vierter Teil der IPv6 Adresse 	(011b)
f6.8e	 – fünfter Teil der IPv6 Adresse 	(100b)
38.ff.	 – sechster Teil der IPv6 Adresse 	(101b)
fe.e.8	 – siebter Teil der IPv6 Adresse 	(110b)
4a.1.3	 achter Teil der IPv6 Adresse 	(111b)

8.4 Rücksetzen (Reset) von Parametern

Falls notwendig können die Uhrenparameter auf die vom Hersteller ursprünglich gesetzten Werte zurückgesetzt werden. Dazu wird folgendermaßen vorgegangen:

- Das Uhrenmenü öffnen, durch mehrmaliges Drücken der Taste T1K zur Softwareversion gelangen.
- Gleichzeitig die beiden Tasten am Uhrenrahmen betätigen, bis die Anzeige den Wert **C0:00** anzeigt.
- Mit der Taste **T2** den Wert hinter dem Doppelpunkt auf **04** einstellen.
- Gleichzeitig die beiden Tasten drücken bis in der Anzeige **FAC1** erscheint. Dann erfolgt das Rücksetzen der Parameter.

9 Update von Firmware der NTP- und PoE-Version mit TFTPD32-Tool

- Ein Verzeichnis auf der Festplatte des PC anlegen und in dieses die Dateien "tftpd32.ini", "tftpd32.chm" und "tftpd32.exe" kopieren.
- In dieses Verzeichnis auch die neue Firmware-Datei " devapp.bin " kopieren.
- Das Programm "tftpd32.exe" starten und im Fenster Settings -> Global Settings nur den TFTP-Server aktiv lassen. Die anderen Einstellungen bleiben unverändert.
- Mit der Taste Browse die aktive Verzeichnisauswahl öffnen und das Verzeichnis aussuchen, in das die Firmware eingespielt wurde.
- Mit dem Windows-Befehl **telnet <IP-Adresse der Uhr>** die Verbindung mit der Uhr herstellen.

Beispiel: telnet 192.168.0.190

- Es erscheint der Bildschirm mit der Telnet-Oberfläche und der Aufforderung zur Eingabe des Passwortes. Nach der Eingabe erscheint die aktuelle Software-Version und die MAC-Adresse der Uhr.
- In das Telnet-Fenster den Befehl **fu** eingeben. Dieser startet das Update der Uhren-Firmware von der Datei "devapp.bin" aus.
- Nach der Eingabe des Befehls erscheint im Programmfenster tftpd32 ein Info über die geladene Datei und den Download-Status. Die Telnet-Verbindung wird dann automatisch beendet.
- Nach dem Herunterladen der Datei ca. 1 Minute warten und dann erneut die Verbindung zwischen Telnet und der Uhr herstellen.
- Nach Eingabe des Passwortes in der Start-Oberfläche des Telnet überprüfen, ob die Firmware-Version der zu erwartenden Version entspricht. Andernfalls den ganzen Vorgang wiederholen.
- Mit dem Befehl **exit** das Telnet-Fenster schließen und das Programm tftpd32 beenden.

10 Tabelle der Zeitzonen

Time	City / State	UTC	DST	Standard \rightarrow DST	$DST \rightarrow Standard$
zone		Offset	Change		
00	UTC (GMT), Monrovia, Casablanca	0	No		
01	London, Dublin, Edinburgh, Lisbon	0	Yes	Last Sun. Mar. (01:00)	Last Sun. Oct. (02:00)
02	Brussels, Amsterdam, Berlin, Bern, Copenhagen, Madrid, Oslo, Paris, Rome, Stockholm, Vienna, Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague, Sarajevo, Warsaw, Zagreb	+1	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
03	Athens, Helsinki, Riga, Tallinn, Sofia, Vilnius	+2	Yes	Last Sun. Mar. (03:00)	Last Sun. Oct. (04:00)
04	Bucharest	+2	Yes	Last Sun. Mar. (03:00)	Last Sun. Oct. (04:00)
05	Pretoria, Harare, Kaliningrad	+2	No		
06	Amman	+2	Yes	Last Thu. Mar. (23:59)	Last Fri. Oct. (01:00)
07	UTC (GMT)	0	No		
08	Istanbul, Kuwait City, Minsk, Moscow, Saint Petersburg, Volgograd	+3	No		
09	Praia, Cape Verde	-1	No		
10	UTC (GMT)	0	No		
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Samara	+4	No		
12	Kabul	+4.5	No		
13	Adamstown (Pitcairn Is.)	-8	No		
14	Tashkent, Islamabad, Karachi, Yekaterinburg	+5	No		
15	Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Colombo	+5.5	No		
16	Astana, Thimphu, Dhaka, Novosibirsk	+6	No		
17	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk	+7	No		
18	Beijing, , Hong kong, Singapore, Taipei, , Irkutsk	+8	No		
19	Tokyo, Seoul, Yakutsk	+9	No		
20	Gambier Island	-9	No		
21	South Australia: Adelaide	+9.5	Yes	1 st Sun. Oct (02:00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
22	Northern Territory: Darwin	+9.5	No		
23	Brisbane, Guam, Port Moresby, Vladivostok	+10	No		
24	Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmania: Hobart	+10	Yes	1 st Sun. Oct. (02.00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
25	UTC (GMT)	0	No		
26	UTC (GMT)	0	No		
27	Honiara (Solomon Is.), Madagan, Noumea (New Caledonia),	+11	No		

Zeitzoneneinträge der Standard-Zeitzonentabelle (Version 11).

28	Auckland, Wellington	+12	Yes	Last Sun. Sep. (02:00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
29	Majuro (Marshall Is.), Anadyr	+12	No		
30	Azores	-1	Yes	Last Sun. Mar. (00:00)	Last Sun. Oct. (01:00)
31	Middle Atlantic	-2	No		
32	Brasilia	-3	Yes	3 rd Sun. Oct. (00:00)	3 rd Sun. Feb. (00:00)
33	Buenos Aires,	-3	No		
34	Newfoundland	-3.5	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
35	Atlantic Time (Canada)	-4	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
36	La Paz	-4	No		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	No		
38	New York, Eastern Time (US & Canada)	-5	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
39	Chicago, Central Time (US & Canada)	-6	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
40	Tegucigalpa, Honduras	-6	No		
41	Phoenix, Arizona	-7	No		
42	Denver, Mountain Time	-7	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
43	Los Angeles, Pacific Time	-8	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
44	Anchorage, Alaska (US)	-9	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
45	Honolulu, Hawaii (US)	-10	No		
46	Midway Islands (US)	-11	No		
47	Mexico City, Mexico	-6	Yes	1 st Sun. Apr. (02:00)	Last Sun. Oct. (02:00)
48	Adak (Aleutian Is.)	-10	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
49	UTC (GMT)	0	No		
50	UTC (GMT)	0	No		
51	UTC (GMT)	0	No		
52	UTC (GMT)	0	No		
53	UTC (GMT)	0	No		
54	Ittoqqortoormiit, Greenland	-1	Yes	Last Sun. Mar. (00:00)	Last Sun. Oct. (01:00)
55	Nuuk, Qaanaaq,Greenland	-3	Yes	Last Sat. Mar. (22:00)	Last Sat. Oct. (23:00)
56	Myanmar	+6,5	No		
57	Western Australia: Perth	+8	No		
58	Caracas	-4.5	No		
59	CET standard time	+1	No		
60	Not used				
61	Not used				
62	Baku	-4.0	Yes	Last Sun. Mar. (04:00)	Last Sun. Oct. (05:00)
63	UTC (GMT)	0	No		
64	UTC (GMT)	0	No		

In Ländern, in denen das Zeitumstellungsdatum jedes Jahr ändert (z. B. Iran, Israel), muss die Zeitzone manuell in der Benutzer-Zeitzone definiert werden.

Legende:

UTC: Sommerzeit Umstellung: Standard \rightarrow Sommerzeit: Sommerzeit \rightarrow Standard:

Universal Time Coordinate, äqv. mit GMT die Uhr wird um eine Stunde vorgestellt Umstellung von standardmäßiger Zeit (Winterzeit) auf die Sommerzeit Umstellung von der Sommerzeit auf die standardmäßige Zeit (Winterzeit)

Beispiel:

2. letzter So. in März (02:00)

Die Umstellung findet am vorletzten Sonntag in März, um 02.00 lokaler Zeit.

11 Technische Daten

11.1 Standardmässige Bauausführung der Uhr

Technische Daten	ECO-DC	57.4	57.6	57x.6	75.4	75.6	75x.6	100.4	100.6	100x.6
	Ziffernhöhe	57	57/38	57	75	75/57	75	100	100/57	100
Anzeige	Ziffernzahl	4	4+2	6	4	4+2	6	4	4+2	6
	HH:MM	✓			✓			✓		
Format der	HH:MM ^{ss}		✓			✓			✓	
Zeitanzeige	HH:MM:SS			\checkmark			✓			✓
	DD. MM	✓			✓			✓		
Format der	DD.MM ^{YY}		✓			~			✓	
Datumsanzeige	DD.MM.YY			✓			✓			\checkmark
Helligkeit der Anzeig manuell	e auto. oder					1	1	\checkmark		
Sichtabstand			25 m			32			40 m	
Autonomer Betrieb					Inter	ne Quarz	zzeitba	sis		
	MBL			MOB	ALine-Ze	eitcode, r	nit Net	zversorgi	ung	
	IRIG				IRIG-B	, mit Net	zverso	gung		
	NTP			N	TP-Proto	koll, mit	Netzve	rsorgung		
Synchronisierung	PoE	NTP-Protokoll, Stromversorgung über PoE (kompatibel mit IEEE 802.3af)								
	MBLDCF	MOBALine oder aktives DCF 77 Zeitcode, mit Netzversorgung								
	WiFi	NTP protocol, Ethernet or WiFi network, PoE oder Netzbetrieben								
0					100 - 2	240 VAC	/ 50 - 6	60 Hz		
Stromversorgung		24 VDC (Option, nicht für PoE Version)								
Leistungsaufnahme	einseitiges Design	7	8	8	7	8	8	7	8	10
AC/DC version [VA]	doppelseit. Design	11	16 A	16	11	16	16	11	16	18
Power consumption	einseitiges Design	7	8 A	8	7	8	8	7	8	10
PoE version [VA]	doppelseit. Design	11	15	15	11	15	15	11	15	15
AM/PM indication for and availability of op	12-hour format	✓ ✓*								
Kristallbasis	running reserve			12	Stunden	mittels S	uperkc	ondensate	or	
	accuracy	±0,1 sec/day (at 20 °C ohne Synchronisation)								
Betriebstemperatur		-5° bis + 55°C								
Schutzgrad				-	IP30	(IP40 au	f Anfra	ge)		
Gewicht [ka]	einseitiges Design	0,75	1,15	1,25	1,25	1,8	1,9	1,8	1,9	2
	doppelseit. Design	2	2,8	3	3	4,1	4,1	4,1	4,3	4,5
Abmessungen	einseitiges Design		341 x ′	122 x 4	19	580 x 180 x 60				
(BxHxT) [mm]	doppelseit. Design	341 x 122 x 99				580 x 180 x 120				

Nur auf Anfrage



Hinweis für die IP40-Modifikation (ausser PoE-Variante): Der Stromanschluss kann nur als IP40 betrachtet werden, wenn er an die Uhr angeschlossen ist. Sonst ist er als IP30-Zubehör zu betrachten.

11.2 Spannungsbereich und Stromabnahme der Leitungen

Art der Nebenleitung	Spannungsbereich	Stromaufnahme
MOBALine	5 – 30 VAC	6 – 34 uA
Aktives DCF 77	+- 12 – 30 V	3 - 7 mA
IRIG B	20 mVpp – 2 Vpp	20 uA – 2 mA

12 Zubehör und Wartung

12.1 Einseitige Uhr

	Bedienungsanleitung Holzschrauben einschl. Dübeln	1 St. 2 St.
12.2	Doppelseitige Uhr	
	Bedienungsanleitung Holzschrauben einschl. Dübeln, zur Befestigung	1 St.
	der Konsole	4 St.
	Verschaltungskabel für die zweite Seite	1 St.
	Inbusschlüssel zur Befestigung der Konsole	1 St.

12.3 Reinigung

Zu den Wartungsarbeiten gehört nur Reinigung der Oberfläche des Gerätes. Dabei nur weiche Putzlappen und antistatische Reinigungsmittel verwenden. Wegen statischer Aufladung keine Synthetiktextilien verwenden.

Headquarters/Production Sales Worldwide	MOSER-BAER AG Spitalstrasse 7 CH-3454 Sumiswald Tel. +41 34 432 46 46 Fax +41 34 432 46 99 moserbaer@mobatime.com www.mobatime.com
Sales Switzerland	MOBATIME AG Stettbachstrasse 5 CH-8600 Dübendorf Tel. +41 44 802 75 75 Fax +41 44 802 75 65 info-d@mobatime.ch www.mobatime.ch
	MOBATIME SA En Budron H 20 CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne Tél. +41 21 654 33 50 Fax +41 21 654 33 69 info-f@mobatime.ch www.mobatime.ch
Sales Germany/Austria	BÜRK MOBATIME GmbH Postfach 3760 D-78026 VS-Schwenningen Steinkirchring 46 D-78056 VS-Schwenningen Tel. +49 7720 8535 0 Fax +49 7720 8535 11 buerk@buerk-mobatime.de www.buerk-mobatime.de