

INSTRUCTIONS DE SERVICE EuroTime Center ETC

Horloge-mère





Attestation du producteur

STANDARDISATION

L'ETC a été développé et produit selon les directives de l'UE :

2014 / 30 / EU	EMC
2014 / 35 / EU	LVD
2008 / 57 / EU	Railway
2011 / 65 / EU	RoHS
1907 / 2006	REACH



Ce produit est conforme à la classe A selon EN 55022. Cet équipement peut générer des interférences radio. L'utilisateur doit dans ce cas éventuellement prendre les mesures nécessaires.

Remarques sur ces instructions de service

- 1. Les indications données dans ces instructions de service peuvent être modifiées à tout moment sans avertissement préalable. La version actuelle peut être téléchargée sur www.mobatime.com.
- 2. Ces instructions de service ont été rédigées avec le plus grand soin afin d'expliquer tous les détails concernant le maniement du produit. Si vous avez malgré tout des questions ou si vous trouvez des erreurs dans ces instructions de service, veuillez s.v.p. nous contacter.
- 3. Nous déclinons toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'utilisation de ces instructions de service.
- 4. Veuillez s.v.p. lire attentivement ces instructions de service et utiliser le produit seulement une fois que vous avez compris toutes les indications concernant l'installation et le service.
- 5. L'installation doit être effectuée uniquement par des professionnels.
- Cette publication ne doit pas être ni reproduite, ni mémorisée dans un système informatique, ni transmise d'une quelconque manière, même sous forme d'extraits. Le copyright avec tous les droits est déposé chez BÜRK MOBATIME GmbH, D-78026 VS-Schwenningen et MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / SWITZERLAND.

Vue d'ensemble

1	Sécurité	6
2	Maintenance	9
3	Informations générales - introduction	. 10
4	Mise en service	. 12
5	Concept de gestion du temps	. 14
6	Opération par le menu	. 15
7	Alimentation	. 17
8	Sources horaires externes	. 20
9	Heure + date – Réglage et configuration de l'heure de l'horloge mère	. 22
10	Synchronisation – Configuration de la référence de temps externe	. 24
11	Statut des alarmes et qualité de réception	. 28
12	Lignes d'horloge secondaire	. 32
13	Communication sérielle	. 45
14	Relais	.51
15	Programme de commutation	. 52
16	Surveillance des appareils	. 60
17	Administration des données – configurations et fichiers	.61
18	Divers	.65
19	Maintenance	.67

ANNEXE

А	Schémas de connexion	69
В	Réglages standard	78
С	Tableau de fuseaux horaires	80
D	Liste d'alarme	82
Е	Définitions de protocole	83
F	Connexion d'un récepteur satellite GPS 3000 et GPS 4500	89
G	Données techniques	90
н	Répertoire des mots clés	93
I	Tableau des connexions (à remplir)	95

Table des matières

1	Sécul	'ité6
	1.1	Consignes de sécurité6
	1.2	Symboles et avertissements utilises dans ce
	1.3	Utilisation conforme
	1.4	Veiller à la sécurité de fonctionnement !7
	1.5	Veiller au lieu d'installation !
	1.6	Veiller à la compatibilité électromagnétique !7
	1.7	raccordement des tensions d'alimentation
r	Maint	
2	2.1	Réparation des pannes 9
	2.2	Nettoyage
	2.3	Recyclage9
3	Inforr	nations générales - introduction 10
	3.1	Contenu de la livraison10
	3.2	Données techniques10
	3.3	Designation de l'appareil dans les presentes
	34	Introduction 11
	3.5	Spécifications
4	Mise	en service
	4.1	Connexions12
	4.2	Liste de contrôle pour la mise en service 13
5	Conc	ept de gestion du temps14
6	Opéra	ation par le menu15
	6.1	Définitions15
	6.2	Blocage du clavier
_	0.3	Navigation a travers le menu
7	Alime	ntation
	1.1	Bornes de raccordement
	71	1 Alimentation réseau 17
	7.1 7.1	1 Alimentation réseau
	7.1 7.1 7.1 7.1	1 Alimentation réseau 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive 18 4 Batterie de réserve de marche active 19
0	7.1 7.1 7.1 7.1	1 Alimentation réseau
8	7.1 7.1 7.1 7.1 Sourc 8.1	1 Alimentation réseau 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive 18 4 Batterie de réserve de marche active 19 ces horaires externes 20 Généralités 20
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2	1 Alimentation réseau
8	7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3	1 Alimentation réseau
8	7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4	1 Alimentation réseau
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	1 Alimentation réseau 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive 18 4 Batterie de réserve de marche active 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire 20 MSF – Récepteur de signal horaire 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500 20 Impulsion minute 20
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	1 Alimentation réseau 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive 18 4 Batterie de réserve de marche active 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500 20 Impulsion minute 20 Télégramme horaire série (RS 232 / RS
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	1 Alimentation réseau
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure	1 Alimentation réseau
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure I'heur	1 Alimentation réseau 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive 18 4 Batterie de réserve de marche active 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500 20 Impulsion minute 20 Télégramme horaire série (RS 232 / RS 422) 21 e + date – Réglage et configuration de re de l'horloge mère 22
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 1'heur 9.1	1 Alimentation réseau
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure I'heur 9.1 9.1 9.1	1 Alimentation réseau
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure I'heur 9.1 9.1 9.1 9.2	1 Alimentation réseau. 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive. 18 4 Batterie de réserve de marche active. 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500 20 Impulsion minute 20 Télégramme horaire série (RS 232 / RS 422) 21 e + date – Réglage et configuration de re de l'horloge mère 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 2 Date 22 Fuseau horaire 22
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 1'heur 9.1 9.1 9.2 9.3	1 Alimentation réseau
8	7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 0.5	1 Alimentation réseau
9	7.1 7.1 7.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	1 Alimentation réseau. 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive. 18 4 Batterie de réserve de marche active. 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire. 20 MSF – Récepteur de signal horaire. 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500 20 Impulsion minute 20 Télégramme horaire série (RS 232 / RS 422) 21 e + date – Réglage et configuration de re de l'horloge mère 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 Fuseau horaire 22 Correction du quartz 22 Correction horaire 23 Sortie de code horaire DCF 23
8 9 10	7.1 7.1 7.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 1'heur 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Syncl	1 Alimentation réseau. 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive. 18 4 Batterie de réserve de marche active. 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500 20 Impulsion minute 20 Télégramme horaire série (RS 232 / RS 422) 21 e + date – Réglage et configuration de re de l'horloge mère 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 Fuseau horaire 22 Correction du quartz 22 Correction horaire 23 Sortie de code horaire DCF 23 nonisation – Configuration de la 24
8 9 10	7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 1'heur 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Syncl référe 10 1	1 Alimentation réseau
8 9 10	7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Syncl référe 10.1 10.2	1 Alimentation réseau. 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive. 18 4 Batterie de réserve de marche active. 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire. 20 MSF – Récepteur de signal horaire. 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500. 20 Impulsion minute 20 Télégramme horaire série (RS 232 / RS 422) 21 e + date – Réglage et configuration de re de l'horloge mère 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 2 Date 22 Fuseau horaire 22 Correction horaire 23 Sortie de code horaire DCF 23 nronisation – Configuration de la 24 Source horaire 24
8 9 10	7.1 7.1 7.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Syncl référe 10.1 10.2 10.3	1 Alimentation réseau. 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive. 18 4 Batterie de réserve de marche active. 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire. 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500 20 Impulsion minute 20 Télégramme horaire série (RS 232 / RS 422) 21 e + date – Réglage et configuration de re de l'horloge mère 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 Correction du quartz 22 Correction horaire 23 Sortie de code horaire DCF 23 hronisation – Configuration de la 24 Source horaire 24 Mode taux de bauds (uniquement avec 24
8 9 10	7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 1'heur 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Syncl référe 10.1 10.2 10.3	1 Alimentation réseau. 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive. 18 4 Batterie de réserve de marche active. 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire. 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500 20 Impulsion minute 20 Télégramme horaire série (RS 232 / RS 422) 21 e + date – Réglage et configuration de re de l'horloge mère 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 Puseau horaire 22 Correction du quartz 22 Correction horaire 23 Sortie de code horaire DCF 23 Nordisation – Configuration de la 24 Source horaire 24 Mode taux de bauds (uniquement avec 39 synchronisation CAS) 25
8 9 10	7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 1'heur 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Syncl référe 10.1 10.2 10.3 10.4	1 Alimentation réseau. 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive. 18 4 Batterie de réserve de marche active. 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500 20 Impulsion minute 20 Télégramme horaire série (RS 232 / RS 422) 21 e + date – Réglage et configuration de re de l'horloge mère 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 Correction du quartz 22 Correction horaire 23 Sortie de code horaire DCF 23 hornisation – Configuration de la 24 Node taux de bauds (uniquement avec 24 Mode taux de bauds (uniquement avec 25 Taux de bauds (uniquement avec 25
8 9 10	7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 1'heur 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Syncl référe 10.1 10.2 10.3 10.4	1 Alimentation réseau. 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive. 18 4 Batterie de réserve de marche active. 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire. 20 MSF – Récepteur de signal horaire. 20 GNSS 3000 20 Impulsion minute 20 Yétégramme horaire série (RS 232 / RS 422) 21 Ce tate – Réglage et configuration de re de l'horloge mère 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 Correction du quartz 22 Correction horaire 23 Sortie de code horaire DCF 23 hronisation – Configuration de la 24 Interface 24 Mode taux de bauds (uniquement avec 24 Synchronisation CAS) 25 Taux de bauds (uniquement avec 25 Synchronisation CAS) 25
8 9 10	7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Heure 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Syncl référe 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6	1 Alimentation réseau. 17 2 Alimentation externe DC 18 3 Batterie de réserve marche passive. 18 4 Batterie de réserve de marche active. 19 ces horaires externes 20 Généralités 20 DCF – Récepteur de signal horaire. 20 GNSS 3000 20 GPS / GNSS 4500. 20 Impulsion minute 20 Télégramme horaire série (RS 232 / RS 422) 21 e + date – Réglage et configuration de re de l'horloge mère 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 Réglage manuel de l'heure et de la date 22 Correction du quartz 22 Correction horaire 23 Sortie de code horaire DCF 23 nonisation – Configuration de la 24 Source horaire 24 Mode taux de bauds (uniquement avec 25 synchronisation CAS) 25 Fuseau horaire 25 Synchronisation uniquement 25

	10.7	Alarme temps écoulé
	10.8	Adresse système (uniquement avec
		synchronisation CAS)
	10.9	Etat (uniquement avec synchronisation
		CAN)
	10.10	Adresse IP (uniquement avec synchronisation
		CAN)
	10.11	Masque sous réseau (uniquement avec
		synchronisation CAN)
	10.12	Passerelle (uniquement avec synchronisation
		CAN)
	10.13	Serveur NTP (uniquement avec
		synchronisation CAN)
	10.14	DHCP (uniquement avec synchronisation
		CAN)
11	Statu	t des alarmes et qualité de réception.28
	11.1	Qualité de réception
	11.	1.1 Qualité de message
	11.	1.2 Qualité de signal
	11.2	Alarmes
	11.	2.1 Vue d'ensemble d'alarme
	11.	2.2 Présentation d'alarme
	11.	2.3 Supprimer alarmes enregistrees
	11.	2.4 Masque d'alarma
12	Ligne	es d'horloge secondaire32
	12.1	Type ligne / Terminaux:
	12.2	Surveillance de courant de ligne active 33
	12.3	Allocation du courant
	12.4	Ligne d'impulsion
	12.	4.1 Modification de l'état de fonctionnement
	12.	4.2 L neure de ligne
	12.	4.5 Date de ligne 36
	12.	4.5 Fuseau horaire
	12.	4.6 Durée et pause d'impulsion
	12.	4.7 Périodicité de rattrapage
	12.5	Sortie DCF 38
	12.	5.1 Modification de l'état de fonctionnement 38
	12.	5.2 Heure et date de ligne
	12.	5.3 Fuseau horaire
	12.	Sortio combinéo DCE impulsion 40
	12.0	6.1 Description 40
	12	6.2 Modification de l'état de fonctionnement 41
	12.	6.3 Heure de ligne
	12.	6.4 Date de ligne
	12.	6.5 Fuseau horaire42
	12.	6.6 Mode de ligne
	12.7	MOBALine
	12.	7.1 Description
	12.	7.2 Modification de l'état de fonctionnement 43
	12.	7.5 Theore et date de lighte
	12.	7.5 Fuseau horaire
	12.	7.6 Mise en / hors service du programme de
		commutation et de la fonction d'heure universelle
		44
	12.	7.7 Déterminer des fuseaux horaires universels44
13	Comr	nunication sérielle45
	13.1	Description générale
	13.2	Paramètres / Mode d'opération
	13.	2.1 Heure et date de ligne
	13.	2.2 Mode de ligne
	13.	2.3 Fuseau horaire
	13.	2.4 Parametres de communication
	13.	2.3 Formal de leiegramme
	13.	2.0 Onset d'envoi de telegramme
14	Relat	s51

14.1 L'état de commutation	51
14.2 Allocation des canaux	51
15 Programme de commutation	
15.1 Description générale	
15.2 Commande simplifiée des r	elais de canal 53
15.3 Programmes hebdomadair	es54
15.3.1 Description	
15.3.2 Ajouter une nouvelle entre 15.3.3 Modifier une entrée	e 55 55
15.3.4 Supprimer une entrée	
15.4 Programmes de canaux	
15.4.1 Description	
15.4.2 Ajouter une nouvelle entré	e 56
15.4.3 Modifier une entrée	
15.5 Moniteur de canal	
15.5.1 Description	
15.6 Entrées de contrôle	
15.7 Exemple d'un programme d	le commutation.59
16 Surveillance des appareils	60
16 Surveillance des appareils 17 Administration des données	60 –
16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers	60 – 61
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données 	
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration 	61 s de61
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration 17.2 Téléchargement de fichiers 	60 - 61 s de 61 - généralités 61
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration 17.2 Téléchargement de fichiers 17.3 Logiciel système 	60
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration 17.2 Téléchargement de fichiers 17.3 Logiciel système 17.4 Programme de commutation 	60
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration 17.2 Téléchargement de fichiers 17.3 Logiciel système 17.4 Programme de commutation 17.4.1 Charger le programme à p 17.4.2 Supprimer le programme à p 	60 - 61 s de 61 - généralités 61 n
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration 17.2 Téléchargement de fichiers 17.3 Logiciel système 17.4 Programme de commutatio 17.4.1 Charger le programme à p 17.4.2 Supprimer le programme 17.4.3 Lire le programme decuis 	60 - 61 s de 61 - généralités 61
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration des données configuration 17.2 Téléchargement de fichiers 17.3 Logiciel système 17.4 Programme de commutation 17.4.1 Charger le programme à p 17.4.2 Supprimer le programme	60 - 61 s de 61 - généralités 61 n
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration 17.2 Téléchargement de fichiers 17.3 Logiciel système 17.4 Programme de commutation 17.4.1 Charger le programme à p 17.4.2 Supprimer le programme	60 - 61 s de 61 - généralités 61 62 n
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration	60 - 61 s de 61 - généralités 61 62 n
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration 17.2 Téléchargement de fichiers 17.3 Logiciel système 17.4 Programme de commutation 17.4.1 Charger le programme à p 17.4.2 Supprimer le programme 17.4.3 Lire le programme depuis 17.5 Tableau de saison 17.6 Réglage standard 17.7 Configuration de l'utilisateu 	60 - 61 s de 61 - généralités 61 62 n
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration 17.2 Téléchargement de fichiers 17.3 Logiciel système 17.4 Programme de commutation 17.4.1 Charger le programme à p 17.4.2 Supprimer le programme. 17.4.3 Lire le programme depuis 17.5 Tableau de saison 17.6 Réglage standard 17.7 Configuration de l'utilisateu 17.7.1 Sauvegarder 17.2 Restaurer 	60 - 61 s de 61 - généralités 61 62 n
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration	60 - 61 s de 61 - généralités61 62 n
 16 Surveillance des appareils 17 Administration des données configurations et fichiers 17.1 Administration des données configuration 17.2 Téléchargement de fichiers 17.3 Logiciel système	60 - 61 s de 61 - généralités 61 - généralités 61 62 n 62 artir du PC 62 iETC 63 on à partir du PC 63 63 on à partir du PC 63 63 r 64 64 64 64 64 64 64 64 65

10.1 Langua	05
18.1 Langue	
18.2 Affichage	65
18.2.1 Contraste	65
18.2.2 Rétro-éclairage	65
18.3 Versions	65
18.3.1 Logiciel système	65
18.3.2 Matériel centre PCB	
18.3.3 Matériel base PCB	66
18.3.4 Tableau de saison	
18.4 Alimentation	66
19 Maintenance	67
19.1 Dépannage	67
19.2 Reset avec combinaison de raccou	rcis-
davior	69

ANNEXE

Α	Sché	mas de connexion	69
В	Réala	ages standard	78
С	Table	eau de fuseaux horaires	80
D	Liste	d'alarme	82
Е	Défin	itions de protocole	83
	E.1	Protocole NMEA 0183	83
	E.2	Message IF482	84
	E.3	Message DIEM	85
	E.4	Message SINEC	86
	E.5	Message H7001	87
	E.6	Message BUS485	88
F	Conn	exion d'un récepteur satellite GNSS	;
	3000	et GPS / GNSS 4500	89
G	Donn	ées techniques	90
н	Répe	rtoire des mots clés	93
L	Table	eau des connexions (à remplir)	95

1 Sécurité

1.1 Consignes de sécurité



Lisez attentivement ce chapitre ainsi que les présentes instructions de service dans leur intégralité et respectez toutes les consignes qui y sont indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre appareil.

Conservez ces instructions de service à portée de main afin de pouvoir les consulter à tout moment.

1.2 Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

Danger ! Respecter la règle pour éviter toute décharge électrique. Danger de mort !
Avertissement ! Respecter la règle pour éviter tout dommage de personne et toute blessure !
Attention ! Respecter la règle pour éviter tout dommage matériel et de l'appareil !
Important ! Information supplémentaire pour l'utilisation de l'appareil.
Informations importantes dans le mode d'emploi! Cette information doit être suivie!

1.3 Utilisation conforme

L'**Euro Time Center**, appelé **ETC** dans ces instructions de service, est une horlogemère pour l'utilisation dans installations horloges de petites à moyen. Il peut par ailleurs lire l'heure depuis DCF ou depuis GPS (p. ex. depuis GPS 4500).

Comme horloge-mère, il peut faire fonctionner une ligne d'horloge MOBALine à remise à l'heure automatique (avec fonction de commutation pour l'éclairage des horloges, programme de commutation et fonction d'horloge universelle) ou, en alternative, une ligne avec des horloges à impulsion. L'**ETC 24** est équipé de 2 telles lignes.

Les autres fonctions sont décrites au chapitre 3.4.

ETC xx (version mur) :

La version mur de l'ETC doit être montée uniquement avec le rail DIN fourni ou sur un rail DIN disponible dans une armoire verrouillée. Faites fonctionner l'appareil uniquement lorsqu'il est monté. L'accès à l'appareil n'est autorisé que pour les personnes formées.

ETC xxR (version rack) :

Conçu comme rack de 19", l'appareil est destiné à être monté dans une armoire de 19". Faites fonctionner l'appareil uniquement lorsqu'il est monté.



14

Veiller à la sécurité de fonctionnement !

- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un court-circuit électrique ou un feu, ce qui endommagerait votre appareil. Ne procédez vous-même à aucune transformation de l'appareil !
- Lorsque l'appareil est sous tension, il ne doit jamais être ouvert ou accessible par les mains ou des objets à travers les ouvertures existantes sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances.
- Conservez les emballages tels que les plastiques hors de la portée des enfants : risque d'asphyxie !



Veiller au lieu d'installation !

Attention !

- Pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, conservez-le à l'abri de l'humidité et protégez-le de la poussière, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. N'utilisez pas l'appareil en plein air.
 - L'appareil ETC xxR est conçu comme rack de 19" et doit être mis en service uniquement monté dans une armoire de 19".
 - Lorsque l'appareil fonctionne, les dissipateurs thermiques montés sur les côtés chauffent. Garantissez une circulation de l'air suffisante pour évacuer la chaleur. En cas de surchauffe, l'appareil s'arrête et redémarre automatiquement dès que la température de fonctionnement normale est de nouveau atteinte. Les réglages restent conservés.



1.6

Danger ! Remargue importante :

Après tout transport de l'appareil, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer un court-circuit.



Veiller à la compatibilité électromagnétique !

L'appareil satisfait aux exigences de la directive CEM et Basse tension.

Attention !

1.7 Respectez les prescriptions relatives au raccordement des tensions d'alimentation!

Les connexions sont décrites dans l'annexe "A Schémas de connexion".



Danger! Notez s'il vous plaît:

Le montage, l'installation, la mise en service et les réparations d'appareils électriques ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié. Conformezvous aux normes et réglementations applicables pour l'installation du système.

Pour l'entrée d'alimentation secteur, un câble d'alimentation secteur à 3 fils (2P + PE) d'une section d'au moins 0,75 mm2 doit être utilisé.

Pour chaque ligne de tension d'alimentation (Mains) / (DC In) / (Bat +) 2 fusibles T10A (T13A) (les deux pôles) doivent être fournis. Les fusibles pour alimentation CC et batterie doivent être approuvés pour CC.

Chaque ligne d'alimentation en tension d'alimentation (Mains) / (DC In) / (Bat +) doit être connectée à un dispositif de déconnexion omnipolaire facilement accessible et étiqueté situé à proximité de l'appareil.

Avant d'intervenir sur l'appareil ou sur l'installation électrique, la zone concernée doit être mise hors tension et protégée contre une remise en marche.

Lors de l'utilisation de plusieurs tensions d'alimentation, y compris l'alimentation par batterie, elles doivent toutes être déconnectées pour les travaux de maintenance.

2 Maintenance

2.1 Réparation des pannes

Veuillez lire très attentivement le chapitre 19 Maintenance si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre appareil.

Si vous ne parvenez pas à éliminer vous-même la panne, adressez-vous au fournisseur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Toute réparation doit avoir lieu uniquement dans l'usine du fabricant.

Mettez immédiatement l'appareil hors tension et adressez-vous à votre fournisseur si...

- du liquide s'est infiltré à l'intérieur de l'appareil,
- l'appareil ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à éliminer vous-même la panne.

2.2 Nettoyage

- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas sali, en particulier au niveau des connexions ainsi que des éléments de commande et d'affichage.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez ni solvants ni produits de nettoyage caustiques ou gazeux.

2.3 Recyclage



Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Rendez l'appareil à votre fournisseur, qui le recyclera dans les règles de l'art.



Batteries / accumulateurs usagés

L'utilisateur est légalement obligé (législation sur les batteries usagées) de retourner les batteries et accumulateurs usagés. Éliminer des batteries usagées avec les déchets ménagers est interdit ! Les batteries et accumulateurs qui contiennent des substances dangereuses sont marqués avec un symbole spécifique (poubelle barrée). Le symbole signifie que le produit ne peut pas être éliminé comme un déchet ménager.



Les symboles chimiques des substances dangereuses sont :

 Ag_2O = Oxyde d'argent, Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Li = Lithium, Li-Ion = Lithiumion, NiCD = Nickel-Cadmium, NiMH = Métal-Hybride, Pb = Plomb, ZnMnO₂ = Dioxyde de manganèse.

Vous pouvez déposer les batteries et accumulateurs usagés gratuitement dans des points de collecte officiels ou des magasins qui vendent des batteries ou accumulateurs.

Vous êtes par conséquent tenus de respecter la loi et de contribuer à la protection de l'environnement !



Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés écologiquement ou réintégrés dans le circuit des matières premières.

3 Informations générales - introduction

3.1 Contenu de la livraison

Veuillez vérifier si la livraison est complète et informer votre fournisseur dans un délai de deux semaines à compter de la date de livraison si ce n'est pas le cas.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez une des versions ci-dessous :

ETC 12 / 14 / 24 (version mur)

- Kit de fixation pour le montage mural se composant de :
 - 1 rail DIN
 - 2 vis
 - 2 goujons

Tous modèles ETC 12R / 14R / 24R (versions rack)

- Kit de fixation pour le montage en rack se composant de :
 - 4 écrous prisonniers pour armoire de 19"
 - 4 vis M6 pour écrous prisonniers
 - 4 rondelles en plastique pour vis M6
- 2 outils de manipulation pour bornes à ressort

Seulement ETC 12R (version rack)

- Jeu de connecteurs
 - Prise d'appareil 3 pôles noire pour raccordement au réseau
 - Borne à ressort 6 pôles orange
 - Borne à ressort 5 pôles orange
 - Borne à ressort 2 pôles orange
 - 2 bornes à ressort 3 pôles orange

Seulement ETC 14R (version rack)

- Jeu de connecteurs
 - Prise d'appareil 3 pôles noire pour raccordement au réseau
 - Borne à ressort 10 pôles orange
 - Borne à ressort 5 pôles orange
 - Borne à ressort 2 pôles orange
 - 4 bornes à ressort 3 pôles orange

Seulement ETC 24R (version rack)

- Jeu de connecteurs
 - Prise d'appareil 3 pôles noire pour raccordement au réseau
 - Borne à ressort 12 pôles orange
 - Borne à ressort 8 pôles orange
 - Borne à ressort 4 pôles orange
 - 4 bornes à ressort 3 pôles orange

3.2 Données techniques

Voir Annexe G Données techniques.

3.3 Désignation de l'appareil dans les présentes instructions de service

Les présentes instructions de service concernent les horloges-mères ETC 12, ETC 14, ETC 24 (versions mur) et ETC 12R, ETC 14R, ETC 24R (versions rack). Nous désignons toujours ci-après tous les types par **ETC**, sauf lorsque les deux appareils ont des caractéristiques différentes.

3.4 Introduction

L'EuroTime Center ETC contrôle des systèmes horaires conventionnels avec des horloges secondaires à impulsion ainsi que des installations MOBALine modernes à remise à l'heure automatique. Contrôle d'opération facile et intuitif grâce à l'interface d'utilisateur compréhensible d'ETC. Les relais de puissance d'ETC contrôlent la lumière, le chauffage, les sonneries de signalisation et bien des autres appareils moyennant des programmes hebdomadaires périodiques et/ou des programmes relatifs à la date. Une précision absolue de l'horloge interne d'ETC peut être obtenue par la synchronisation par une référence de temps externe comme DCF 77 ou GPS.

3.5 Spécifications

Trois modèles différents d'EuroTime Center ETC sont disponibles. Chacun est disponible dans un cabinet en plastique pour montage mural ou dans un cabinet metallique19" pour montage en rack.

Modèle:	Caractéristiques principales:	Produit No.:
ETC 12	1 ligne d'horloge secondaire (impulsion / DCF), 2 contacts commutation	201 671
ETC 14	1 ligne d'horloge secondaire (impulsion / DCF / MOBALine), 4 contacts commutation	201 672
ETC 24	2 lignes d'horloge secondaire (impulsion / DCF/ MOBALine), 4 contacts commutation	201 673
ETC 12R	1 ligne d'horloge secondaire (impulsion / DCF), 2 contacts commutation, cabinet pour rack 19"	201 674
ETC 14R	1 ligne d'horloge secondaire (impulsion / DCF / MOBALine), 4 contacts commutation, cabinet pour rack 19"	201 675
ETC 24R	2 lignes d'horloge secondaire (impulsion / DCF / MOBALine), 4 contacts commutations, cabinet pour rack 19"	201 676

Ce mode d'emploi comble toutes les fonctions des différents types d'horloges. Les caractéristiques exactes des modèles ETC sont spécifiées dans l'Annexe A. Si considéré nécessaire des brèves notes, images ou exemples sont ajoutés au mode d'emploi afin d'expliquer des options ou caractéristiques spéciales des types d'horloges.

4 Mise en service

4.1 Connexions

La connexion de la conduite d'amenée du réseau d'alimentation est décrite au chap. 7. Les autres connexions sont décrites à l'Annexe "A

Schémas de connexion".

Raccordez aux différentes entrées et sorties uniquement les appareils prévus à cet effet.

4.2 Liste de contrôle pour la mise en service

La liste suivante doit contribuer à une mise en service rapide et dénuée de tout problème.

Câblage des entrées et des sorties dépendant de l'application (annexe A)
Raccordement de l'alimentation et mise en route (chapitre 7, annexe A)
Lire des notes d'opération (chapitre 6)
Régler le menu de langue désiré (chapitre 18.1)
Entrer le fuseau horaire de l'affichage de l'horloge mère (chapitre 9.2)
Configurer la référence horaire externe quand elle existe (chapitre 10.1) et contrôler la qualité de réception (chapitre 11.1)
Sans référence horaire externe, régler l'heure locale et la date manuellement (chapitre 9.1)
Configurer les sorties en fonction des nécessités (chapitre 12).
Lorsque la configuration de l'ETC est terminée, sauvegarder les réglages actuels dans la mémoire Flash (chapitre 17.7.1)

5 Concept de gestion du temps

L'horloge mère interne ainsi que l'horloge d'heure réelle). avec sécurité à piles fonctionnent avec l'heure UTC (Universal Time Coordinate). Les entrées de synchronisation et les sorties de temps ainsi que l'indication de l'heure sur l'affichage sont liées à l'heure de l'horloge mère par une entrée de fuseau horaire. Autrement dit, toutes les entrées et sorties peuvent être affectées à un fuseau horaire spécifique.



Fuseaux horaires configurables:

- (A) Chapitre 9.2
- (B) Chapitre 10.5
- (C) Chapitre 13.2.3
- (D) Chapitre 12.4.5 / 12.5.3 / 12.7.5
- (E) Chapitre 9.5

6 Opération par le menu

6.1 Définitions



Touches de navigation

	Menu de statut, retour
	Menu principal, modifier, sélection, OK
~	Curseur vers le haut, vers la gauche
>	Curseur vers le bas, vers la droite
home	Retour à l'affichage principal

Touche modifier

mod Sélection d'une entrée dans une liste, est signalisée par une flèche (\downarrow)

Touches numériques

★ 0 ... 9

6.2 Blocage du clavier

Appuyer simultanément sur les touches + dans l'affichage principal bloque le clavier, empêchant toute entrée. Appuyer simultanément sur les touches + supprime le blocage.

L'indication <<< BLOQUE >>> apparaît sur l'affichage.

10:36:5	59	Lundi
24.07.2	2000	Eté
< < < < < <	BLOQUE	>>>>>>

6.3 Navigation à travers le menu

Cette partie présente la navigation à travers le menu de l'ETC et la modification des valeurs de configuration. Les points de menu individuels sont identifiés dans ce guide par une représentation schématique de l'arborescence du menu:

```
MENU - ....

Synchronisation - ....

Synchronisation - ....
```

- Source hor.:

Dans l'exemple suivant, la source horaire doit être réglée sur DCF.

```
10:36:59
                              Appuyer sur la touche [] (MENU) pour entrer
                    Lundi
24.07.2000
                      Εté
                              dans le menu principal.
STATUS
                     MENU
                              La ligne 'Heure + Date' se met alors à clignoter.
Heure + Date
                              Avec la touche de curseur 🔼 descendre à un
Synchronisation
Lignes horl. second.
                              point du menu.
RETOUR
                  SELECT.
                              La ligne 'Synchronisation' se met alors à
Heure + Date
                              clignoter. Sélectionner le point du menu avec la
Synchronisation
                              touche de navigation [] (SELECTION).
RETOUR
                  SELECT.
                              L'entrée 'Source hor.' clignote, appuyer sur la
Source hor.:
                    aucune
Configuration
                              touche de navigation (MODIFIER).
RETOUR
                 MODIFIER
Source hor.:
                              La sélection est effectuée au moyen de la touche
                    aucune
Configuration
                              modifier mod, signalisée par la flèche au-
                              dessus de la touche. Confirmer la sélection avec
```

```
Source hor.: DCF
Configuration
RETOUR MODIFIER
```

ANNULER

DCF est maintenant configuré comme source horaire. Le fuseau horaire correspondant se fixe automatiquement sur 02 (CET).

la touche de navigation [] (OK).

Retour dans l'affichage principal avec la touche home.

ΟK

Alimentation 7

Bornes de raccordement 7.1

Il y a deux manières d'alimenter l'ETC. Soit vous connectez l'horloge à l'alimentation réseau (ETC 14/24: 90 - 240 VAC, ETC 12: 230 VAC +/- 10%, 50/60 Hz) soit à une alimentation externe (24 VDC, 30 VA). Voir aussi annexe A.

7.1.1 Alimentation réseau





L différentes couleurs possible jaune-vert N bleu clair



Attention: L'ETC a été développé pour la classe de protection 1. Ceci demande une mise à terre correcte, quand l'ETC est alimenté par le réseau. Autrement l'ETC ou un appareil externe connecté pourrait être endommagé.

7.1.2 **Alimentation externe DC**

En cas d'alimentation externe depuis une source de tension continue elle doit être connectée à l'ETC comme illustré dans le diagramme de connexion suivant.

ETC 14R

10

ETC 24R



ETC 12R ETC 12/14/24 Alimentation DC externe ETC 12R Alimentation DC externe ETC 12/14/24 23 21 ĺ 20 6 + 24 VDC ETC 12: 1 A 1.5 A 24 VDC ETC 14/24: 1.5 A +

7.1.3 Batterie de réserve marche passive

Tous les modèles ETC sont dotés d'une réserve de marche passive. La pile au lithium sauvegarde toutes les données et alimente l'horloge d'heure réelle interne RTC (Real Time Clock). A la suite d'une coupure de courant, l'heure de l'horloge mère est de nouveau à l'heure précise. Lors de la livraison, la pile au lithium est montée et raccordée. Si une horloge-mère reste hors service pendant une durée supérieur à deux ans, la pile au lithium doit être remplacée. Sa durée lorsque l'horloge mère est sous tension est de 15 ans minimum.

7.1.4 Batterie de réserve de marche active

Une batterie de réserve de marche active (type BP ETC R 24 V / 2.3 Ah) peut être connectée à l'ETC afin d'assurer toutes les fonctions pendant une panne de réseau. La batterie est complètement contrôlée par l'ETC et protégée contre une décharge profonde. Si la tension de la batterie tombe en-dessous d'environ 90 % de la valeur nominale, l'horloge mère commute d'elle-même en réserve de marche passive.

Attention: Une batterie connectée est mise en circuit uniquement quand l'alimentation réseau est elle aussi de nouveau en service. Cela s'applique aussi à des batteries chargées.



Batterie de réserve de marche ETC 24R



Batterie de réserve de marche ETC 12/14/24



8.1 Généralités

L'ETC permet le raccordement d'un grand nombre de sources horaires différentes. Ce chapitre fournit une description brève des sources horaires. La configuration du type de synchronisation correspondant est abordée dans le chapitre 10.

8.2 DCF – Récepteur de signal horaire

Le raccordement d'un récepteur de signal horaire DCF permet la synchronisation sur le signal horaire DCF-77 en ondes longues depuis Mainflingen (près de Frankfurt a.M.) en Allemagne.

La transmission du télégramme horaire dure une minute. Après quatre télégrammes corrects à la suite, l'ETC accepte l'information horaire. Cela signifie qu'en cas de réception sans défaut, la synchronisation peut durer jusqu'à cinq minutes.

En cas de bonne réception, la LED dans le récepteur (DCF 4500) doit clignoter toutes les secondes. La qualité du signal (chapitre 11.1) augmente chaque seconde d'un facteur 1 jusqu'à une valeur maximale de 100. Pour chaque message horaire correct reçu, la valeur de qualité du message augmente d'un facteur de 10 avec une valeur maximale de 100.

Récepteurs de signaux horaires DCF disponibles: DCF 4500

La connexion est indépendante de la polarité avec certains récepteurs : consulter pour cela la documentation du récepteur.

8.3 MSF – Récepteur de signal horaire

La connexion d'un récepteur de signal horaire MSF permet la synchronisation sur le signal horaire à grandes ondes MSF-60 de Rugby, Angleterre.

Récepteur de signal horaire MSF disponible: MSF 4500

Pour des plus amples informations voir chap. 8.2

8.4 GNSS 3000

Le récepteur de signaux horaires GNSS 3000 fournit un code horaire DCF avec l'heure UTC. Afin de permettre de synchroniser un ETC avec le GPS 4500, la source horaire doit être réglée sur DCF et sur zone horaire 00 (UTC) (voir chapitre 10.1).

Les schémas de raccordement sont disponibles dans l'annexe F.

8.5 GPS / GNSS 4500

Le récepteur de signaux horaires GPS 4500 fournit un code horaire DCF avec l'heure UTC. Afin de permettre de synchroniser un ETC avec le GPS 4500, la source horaire doit être réglée sur GPS 4500. Le fuseau horaire est automatiquement réglé sur 00 [UTC] (voir chapitre 10.1).

Les schémas de raccordement sont disponibles dans l'annexe F.

8.6 Impulsion minute

L'interface à optocoupleur (Art. No. 118922) rend la synchronisation par impulsions minute polarisées de 24 V ou 48 V possible. Date et heure doivent être entrées manuellement. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et vice-versa a aussi lieu automatiquement pour ce type de synchronisation.

L'interface à optocoupleur doit être connectée aux terminaux DCF en +-, voir aussi annexe A.

8.7 Télégramme horaire série (RS 232 / RS 422)

Le télégramme IF 482 est un télégramme horaire standard qui envoie les informations de date et d'heure en chaîne ASCII contenant heure, date, jour de la semaine et information de saison. Les spécifications détaillées se trouvent dans l'annexe E.2.

9.1 Réglage manuel de l'heure et de la date

Le réglage manuel de l'heure et de la date est nécessaire quand aucune référence horaire externe n'est connectée ou quand l'horloge est réglée sur 'synchronisation uniquement'. L'information horaire obtenue automatiquement prévaut sur les entrées manuelles.

En cas de fonctionnement sans source horaire, il est impératif de régler le fuseau horaire avant de définir l'heure, voir chapitre 9.2.

9.1.1 Heure

Réglage manuel de l'heure pour l'unité d'horloge mère sans modification de la date. L'heure affichée correspond au fuseau horaire sélectionné, voir chapitre 9.2.

```
Heure + Date - Heure :
Heure :
15 :13 :09
```

9.1.2 Date

Entrée manuelle de la date pour l'unité d'horloge mère sans modification de l'heure.

```
ENU ].....
Heure + Date ]....
Heure :
04.07.04
```

9.2 Fuseau horaire

Sélection du fuseau horaire. Cette entrée détermine l'heure pour l'affichage principal et le traitement du programme de commutation. Voir aussi l'entrée de fuseau horaire A dans le graphique du chapitre 5.

MENU J..... Heure + Date J..... Fuseau horaire :

La sélection parmi les 100 entrées possibles est effectuée au moyen des touches de curseur *\lambda*, ou des entrées numériques du fuseau horaire.

9.3 Correction du quartz

Correction manuelle de la déviation du quartz.

Heure+Date - Correction quartz

En entrant la dérive horaire hebdomadaire observée comprise dans une plage allant de -60.0 à +60.0 secondes, la déviation du quartz est corrigée. Lors de l'exploitation avec une référence horaire externe, cette fonction est sans objet.

Correction de l'heure de l'horloge mère dans la plage de -60.0 à +60.0 secondes.

```
MENU - Heure+Date - Correction horaire
```

9.5 Sortie de code horaire DCF

Configuration de la sortie du code horaire DCF à génération synthétique .

MENU Heure+Date Sortie code hor. Code horaire:

Sortie code horaire: Fuseau horaire: **DCF, aucun 00 à 99**, standard: 02 = CET (Central Europe Time)

La sortie de code horaire DCF est synthétique et de ce fait indépendante du type de synchronisation sélectionné et de la réception du signal horaire. Le signal est à codage DC et séparé électrolytiquement par une boucle de courant.

Terminaux de connexion:







Sortie DCF 77 ETC 24R



Sortie DCF 77 ETC 12/14/24



10 Synchronisation – Configuration de la référence de temps externe

Dépendant du modèle d'ETC il est possible de synchroniser l'horloge mère d'une de neuf sources horaires différentes:

	No Synch.	DCF / HBG	MSF	Min. Imp.	GPS 4500	IF482	GPS-TSIP	GPS- NMEA	CAS	CAN
ETC 12(R)	1)	✓	✓	✓	\checkmark					
ETC 14(R)	1)	✓	~	✓	\checkmark	~	✓	\checkmark		
ETC 24(R)	1)	\checkmark	✓	✓	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark

¹⁾ Régler l'heure manuellement.

Les quatre sources horaires IF482, GPS-TSIP, GPS-NMEA, CAS et CAN (seulement RS 232) utilisent une synchronisation sérielle. La synchronisation GPS (TSIP et NMEA) est seulement possible via l'interface RS 422 (COM2). Pour la synchronisation IF482 et CAS vous avez le libre choix entre les interfaces RS 232 (COM1) et RS 422 (COM2) (voir chapitre 10.2).

Quand une source horaire utilisant une synchronisation sérielle est sélectionnée, les paramètres de communication (taux de baux, parité, bit d'arrêt, bit de donnée) sont réglés automatiquement sur l'interface correspondante. Les réglages des interfaces COM1 et COM2 peuvent être contrôlés dans le menu de communication sérielle (voir chapitre 13).

Il n'est pas possible d'utiliser plus qu'une interface sérielle (COM1 ou COM2) comme source horaire en même temps.

10.1 Source horaire

Sélection de la source horaire externe (référence horaire).

MENU				
—	Synchronisation			
.		_	Source	hor.:

Sélection de:

aucune, DCF, MSF, impulsions minute, GPS4500, GPS-TSIP, GPS-NMEA, IF482, CAS et CAN

Pour les définitions des protocoles NMEA et IF482, voir annexes E.1 et E.2.

Pour la synchronisation par **impulsions minute**, une interface à optocoupleur supplémentaire est nécessaire (art. no. 118922), voir aussi le chapitre 8.6.

La source horaire doit être sélectionnée avant le réglage du fuseau horaire correspondant (chapitre 10.5).

10.2 Interface

Sélection de l'interface sérielle pour la source horaire **IF482** ou **CAS**.

MENU J Sync	chronisation	Configuration	<u>]</u>	Interface:
Sélection de:	RS232, RS4	22		

10.3 Mode taux de bauds (uniquement avec synchronisation CAS)

Sélection de la détermination du taux de bauds avec synchronisation par protocole CAS.

MENU J Synchronisatio	n - Configuration	-		
		Mode	taux	bauds:

Sélection de: Auto, Manuel

En mode **Auto** l'ETC tente de déterminer automatiquement le taux de bauds du maître CAS. Ce processus peut durer quelques minutes.

10.4 Taux de bauds (uniquement avec synchronisation CAS)

Sélection du taux de bauds pour l'interface sélectionnée en cas de synchronisation par protocole CAS.

MENU 	Synchronisation	Configuration	J — Mode	taux	bauds:
				cuum	baaab.

Sélection de: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Bit/s

10.5 Fuseau horaire

Détermination du fuseau horaire de la source horaire.

```
MENU June Synchronisation June Configuration June Fuseau horaire:
```

En fonction de la sélection de la source horaire, un fuseau horaire est proposé. Ainsi par exemple, lors de la sélection d'une source horaire **DCF**, le fuseau horaire 02 pour l'Europe Central est proposé.

La sélection parmi les 100 entrées possibles est effectuée au moyen des touches de curseur N / N ou des entrées numériques du fuseau horaire.

10.6 Synchronisation uniquement

Si cette fonction est activée, l'horloge-mère interne dans ETC est remise uniquement, si la déviation à la source horaire externe est entre +/- 1s et +/- 30 s. Si cet écart est entre 0 et 1 s ou plus grand que 30 s, l'horloge-mère interne est ajustée à la source horaire uniquement dans le range de millisecondes, en pas de +/- 10 ms per paquet de temps reçu.



Important: Après la première synchronisation de l'ETC il est recommandé d'activer la fonction 'Synchronisation uniquement', afin d'éviter des sauts de temps.

MENU - Synch:	ronisation	Configuration	Synch.	uniquem.:
Sélection de:	Oui ou Non		-	

10.7 Alarme temps écoulé

Réglage de la durée admise jusqu'au déclenchement d'une alarme quand aucune heure valide ne peut être reçue depuis une source d'heure externe, par exemple lors d'un signal déformé du récepteur de signal horaire.



Intervalle d'entrée: 1 à 9999 minutes

10.8 Adresse système (uniquement avec synchronisation CAS)

Réglage de l'adresse système avec la synchronisation par protocole via CAS.

L'entrée est effectuée en décimal; elle est toutefois aussi affichée en hexadécimal entre parenthèses.

Synchronisation _____Configuration _____Adr. système.: MENU ·

Intervalle d'entrée: 001 à 016, [01] à [10]

10.9 Etat (uniquement avec synchronisation CAN)

Affichage de l'état d'opération actuel de l'interface réseau CAN-M/S.

- 00 Attendre connexion sérielle à l'ETC
- 01 Connexion sérielle à l'ETC construite
- 02 Prise de contact par Ethernet apparue
- 03 Attendre fin de la configuration
- 04 Attendre synchronisation NTP
- 05 Opération normale
- 10 Perte de la synchronisation NTP

10.10 Adresse IP (uniquement avec synchronisation CAN)

Entrée manuelle de l'adresse IP de l'interface réseau CAN-M/S. L'adresse ne doit pas être entrée, si celle-ci est donnée automatiquement par un serveur DHCP (voir chap. 10.14).

10.11 Masque sous réseau (uniquement avec synchronisation CAN)

Entrée du masque sous réseau pour l'interface réseau CAN-M/S. Définition de la séparation entre la part réseau et hôte de l'adresse IP.

10.12 Passerelle (uniquement avec synchronisation CAN)

Entrée de l'adresse IP de la passerelle pour l'interface réseau CAN-M/S. L'entrée est nécessaire, quand le CAN-M/S ne se trouve pas dans le même réseau que le MTC et communique par une passerelle / router.

10.13 Serveur NTP (uniquement avec synchronisation CAN)

Entrée des adresses IP de jusqu'à deux serveurs NTP supplémentaires disponibles dans le réseau. Les adresses des sources horaires seront transmises à l'interface réseau CAN-M/S.

10.14 DHCP (uniquement avec synchronisation CAN)

Activation de l'attribution de l'adresse IP dynamique par un serveur DHCP pour l'interface réseau CAN-M/S. (DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol). Le réglage sera transmis à l'interface réseau CAN-M/S.

11 Statut des alarmes et qualité de réception

Le menu de statut fournit des informations concernant les alarmes passées et présentes ainsi que sur la qualité de réception de la référence horaire externe. L'accès à ce menu depuis la fenêtre principale est effectué au moyen de **L** STATUT.

11.1 Qualité de réception

Affichage des sources horaires configurées et de leur qualité actuelle. La plage de valeurs des informations de qualité s'étend de **0** à **100**.

```
STATUS - Qualité de réception
```

Exemple:

```
Fuseau horaire:DCF- Source horaire actuelle (affichage uniquement)Qualité télé.:100- Bonne réception au cours des dix dernières minutesQualité signal:100- Marquage de secondes OKRETOUR- Narquage de secondes OK- Marquage de secondes OK
```

11.1.1 Qualité de message

Ce qui suit s'applique à toutes les sources horaires: chaque paquet horaire lu et valide augmente la valeur d'un facteur 10. De même manière, chaque paquet invalide ou manquant réduit cette valeur d'un facteur 10.

La qualité de message (resp. qualité sync.) est disponible pour toutes les sources horaires externes.



Important: La valeur idéale pour le message de qualité est 100. Toutes les autres valeurs supérieures à 60 sont toutefois suffisantes pour une synchronisation fiable.

11.1.2 Qualité de signal

Pour toutes les sources horaires: chaque marque de seconde lue augmente la valeur d'un facteur 1. De la même manière, pour chaque marque de seconde manquante, la valeur se réduit d'un facteur 1.

La qualité de signal est disponible pour les sources horaires suivantes: DCF, MSF, GPS 4500, GPS-TSIP et GPS-NMEA.

Les alarmes actives actuellement et enregistrées sont listées sous ce point.

ETAT ¬ Alarmes	Alarmes actives Alarmes enregistrées Masque alarme
Alarmes actives:	Annonce d'une erreur actuellement active sur le système.
Alarmes enregistrées:	Alarmes, qui sont apparues au moins une fois depuis le dernier effacement. Une alarme sauvegardée peut encore, mais ne doit pas nécessairement, être active.
Masque alarme:	Une alarme démasquée est étouffée et dépendent du masque n'a aucun influence sur l'affichage et le contact d'alarme ou la communication CAS/CAN.

11.2.1 Vue d'ensemble d'alarme

Selon le type d'appareil l'ETC peut généré jusqu'à 16 alarmes différentes. Elles sont désignée avec les lettres A à P:

A	Défaillance réception heure externe: Aucun télégramme valable n'a été lu depuis la source horaire externe selon l'alarme configurée durée admise écoulée (chapitre 10.7)
В	Erreur matériel interne
С	Checksum des données de configuration enregistrées erronée
D	Erreur dans l'équilibre automatique du quartz: La source d'heure externe est trop imprécise ou le quartz interne défectueux. L'erreur est automatiquement réinitialisée dès que l'écart entre la source d'heure externe et le quartz interne est de nouveau tombé en-dessous de 50 ppm.
E	Coupure de la tension réseau
F	Arrêt automatique de la ligne d'horloge secondaire 1 à cause de surcharge ou court-circuit
G	Arrêt automatique de la ligne d'horloge secondaire 2 à cause ce surcharge ou court-circuit
Н	Limite de surtension dépassée sur la ligne d'horloge secondaire 1
Ι	Limite de surtension dépassée sur la ligne d'horloge secondaire 2
J	Limite de sous-tension dépassée sur la ligne d'horloge secondaire 1
К	Limite de sous-tension dépassée sur la ligne d'horloge secondaire 2
L	Tension batterie basse
М	Surveillance d'un appareil externe, entrée de contrôle 1
Ν	Surveillance d'un appareil externe, entrée de contrôle 2
0	Surveillance d'un appareil externe, entrée de contrôle 3
Р	Réservé

11.2.2 Présentation d'alarme

Les alarmes sont présentées sur l'ETC comme suit. Comme exemple les alarmes actives sont illustrées (panne de réseau et surcharge sur la ligne 2 actives):

```
Alarme actives
ABCDEFGHIJKLMNOP
____*_*_*___
RETOUR
```

Légende: - Aucune alarme / alarme démasquée * Alarme / alarme pas démasquée

11.2.3 Supprimer alarmes enregistrées

Les alarmes passées sont enregistrées et restent dans le menu 'Alarmes enregistrées', même si l'erreur sur le système n'est plus active. Ainsi toutes les alarmes peuvent être tracées.

Les alarmes sauvegardées peuvent être remises en sélectionnant et confirmant la fonction **SUPPRIMER**. L'information date / heure entre parenthèses correspond à l'heure (UTC) de la dernière suppression.

Alarmes enregistrées ABCDEFGHIJKLMNOP ______RETOUR SUPPRIM.

```
Supprimer toutes al.
enregistrées ?
(11:15:42/12.04.01)
ANNULER OK
```

11.2.4 Masque d'alarme

Par la mise du masque d'alarme les alarmes individuelles peuvent être découvertes. Si une alarme découverte se présente la sortie d'alarme est supprimée.

Masque relais d'alarme:	-	Alarme découverte. Le message apparaît seulement dans les alarmes actives et sauvegardées, mais pas dans l'affichage home. Le contact d'alarme du ETC 24(R) ne commute pas.
	*	L'alarme apparaît dans les alarmes actives et sauvegardées et aussi dans l'affichage home. Le contact d'alarme du ETC 24(R) commute.

Masque communication CAS/CAN: Seulement pour ETC 24(R)

- Alarme découverte. Dans le message de l'état le message ne sera pas envoyé au module CAS/CAN du MTC.
- * Dans le message de statut, l'alarme sera envoyée au module CAS/CAN du MTC.

Pour l'adaptation des masques sélectionnez le point de menu MODIFIER. Ensuite marquez la place désirée avec le curseur (curseur clignote) et modifiez avec la touche *modify* (la flèche apparaît dans l'affichage). Les entrées seront confirmées avec OK.

Exemple:

Avec un système, qui est alimenté par une alimentation externe de 24 V, l'affichage de l'alarme d'une panne de réseau doit être supprimé dans le menu home. C'est pourquoi l'alarme de panne de réseau (E) était démasquée dans la présentation ci-dessus.



Important: Si dans le menu Divers - Alimentation a été réglé comme mode d'alimentation Batt., l'alarme panne de réseau sera démasquée automatiquement et ne peut pas être modifiée.

11.2.5 Contact d'alarme

Les modèles ETC 24 et ETC 24R sont équipés avec un contact d'alarme. Il est ouvert tant qu'une alarme active au moins est présente. En opération normale, sans alarmes en attente, il est fermé.

Terminaux de connexion:

Contact alarme ETC 24R





12 Lignes d'horloge secondaire

12.1 Type ligne / Terminaux:

	Impulsion	DCF	DCF-Imp	MOBALine	Nbre de lignes
ETC 12(R)	√ *	\checkmark	\checkmark		1
ETC 14(R)	~	~	~	✓ *	1
ETC 24(R)	~	~	~	√ *	2

* Onglets par défaut

Terminaux de connexion:

Ligne d'horloge secondaire ETC 12R

Ligne d'horloge secondaire ETC 14R

Lignes d'horloge secondaire 1+2 ETC 24R





21 22 23 24

1 1b 1a 2b 2a 4

Ligne d'horloge secondaire ETC 12/14



Lignes d'horloge secondaire 1+2 ETC 24



Toutes les lignes d'horloge secondaire peuvent être configurées individuellement comme type "Impulsion" ou "DCF". Le type "Impulsion" permet de sortir des impulsions polarisées de 1 minute, ½-minute, 1/5-minute, 1/8-minute ou 1 seconde (voir 12.4.4 ligne impulsion). Le type "DCF" sort un code horaire actif synthétique. Vous pouvez choisir librement le signal convenable entre six modes (voir 12.5.4 ligne DCF). Le type de ligne "DCF-Imp" combine la sortie d'un code horaire synthétique DCF 77 actif avec la fonction d'une ligne d'impulsion minute avec une polarité d'impulsion alternante (voir chap. 12.6). Si votre ETC est capable de sortir le code horaire MOBALine pour les horloges secondaires à remise à l'heure automatique, vous pouvez aussi mettre le type à "MOBALine". Pour changer le type de ligne, vous devez d'abord entrer le menu de configuration pour les lignes d'horloge secondaire sans faire attention à la mise de mode actuelle. Par ex. changer le type de ligne de "Impulsion" à "DCF":



La touche modification *mod* est utilisée pour la sélection de type de ligne (Impulsion/ DCF/ DCF-Imp/ MOBALine).

• • •										
	Lio	gne X	[DCF]	Conf	igurati	on –	 Туре	ligne:	- <u>1</u>	
										DCF

Confirmer avec la touche de navigation (OK).

- Attention: Vous ne devez pas changer le type de ligne d'une ligne d'horloge secondaire quand elle est connectée aux terminaux de l'ETC. Assurez-vous que l'horloge secondaire utilisée correspond aux mises de configuration de ligne **avant** connecter la ligne aux terminaux.
 - **Important:** Une coupure de surcharge électronique protège la sortie en cas de court-circuit sur la ligne.

12.2 Surveillance de courant de ligne active

Le modèle ETC 24(R) fournit une surveillance de courant active pour ses deux lignes d'horloge secondaire. Pour chaque ligne individuelle une limite de sur- et sous-tension peut être entrée. La première ligne du menu montre la valeur actuelle du courant de ligne.

Si le courant mesuré dépasse la limite supérieure ou s'il tombe au-dessous de la limite inférieure, une alarme apparaît, qui indique une opération erronée sur la ligne. Ce genre d'alarme ne coupe pas la ligne. Si la surveillance du courant n'est pas utilisée, mettez la limite supérieure au maximum (voir allocation du courant) et la limite inférieure à zéro.



12.3 Allocation du courant

Au total le modèle ETC 24(R) peut fournir 1 A (700 mA eff.) de courant de ligne à ses deux lignes d'horloge secondaire. Le courant maximum peut être partagé entre ces deux lignes. Par ex. si vous utilisez une ligne uniquement pour des fonctions de commutation et l'autre ligne pour alimenter un grand nombre d'horloge secondaire, vous pouvez assigner le courant dans le rapport 1:9.







12.4.1 Modification de l'état de fonctionnement

Sets de l'état de fonctionnement de la ligne d'impulsion:

Sélection des modes: s

stop, run, 12:00

En mode 'Stop' il n'y a pas de signal sur la sortie pulse. Le mode 'Run' active la sortie pulse (conformément à la configuration effectuée).

En mode '12:00' un train de pulse (périodicité ajustable) est généré afin que les mouvements puissent amener les aiguilles dans une position déterminée pour la maintenance:

Comportement selon la sélection de la périodicité du train de pulse:	
60 sec	train de pulse jusqu'à ce que la position xx:xx:00 soit atteinte.
	(fonction sans effet).
12 h	train de pulse jusqu'à ce que la position 12:00 soit atteinte.
24 h	train de pulse jusqu'à ce que la position 00:00 soit atteinte.
1 week	(fonction sans effet)

12.4.2 L'heure de ligne

Afin de pouvoir mettre les horloges secondaires d'une ligne d'impulsion à l'heure d'horloge mère, la ligne doit d'abord être arrêtée, ensuite toutes les aiguilles des horloges secondaires doivent être mises dans la même position et l'heure de la ligne d'horloge secondaire doit être entrée manuellement comme suit et ensuite la ligne doit être mise en marche de nouveau.



Si quelques horloges secondaires retardent d'un pas (1 seconde, ½-minute, $\frac{1}{5}$ -minute, $\frac{1}{8}$ -minute ou 1 minute) la polarité de la ligne d'alimentation de ces horloges doit être échangée. Après, les horloges doivent être réglées de nouveau selon le procédé susmentionné.

12.4.3 Date de ligne

La date de ligne est significative pour les horloges calendaires avec une périodicité de rattrapage (voir chap.12.4.7) d'une semaine.



Avec des périodicités d'oscillations inférieures (60s, 12h et 24h) la date se règle automatiquement en fonction de la date de l'horloge mère.

12.4.4 Mode de ligne

Détermine la fréquence de sortie des impulsions polarisées.





12.4.5 Fuseau horaire

Sélection du fuseau horaire pour cette ligne de sortie.

·· Ligne X [Impuls.] ____ Configuration ____ Fuseau horaire:

La sélection parmi les 100 entrées possibles est effectuée au moyen des touches de curseur N / N ou par l'entrée numérique du fuseau horaire.
12.4.6 Durée et pause d'impulsion

L'ETC propose pour la durée et la pause des valeurs standard en fonction du mode de ligne sélectionné. Ces valeurs peuvent cependant être modifiées.



0.2s - 9.9s, avec des lignes de 1/2- minute et de minute.

La valeur de la pause d'impulsion n'a d'intérêt qu'au niveau du rattrapage. Le graphique ci-dessous présente les contextes.



12.4.7 Périodicité de rattrapage

Détermine la périodicité des horloges secondaires à impulsion raccordées.



Sélection de:

60 sec, 12 h, 24 h, 1 semaine

12.5.1 Modification de l'état de fonctionnement

MENU -]	Lignes	horl.	second.	Ligne X	[DCF]]
							- Etat:

Avec chaque pression sur **MODIFIER** l'état de fonctionnement change entre **arrêt** et **marche**.

12.5.2 Heure et date de ligne

L'heure affichée ne se laisse de ce fait pas modifier et est fondée sur le fuseau horaire sélectionné. Une ligne arrêtée indique toujours 12:00:00.

MENU -]	Lignes	horl.	second.			
	I				Ligne X [DC	F]	-Heure:
							Date

12.5.3 Fuseau horaire

Sélection du fuseau horaire pour cette ligne de sortie.



La sélection parmi les 100 entrées possibles est effectuée au moyen des touches de curseur $rac{1}{2}$ / $rac{1}{2}$ ou des entrées numériques du fuseau horaire (voir annexe C).

12.5.4 Mode DCF

Détermine la polarité du code horaire DCF actif.

$$\begin{array}{c} & & \\ & &$$

Sélection de: 1, 2, 3, 4

Les six modes différents :





Les modes 1/6, 2/5, 3/4 sont naturellement égaux. Leur polarité dépendent uniquement comment la ligne est connectée à l'ETC. Le format des signaux montre la tension mesurée du terminal b au terminal a (ETC 12(R): a au b) (voir annexe A).

t

t

3s

3s

12.6.1 Description

Le type de ligne "DCF-Imp" permet d'opérer des horloges à impulsions minute ou ¹/₂minute et des horloges DCF actives à remise à l'heure automatique sur la même ligne d'horloge secondaire. Les états des lignes suivant sont donc possibles:

Ligne en opération normale: Sortie code horaire DCF 24V, polarité changeant chaque minute / ¹/₂- minute.







Ligne arrêtée: La tension moyenne 0V sera sortie.



Les réglages suivants de la ligne d'impulsion sont fixes et ne peuvent pas être modifiés:

s s

1.8 ou 1.9
0.2 ou 0.1
12 heures

12.6.2 Modification de l'état de fonctionnement



Avec chaque pression sur **MODIFIER**, l'état de fonctionnement change entre **arrêt** et **marche**. Si la ligne est mise dans l'état d'opération, la sortie d'impulsions minute et de code horaire DCF 77 commence sur le prochain changement des minutes.

12.6.3 Heure de ligne

Afin de pouvoir mettre les horloges secondaires d'une ligne d'impulsion à l'heure d'horloge-mère, la ligne doit d'abord être arrêtée. Ensuite toutes les aiguilles des horloges secondaires doivent être mises dans la même position et l'heure de la ligne d'horloge secondaire doit être entrée manuellement comme suit et ensuite la ligne doit être mise en marche de nouveau:



Sur les horloges secondaires, qui retardent 1 pas (1 minute), la polarité de la ligne d'alimentation doit être échangée. Ensuite les horloges doivent être remises encore une fois comme expliqué ci-dessus.

12.6.4 Date de ligne

La date de ligne est significative uniquement pour des horloges calendaires avec une périodicité de rattrapage d'une semaine et, par conséquent, ne doivent pas nécessairement être réglée.



12.6.5 Fuseau horaire

Sélection du fuseau horaire pour cette ligne de sortie.



La sélection parmi les 100 entrées possibles est effectuée au moyen des touches de curseur N / N ou des entrées numériques du fuseau horaire.

12.6.6 Mode de ligne

Sélection de min ou 1/2 min pour sortie des impulsions polarisée minute ou 1/2 - minute.



L'intervalle d'impulsion résultant est dans l'opération normale 60, resp. 30 secondes.

12.7.1 Description

Cette opération délivre le code MOBALine à modulation de fréquence pour les horloges secondaire à remise à l'heure automatique, les relais canaux et les interfaces. Chaque ligne fournit des informations d'heure, des fonctions de signal et de commutation ainsi que jusqu'à 20 fuseaux horaires différents pour la réalisation d'horloges mondiales.

La connexion des appareils de sortie est effectuée indépendamment de la polarité.

12.7.2 Modification de l'état de fonctionnement

MENU -	Lignes	horl.	second.]	Ligne .	x	[MOBALine]	-]	Etat:
									Dicat.

Avec chaque pression sur **MODIFIER**, l'état de fonctionnement change entre **arrêt** et **marche**. Les horloges secondaires sur une ligne arrêtée se positionnent sur 12:00:00.

12.7.3 Heure et date de ligne

Les horloges secondaires avec code MOBALine n'ont pas besoin d'être réglées manuellement. L'heure affichée ne se laisse de ce fait pas modifier et est fondée sur le fuseau horaire sélectionné. Une ligne arrêtée indique toujours 12:00:00.

MENU ·]	Ligne	horl.	second.]	Ligne X	[MOBALine]	-Heure: -Date:



Attention: Ne pas toucher aux aiguilles des horloges secondaires MOBALine.

12.7.4 Mode de ligne

Détermine le mode de fonctionnement, respectivement le type de marche de l'aiguille des minutes des horloges secondaires MOBALine.



Sélection de:

cont., 1/2 min, min

Veuillez aussi voir la documentation correspondante du mouvement.

12.7.5 Fuseau horaire

Sélection du fuseau horaire pour cette ligne de sortie.



La sélection parmi les 100 entrées possibles est effectuée au moyen des touches de curseur 📉 / 📉 ou des entrées numériques du fuseau horaire.



Important: Le fuseau horaire décrit ici n'a aucune influence sur la fonction de temps universel.

12.7.6 Mise en / hors service du programme de commutation et de la fonction d'heure universelle

Dans le réglage de base, le programme de commutation est en service et la fonction de temps universel est désactivée.

Si une horloge de temps universel doit être réalisée, il est recommandé d'utiliser une ligne propre pour cette application et de mettre les programmes de commutation pour celle-ci hors service. De manière équivalente, la fonction de temps universelle doit être mise en service.

Lors de l'utilisation de relais de canal, le programme de commutation doit être mis en service.



Sélection de: MARCHE, ARRET

12.7.7 Déterminer des fuseaux horaires universels

La fonction de temps universel permet de transmettre, outre le fuseau horaire local (chapitre 12.7.5), jusqu'à 20 fuseaux horaires avec le code MOBALine. L'affectation de ces fuseaux horaires est valable pour toutes les sorties MOBALine de l'ETC: Menu - Ligne horl. secondaire ...

Configuration Fuseaux hor. mond. MBL fus. hor. ZZ:

Exemple:

```
MBL fus. hor.
             01: 00
MBL fus. hor. 02: 02
RETOUR MODIFIER
```

MBL Fuseau horaire univers. 01 = 00: UTC MBL Fuseau horaire univers. 02 = 02: Bruxelles MBL fus. hor. 03: 19 MBL Fuseau horaire univers. 03 = 19: Tokyo

13 Communication sérielle

13.1 Description générale

Chaque ETC contient au moins une interface sérielle RS 232 qui livre des différentes fonctions. Le tableau suivant montre une vue d'ensemble.

	COM1 RS 232 Front	COM1 RS 232 Back	COM2 RS 422
ETC 12(R)	✓	✓	
ETC 14(R)	\checkmark	✓	~
ETC 24(R)	✓	✓	\checkmark

L'interface COM1 peut être connectée soit via le connecteur du panneau frontal RS10, soit via les terminaux sur la face arrière. Par contre le COM2 peut seulement être connecté via les terminaux sur la face arrière.

Si un câble est connecté sur le connecteur du panneau frontal du COM1 (RJ10), les terminaux utilisant la même interface sont déconnectés.



Important: Opération RS 485:

L'interface COM2 peut aussi servir comme une interface RS 485. Dans ce cas les paires de connexion TXD+ / RXD+ et TXD- / RXD- doivent être rassemblés. Le driver est aussi dans l'état tristate dans le mode RS 422, quand des données ne sont pas transmises.

Conditions pour le câblage (RS 422, RS 485):

- Paire de câble torsadée
- Connexion GND nécessaire
- Résistance terminante 120 Ω (à la fin de la ligne)
- Au maximum 32 participants sur un bus
- En cas des longueurs de câble plus que 30m un câble blindé doit être utilisé.





13.2.1 Heure et date de ligne

L'heure et la date affichées ne peuvent pas être modifiées et se fondent sur le fuseau horaire sélectionné pour cette ligne.



13.2.2 Mode de ligne

Sélection du mode d'interface.

· · · ⁻								
		Port	COM	Х	[RSXXX]	-	Mode.	∩ff
							noue.	OII

	Synchronisation	Sortie de télégramme	Communication CAS	Communication CAN	Téléchargement automatique
ETC 12(R)					\checkmark
ETC 14(R)	\checkmark	\checkmark			\checkmark
ETC 24(R)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Dans le mode d'initialisation toutes les interfaces sont déconnectées, c. à d. aucune fonction est sélectionnée. Le tableau ci-dessus montre les fonctions sélectionnables par l'utilisateur.

Synchronisation

Il existe plusieurs façons possibles pour synchroniser l'ETC en utilisant une interface sérielle (voir chapitre 10). Quand une interface est sélectionnée pour synchroniser l'horloge dans le menu synchronisation le texte "Synch." apparaît dans le menu de communication série. Seulement une interface à la fois peut être sélectionnée pour la synchronisation.

Sortie de télégramme

Sortie chaque seconde le format de télégramme sélectionné dans le sous-menu Configuration (définitions dans annexe E). Le texte "Tele." apparaît dans l'affichage.

Communication CAS

Quand la fonction communication CAS est sélectionnée, l'ETC est synchronisé par le module CAS d'un Master Time Center MTC et travaille comme une horloge mère satellite. En outre l'ETC transmet les messages d'alarme au MTC. Quelques paramètres, comme l'adresse système, doivent être entrés dans la menu "Synchronisation". Le texte "CAS" apparaît dans l'affichage.

Communication CAN

Quand la fonction communication CAN est sélectionnée, l'ETC est synchronisé par le module CAN d'une centrale horaire MTC et travaille comme une horloge-mère satellite. Les messages d'erreur seront transmis au MTC. Le texte "CAN" apparaît dans l'affichage.



Important: Pour la communication CAN une interface réseau CAN-M/S doit être connectée à l'interface sérielle RS 232. Les paramètres de communication ne doivent pas être changés et doivent posséder les réglages 19200/8/aucun/1.

Téléchargement automatique

Dans la menu "Fichier administrat." il est possible d'activer la fonction "Téléchargement automatique". Ca vous permet d'avoir un lien permanent entre l'ETC et un ordinateur éloigné, ainsi permettant d'ouvrir et de télécharger des fichier (tableaux de saison, programmes de commutation, logiciel du système) à chaque moment. Le texte "Dld. autom." apparaît dans l'affichage. La fonction est disponible uniquement pour l'interface RS 232 COM 1.

Si le mode d'une interface a été changé, les paramètres de communication standard correspondants seront mis automatiquement (Exception: sortie de télégramme). Cependant, il est possible de changer les paramètres de communication pour chaque interface manuellement dans le menu de configuration de l'interface (chap.13.2.4).

	Taux de bauds:	Bits de données:	Bits d'arrêt:	Parité:
Comm. CAS ¹⁾	19200	8	1	Aucune
Comm. CAN	19200	8	1	Aucune
Téléch. autom.	19200	8	1	Aucune

¹⁾ Dans le menu "Synchronisation" il est possible d'activer une fonction pour la découverte automatique du taux de bauds quand la communication CAS est en marche (voire chap. 10.3).

Les paramètres de communication dans le mode "Synchronisation" dépendent de la source horaire sélectionnée mais sont aussi mis automatiquement.

	Taux de bauds:	Bits de données:	Bits d'arrêt:	Parité:
GPS TSIP	9600	8	1	Impair
GPS NMEA	4800	8	1	Aucune
IF 482	9600	7	1	Paire

13.2.3 Fuseau horaire

Sélection du fuseau horaire.

La sélection parmi les 100 entrées possibles est effectuées au moyen des touches de curseur N / N ou des entrées numériques du fuseau horaire.

13.2.4 Paramètres de communication

Détermine les paramètres de communication pour la transmission des données.



Important: La communication CAS est seulement possible avec un des réglages de taux de bauds suivants: 1200, 2400, 4800, 9600 ou 19200 Bit/s. La communication CAN est seulement possible avec des réglages 19200/8/ aucune/1.

13.2.5 Format de télégramme

Si le mode d'interface Sortie de télégramme a été sélectionné, le format sélectionné dans le point de menu Télégramme sera envoyé chaque seconde. Formats de télégramme disponibles (définitions voir annexe E):

IF482	17 signes
DIEM	24 signes
SINEC	32 signes
H7001	18 signes
BUS485	20 signes (pour interface RS 422 uniquement, format hexadécimal)

	— Port	СОМ	Х	[RSXXX]	Configuration		Télégramme:	IF482
--	--------	-----	---	---------	---------------	--	-------------	-------

13.2.6 Offset d'envoi de télégramme

Le processus d'envoi de tous les formats de télégramme démarre chaque fois au changement de seconde. Comme les secondes comprises dans le télégramme est égal 0, le contenu est donc valide au moment du commencement du télégramme. Si le contenu doit être valide au moment de la fin du télégramme, un offset d'envoi correspondant doit être mis. (Le contenu de temps du télégramme ne change donc pas, la seconde est toujours égal 0).

L'offset d'envoi a l'unité millisecondes. La valeur peut être réglée aux 5 millisecondes exact et sera automatiquement arrondie à la valeur supérieure ou inférieure. L'offset d'envoi maximal réglable est 700 ms. Le tableau suivant sert à déterminer la durée d'envoi et l'offset d'envoi éventuellement désiré:

Bits de données:	7				8	3		
Parité	aucune		paire/impaire		aucune		paire/impaire	
Bit arrêt:	1	2	1	2	1	2	1	2
Taux baud:	Millisecondes per signe envoyé:							
300 Bit/s	30.00	33.33	33.33	36.67	33.33	36.67	36.67	40.00
600 Bit/s	15.00	16.67	16.67	18.33	16.67	18.33	18.33	20.00
1200 Bit/s	7.50	8.33	8.33	9.17	8.33	9.17	9.17	10.00
2400 Bit/s	3.75	3.75 4.17 4.17 4.58 4.17 4.58 4.58 5.00						5.00
4800 Bit/s	1.88	1.88 2.08 2.29 2.08 2.29 2.29 2.50						2.50
9600 Bit/s	0.94	1.04	1.04	1.15	1.04	1.15	1.15	1.25
19200 Bit/s	0.47	0.52	0.52	0.57	0.52	0.57	0.57	0.63

Exemple:

Un télégramme du format IF 482 (longueur: 17 signes) doit être valide sur la fin de l'envoi. Les paramètres de communication sont 9600 bit/s, 7 bits de données, 1 bit d'arrêt, parité paire.

Offset d'envoi [ms] = 17 x 1.04 ms = 17.68 ms

(Arrondi sur +20 ms veut dire, que le télégramme démarre toujours en avance sur la milliseconde 980).

Si le télégramme doit être valide au commencement d'envoi, l'offset d'envoi doit être mis sur 0.



Attention: Le temps pour l'émission du télégramme avec les paramètres de communication sélectionnés doit absolument être au-dessous d'une seconde, autrement le contenu peut être invalide. Dans ce cas un taux de bau plus haut doit être sélectionné.

13.2.7 Période

Ce paramètre permet de choisir entre un envoi des télégrammes toutes les secondes (sec) ou toutes les minutes (min).



Période: sec, min

14 Relais

Les différents modèles d'ETC contiennent jusqu'à 4 relais avec des contacts de commutation. Chaque relais peut être attribué à un de 64 canaux de programme de commutation indépendamment des autres relais. L'opération manuelle des relais est possible par le moniteur de canal (chap.15.5). Les données techniques des contacts se trouvent dans l'annexe G.

La position de contact illustrée correspond à la position en repos (OFF).

	Relais
ETC 12 (R)	2
ETC 14 (R)	4
ETC 24 (R)	4



14.1 L'état de commutation

Les états de tous les 4 relais sont rassemblés sur un affichage.



Rel $1 = 0 F F$	Rel $3 = OFF$
Rel $2 = OFF$	Rel $4 = OFF$
08:48:01	05.11.02
RETOUR	CONFIG.

14.2 Allocation des canaux

L'allocation des canaux de programme de commutation aux relais peut être définie au choix.

CONFIG	7
	- Relais 1 =>canal:
	- Relais 2 =>canal:
	<pre>— Relais 3 =>canal:</pre>
	- Relais 4 =>canal:

Plage d'entrée: **01 – 64**, correspondent au numéro de canal du programme de commutation

00, relais pas occupé (l'état reste)

15.1 Description générale

Le programme de commutation est composé de 99 programmes hebdomadaires et de 64 programmes de canaux.

Les programmes hebdomadaires décrivent le comportement pendant une semaine, indépendamment de la date et du numéro de canal. Un tel programme hebdomadaire peut contenir plusieurs lignes, chacune d'entre elles constituée de l'heure dans la journée, du jour de la semaine ainsi que de la fonction de commutation à effectuer à ce moment précis. Les 3 fonctions de commutation possible sont: MARCHE, ARRET, signal 01 – 99 secondes.

Les programmes de canaux ordonnent maintenant les programmes hebdomadaires en fonction de la date du canal. Un tel programme de canaux peut contenir plusieurs lignes, chacune d'entre elles constituée de la date de début et du numéro de programme hebdomadaire à utiliser.

Il est ainsi possible de programmer jusqu'à 1'000 lignes (ce qui représente la somme des lignes des programmes hebdomadaires et de canaux).



Chacune des 3 entrées de contrôle peut être liée à une canal ET ou OU, par exemple pour les gradateurs photoélectriques.

Le moniteur de canaux offre la possibilité d'appeler les états (MARCHE ou ARRET) de canaux individuels, ainsi que de mettre ceux-ci en ou hors service manuellement. Un blocage permet en outre de geler l'état d'un canal : il n'est alors plus modifié par le programme de canaux.

Le programme de commutation est créé et édité via le guide de menu. Avec le logiciel 'SwitchEditor' les programmes de commutation peuvent être mis au point sur le PC et chargés dans l'horloge mère ETC avec le logiciel ETCW.

15.2 Commande simplifiée des relais de canal

Principe de commande pour une activation et une désactivation manuelles simplifiées des canaux 1 à 3.

Illustration 1 : écran d'accueil

 11:11:30
 Mardi

 19:02:13
 Hiver

 ETAT
 MENU

Appuyer 1x sur la touche modify

Illustration 2 : information sur l'appareil

```
EuroTime Center
ETC 14
RETOUR
```

Appuyer 1x sur la touche modify

Illustration 3 : états de commutation des canaux 1 à 3

```
1:ON/bloqué
2:OFF/pas bloqué
3:OFF/bloqué
```

Les touches 1, 2 et 3 permettent de commuter (toggle) le mode du canal respectif (1 à 3).

En appuyant sur le numéro de canal correspondant, les états de canal suivants sont parcourus successivement :

OFF / pas bloqué - ON / pas bloqué - OFF / bloqué - ON / bloqué

La touche Home permet de revenir au menu normal.

15.3.1 Description

Un programme hebdomadaire simple est suffisant pour la plupart des applications. L'éditeur de programme peut être atteint par :

```
MENU The Progr. commutation The Programme hebdo.
```

Dans l'écran apparaît une seule ligne avec l'indication du numéro du programme hebdomadaire (01 - 99) et le numéro de ligne.



Les entrées de ligne d'un programme hebdomadaire sont ordonnées en fonction de l'heure dans la journée.

La modification, la suppression et le rajout d'une entrée de ligne sont décrits dans le chapitre suivant. L'accès est effectué tel que décrit ci-dessous (les signes clignotants sont représentés en **gras**).

```
S-Prg: 01/01
**:10 SIGNAL[s]:01
lu ma me je ve -- --
RETOUR SELECT.
```

```
S-Prg: 01/01

**:10 SIGNAL[s]:01

lu ma me je ve -- --

RETOUR SELECT.
```

(SELECTION). Sélection de la ligne du programme hebdomadaire au moyen des touches de curseur . La ligne actuelle apparaît dans

Sélection du programme hebdomadaire (01..99)

au moyen des touches de curseur 📉 / 📉 ou

d'une entrée numérique. Sélection avec

l'affichage. Traitement avec (FONCTION).

Nouvelle	entrée
Modifier	entrée
Supprime	r entrée
RETOUR	SELECT.

Pour la sélection d'autres procédures, voir les chapitres suivants.

15.3.2 Ajouter une nouvelle entrée

Ajouter une nouvelle ligne au programme hebdomadaire sélectionné. Les lignes sont ensuite de nouveau ordonnées en fonction de l'heure.

 Nouveau
 S-Prg:01/**

 :
 OFF

 ANNULER
 OK

 Nouveau
 S-Prg:01/**

 12:15
 OFF

 ---- ----

 ANNULER
 →
 OK

 Nouveau
 S-Prg:01/**

 12:15
 SIGNAL[s]:01

 - -

 ANNULER
 OK

 Nouveau
 S-Prg:01/**

 12:15
 SIGNAL[s]:01

 lu ma me je ve -- - ANNULER

Sélection de la fonction de commutation (MARCHE, ARRET, SIGNAL[s]) au moyen de la touche *modifier mod*. Continuer avec la touche de curseur

Entrée de l'heure dans la journée au moyen de

* 0 ... 9, ** peut être utilisé comme substitut,

voir exemple au chapitre 15.7. Continuer avec la

touche de curseur \sim / \sim .

Entrée de la durée du signal (01 - 99 secondes)au moyen de (1 - 99 secondes)fonction de signal). Continuer avec la touche de curseur (1 - 9).

Sélection du jour de la semaine actif au moyen des touches de sélection directe $\times 0 \dots 9$. Accepter avec \bigtriangleup (OK).

Important: Avec les touches de curseur 📉 / 📉, il est possible de se déplacer au sein d'un masque d'entrée.

15.3.3 Modifier une entrée

Modifier S-Prg:01/01 12:15 SIGNAL[s]:01 lu ma me je ve -- --ANNULER OK

La ligne sélectionnée apparaît dans l'affichage et peut être traitée comme décrit ci-dessus et enregistrée avec (OK). Les lignes sont ensuite de nouveau ordonnées en fonction de l'heure.

15.3.4 Supprimer une entrée

Suppr.? S-Prg:01/01 12:15 SIGNAL[s]:01 lu ma me je ve -- --ANNULER OK

La ligne sélectionnée apparaît dans l'affichage et peut être supprimée avec (OK). Annulation au moyen de (RETOUR).

15.4 Programmes de canaux

15.4.1 Description

Dans le cas d'applications complexes, les programmes de canaux combinent les divers programmes hebdomadaires en fonction de la date. Programme de canaux:

4ENU The Progr. commutation The Programme canal

Deux lignes sont affichées. Les données du numéro de programme de canaux et du numéro de ligne se fondent sur les lignes clignotantes de l'affichage.



Les entrées de ligne d'un programme de canaux sont ordonnées en fonction de la date.

La modification, la suppression et le rajout d'une entrée de ligne sont décrits dans le chapitre suivant. L'accès est effectué tel que décrit ci-dessous (les signes clignotants sont représentés en **gras**):

C-Prg: 01 /0	1
19.07.02	S-Prg:01
23.11.02	S-Prg:03
RETOUR	SELECT.

C-Prg: 01/01 **19.07.02** S-Prg:01 23.11.02 S-Prg:03 RETOUR FONCTION Nouvelle entrée Modifier entrée Supprimer entrée

Sélection du programme de canaux (01..64) au moyen des touches de curseur \checkmark / \checkmark ou d'une entrée numérique. Sélection avec (SELECTION).

Sélection de la ligne du programme de canaux au moyen des touches de curseur interval / interval /

Pour la sélection d'autres procédures, voir les chapitres suivants.

15.4.2 Ajouter une nouvelle entrée

SELECT.

RETOUR

Ajouter une nouvelle ligne au programme de canaux sélectionné. Les lignes sont ensuite de nouveau ordonnées en fonction de l'heure.

```
Nouveau C-Prg:01/**
**.**.** S-Prg:01
ANNULER OK
```

Entrée de la date au moyen de $\times 0...9$, ** peut être utilisé comme substitut, voir exemple au chapitre 15.7. Continuer avec la touche de curseur \searrow .

Nouveau C-Prg:01/** 19.07.** S-Prg:**01** ANNULER OK

Sélection du programme hebdomadaire au moyen de $\frac{1}{2}$. Accepter avec $\boxed{}$ (OK).



Important: Avec les touches de curseur 📉 / 📉 , il est possible de se déplacer au sein d'un masque d'entrée.

15.4.3 Modifier une entrée

Modifier C-Prg:01/01 19.07.** S-Prg:01 ANNULER OK

La ligne sélectionnée apparaît dans l'affichage et peut être traitée comme décrit ci-dessus et enregistrée avec (OK). Les lignes sont ensuite de nouveau ordonnées en fonction de l'heure.

15.4.4 Supprimer une entrée

Suppr.? C-Prg:01/01 19.07.** S-Prg:01 ANNULER OK

La ligne sélectionnée apparaît dans l'affichage et peut être supprimée au moyen de (OK). Annulation au moyen de (RETOUR).

15.5 Moniteur de canal

15.5.1 Description

Le moniteur de canal affiche les états de commutation actuels (MARCHE / ARRET) des 64 canaux. Les états de canaux peuvent être remplacés manuellement, voire bloqués en cas de besoin. Un canal bloqué ne modifie plus son état de commutation en fonction du programme de commutation.





Indication: Si un canal bloqué doit être débloqué afin qu'il soit de nouveau dirigé par le programme de canaux, il faut alors sélectionner une des deux variantes ARRET / pas bloqué ou MARCHE / pas bloqué . L'état de commutation s'harmonise en 1 à 2 minutes de nouveau avec le programme de commutation.

15.6 Entrées de contrôle

Chacune de 3 entrées de contrôle (Annexe A) peut être liée avec un canal ET resp. OU (par ex. un gradateur photoélectrique). La façon de lien est valable pour toutes les 3 entrées.

Contact sans potentiel entre V+ (Common) et IN 1/2/3.



Combina	ison:	AND
Entrée	1	
Entrée	2	
Entrée	3	

- Lien ET (AND): Le canal ne commute en MARCHE que lorsque l'entrée de contrôle est activée (fermée), en ET quand le programme de commutation présente un ordre MARCHE ou un signal pour ce moment.
- Lien OU (OR): Le canal ne commute en MARCHE que lorsque l'entrée de contrôle est activée (fermée), en OU quand le programme de commutation présente un ordre MARCHE ou un signal pour ce moment.

Réglages d'entrée:

Fonction:		Prog.
Etat:		[OFF]
Canal:		0 0
Al-Timeout	[s]	02

Fonction: Doit être mis sur Prog., afin de permettre l'entrée de contrôle d'influencer un canal du programme de commutation.

- Etat: L'état actuel de l'entrée est affiché entre parenthèses. Si l'entrée de contrôle est utilisée pour la surveillance d'un appareil externe (chapitre 16), l'état disparaît.
- Canal: Un canal peut être attribué à chaque entrée de contrôle. Canal=00: L'entrée n'a aucune influence sur le programme de commutation.
- Al-Timeout [s]: voir chapitre 16

Exemple d'un programme de commutation 15.7

Eclairage extérieur avec gradateur photoélectrique, mise en service de 06h00 à 09h00 du matin et de 17h00 à 21h00, du lundi au vendredi, toute l'année.

Programme hebdomadaire 1:

S-Prg: 01/01	Ligne 1: mise en service jours ouvrables à 06h00
06:00 ON	
lu ma me je ve	
RETOUR SELECT.	
S - Prg: 01/02	l ligne 2 [.] mise hors service jours ouvrables à
S 119. S1, S1	Light 2. mise hors service jours outrables a
09:00 OFF	09h00
09:00 OFF lu ma me je ve	09h00
09:00 OFF lu ma me je ve RETOUR SELECT.	09h00

igne 1: mise en service jours ouvrables à 06h00

S – I	Prg	: 01	1/03	3		
17:	:00					ΟN
lu	ma	тe	jе	ve		
RET	ΓΟUΒ	R		SI	ELEO	СТ.

S-Prg: 01/04	4
21:00	OFF
lu ma me je	ve
RETOUR	SELECT.

Ligne 3: mise en service jours ouvrables à 17h00

Ligne 4: mise hors service jours ouvrables à 21h00

Programme de canaux 1:

C-Prg: 0	1/01
01.01.**	S-Prg:01
RETOUR	SELECT.

Ligne 1: le programme hebdomadaire 01 commence chaque année le 1^{er} janvier

Le canal 1 est lié ET avec l'entrée de contrôle 1. s'allume

que lorsque

ne

photoélectrique signale "sombre" .

Liaison avec le gradateur photoélectrique (entrées de contrôle):

L'éclairage

programmés

Combina	aison:	ΑND
Entrée	1	
Entrée	2	
Entrée	3	

Fonction:	Prog.
Etat:	[OFF]
Canal:	01
Al-Timeout	[s]: 02

Moniteur de canaux:

No.	du d	canal	:	01
ΟFF	/ pa	as bl	oqué	
09:1	8:00	6	12.11.	02
RETO	UR		MODIFI	ΕR

Le moniteur de canaux indique le statut du canal 1. Le canal ne doit pas être bloqué.

horaires

gradateur

aux

le

16 Surveillance des appareils

Les exécutions ETC 24 et ETC 24R sont équipées de trois entrées de contrôle. Celles-ci peuvent être utilisées pour contrôler un canal individuel du programme de commutation (chapitre 15.6). En plus il y a une possibilité de configurer les entrées de contrôle d'une façon que l'ETC peut surveiller des appareils externes. Après un timeout rajustable l'ETC annonce un message d'alarme en cas de manque de signal d'entrée spécifié (affichage / relais d'alarme / CAS, si configuré).

02

Réglages d'entrée:

Lien:	ΕT
Entrée 1	
Entrée 2	
Entrée 3	
Fonction:	Dyn.
Etat:	[]
Canal:	0 0

Al-Timeout[s]:

Fonction:	Définit le signal d'entrée. Peuvent être choisis: Niveau de signal haut et bas ainsi qu'un signal dynamique, dont les états changent périodiquement (fréquence ca. 10100 Hz).
	Si réglé comme fonction programme, l'entrée de contrôle pour le programme de commutation sera utilisée. (Chapitre 15.6).
Etat:	Si un signal d'entrée est réglé, et par conséquence la fonction de surveillance activée, l'affichage l'état de l'entrée est supprimé. ([]).
Canal:	N'a plus d'influence sur le programme de commutation, tant que la fonction de surveillance est active.
Al-Timeout [s]:	Retardement en secondes jusqu'à l'ETC sort une alarme. Plage d'entrée: 160 s.

Exemple d'utilisation:



17 Administration des données – configurations et fichiers

Ce chapitre traite de l'administration des données de configuration (réglages de l'ETC) et le chargement, la lecture et l'effacement des fichier (téléchargement de logiciel système, tableau de saison et programmes de commutation).

17.1 Administration des données de configuration

Les données de configuration actuelles et le programme de commutation sont sauvegardés dans la RAM à sécurité à pile. Ils peuvent aussi être enregistrés dans la mémoire Flash non volatile et de nouveau chargés depuis celle-ci (voir illustration). Une fonction permet en outre le chargement des réglages standard.



17.2 Téléchargement de fichiers - généralités

Avec le logiciel de PC ETCW, il est possible de charger les fichiers suivants sur l'ETC: logiciel système, tableau de saison et programmes de commutation.

Pour cette fonction l'interface RS 232 est utilisée. Elle peut être contactée par le connecteur RJ10 sur le panneau frontal ou par des terminaux (voir annexe A). Les deux interfaces remplissent la même fonction. Quand l'interface sur le panneau frontal est en service, l'interface sur les terminaux est mise hors service.

Une interruption manuelle du téléchargement du côté ETC n'est pas possible. Toutefois, si le téléchargement n'est pas lancé dans la minute qui suit l'initialisation par le menu, l'ETC repasse du mode de téléchargement au fonctionnement normal.

Si des erreurs se produisent lors du téléchargement de fichiers, celles-ci sont indiquées au moyen d'un numéro d'erreur et d'un texte:

```
-- TELECHARGEMENT --
Erreur: 02
Erreur temps écoulé
(000000 Bytes)
```

No.	Message d'erreur	Elimination du problème
01	Erreur de communication	Vérifier les connexions
02	Dépassement du temps	Connexion interrompue ou téléchargement pas commencé
03	Checksum erronée	Erreur de transmission ou fichier corrompu
04	Mauvais fichier	Mauvais type de fichier sélectionné
05	Erreur d'écriture Flash	Erreur matériel grave; réparable uniquement en
06	Erreur de suppression Flash	usine
07	Mauvais paquet de données	Erreur dans le fichier: logiciel système, tableau de
08	Adresse cible invalide	saison ou programme de commutation
09	Adresse cible sans parité	
10	Demande invalide	Erreur dans le logiciel ETCW

17.3 Logiciel système

L'ETC passe en mode de téléchargement et attend un nouveau logiciel système via l'interface.





Important: Avant de télécharger, il convient d'enregistrer l'ancienne configuration dans la mémoire Flash (chapitre 17.7.1). Dans le cas contraire, elle sera remplacée. La restauration de la configuration enregistrée de cette manière a lieu automatiquement après le téléchargement.

17.4 Programme de commutation

Avec le logiciel de PC SwitchEditor, les programmes de commutation peuvent être créés en tout confort sur un PC ou un ordinateur portable et chargés sur l'ETC via le logiciel ETCW. La mémoire de programme de commutation peut aussi être vidée ou sélectionnée avec ce point de menu.

17.4.1 Charger le programme à partir du PC

Après un contrôle de sécurité, l'ETC passe en mode de téléchargement et attend un programme de commutation.





Important: Un programme de commutation existant sera remplacé.

17.4.2 Supprimer le programme

Après un contrôle de sécurité, le programme de commutation actif sera supprimé de la RAM de l'ETC.



17.4.3 Lire le programme depuis l'ETC

S'il est nécessaire de sauvegarder un programme de commutation ou si celui-ci doit être transmis sur un autre appareil, ce programme peut être choisi depuis l'horloge. Si la sortie de sécurité est confirmé, l'ETC commence à transmettre le programme de commutation par l'interface RS 232. Les paramètres de communication utilisés sont 19'200 bit/s, 1 bit d'arrêt, 8 bits des données, aucune parité. Pour l'enregistrement du programme, le logiciel SwitchEditor ou un programme de terminal avec la fonction Capture peuvent être utilisées. Les données reçues sont à sauvegarder comme fichier *.PRG. Pour le téléchargement sur un ETC l'outil ETCW est nécessaire.

MENU J Fichier administrat.		
		Lire programme



Important: Le paramètre de communication RS 232 ne sera pas remis sur le réglages antérieures après l'upload.

17.5 Tableau de saison

Un nouveau tableau de saison (tableau de fuseau horaire) peut être chargé sur l'ETC via l'interface. Pour les plus amples informations concernant le tableau de saison, se reporter au chapitre 5 et à l'annexe C.

17.5.1 Charger le tableau de saison à partir du PC

L'ETC passe en mode de téléchargement et attend un nouveau tableau de saison via l'interface.

MENU Fichier administrat.	Ĵ	
	Tableau de	_
	saison	
		Charger tabl. saison



Important: L'entrée de fuseau horaire définie par l'utilisateur se trouve dans le tableau de saison depuis position 80.

17.6 Réglage standard

Les réglages standard (réglages usine) seront chargés après la confirmation d'une sortie de sécurité. Avec cela la mémoire du programme de commutation sera initialisée et les programmes de commutation dans RAM seront effacés.

MENU					
	Fichier	administrat.			
			_	- Config.	standard

Le chargement des réglages standard doit être confirmé. Vous trouverez un résumé des réglages standard à l'Annexe B.

17.7 Configuration de l'utilisateur

Toutes les configurations de l'ETC actuelles ainsi que le programme de commutation peuvent être sauvegardés dans la mémoire Flash non volatile et de nouveau chargés depuis cette mémoire. Les réglages sont ainsi conservés même après une mise à jour du logiciel.



Important: Il est possible, que les données de configuration des anciennes versions logiciel perdent leur validité par des grandes modifications. Il est donc important de contrôler les réglages de l'horloge après une mise à jour du logiciel. Si nécessaire les réglages doivent être effectués de nouveau et ensuite sauvegardés dans la mémoire flash.

17.7.1 Sauvegarder

Sauvegarde les configurations de l'ETC actuelles et du programme de commutation dans la mémoire flash.



17.7.2 Restaurer

Les configurations sauvegardées ETC et le programme de commutation peuvent être chargés depuis la mémoire flash dans la RAM.





Important: Le chargement des configurations depuis la mémoire flash est aussi effectué automatiquement à l'issue d'une mise à jour du logiciel système.

17.8 Téléchargement automatique

S'il existe une liaison vers un PC via l'interface RS232, les fichiers (logiciel système, tableau de saison et programmes de commutation) peuvent aussi être téléchargés depuis le PC sans manipulation sur l'ETC. L'interface RS 232 est dans ce cas-là réservée uniquement pour le téléchargement de fichiers.





Attention: Si cette fonction est mise en service (OUI), l'interface RS232 n'est plus disponible pour d'autres fonctions (synchronisation, sortie des télégrammes ou communication CAS).

18 Divers

Ce chapitre se concentre sur les réglages concernant la présentation de l'affichage, la sélection de la langue ainsi que les données des versions de logiciel et de matériel.

18.1 Langue

Les langues suivantes sont disponibles: Anglais, Allemand, Français, Russe, Danois ou Portugais.

MENU Divers]		
		Langue:	Anglais

Affichage 18.2

18.2.1 Contraste

Le contraste de l'affichage peut varier entre 0 et 99%.

MENU J Dive	ers	Affichage	Contraste[%]:	50
				00

18.2.2 Rétro-éclairage

Le réglage de sortie d'usine est une mise hors service du rétro-éclairage de l'écran LCD après 3 minutes (auto). Cet automatisme peut aussi être bloqué (marche/arrêt).

MENU - Divers



Auto

Important: Si l'ETC n'est pas alimenté par le réseau (batterie / alimentation DC externe), seulement le mode "Auto" peut être sélectionné.

18.3 Versions

Numéro et version des composants matériel et logiciel installés actuellement peuvent être consultés dans ce point de menu.

18.3.1 Logiciel système

Information concernant le logiciel système installé sur l'ETC actuellement.

MENU - Divers Versions The Logiciel système

18.3.2 Matériel centre PCB

Information concernant le matériel centre (PCB) installé sur l'ETC actuellement.



18.3.3 Matériel base PCB

Information concernant le matériel base (PCB) installé sur l'ETC actuellement.

MENU	Divers	Versions	-
			Materrer base

18.3.4 Tableau de saison

Information concernant le tableau de Saison installé sur l'ETC actuellement.

MENU Dive:	rs	J Tableau	de	saison
---------------	----	--------------	----	--------

18.4 Alimentation

Ce paramètre définie, si l'ETC sera alimenté depuis le réseau ou d'une batterie, resp. d'une source de courant continu externe. Si l' alarme "Coupure de la tension réseau" doit être supprimé, ce réglage doit être mis sur "batterie". L'alarme sera démasquée automatiquement dans le menu "Masque d'alarme" (chap. 11.2.4).

MENU J Divers	Alimentation	Réseau / Batt.
------------------	--------------	----------------

19 Maintenance

19.1 Dépannage

#	Dysfonctionnements / remarques :	Causes possibles / mesures à prendre
1	Pas de texte ou texte mal représenté sur l'écran (points ou lettres incomplètes).	La zone de mémoire RAM du jeu de caractères contient des données invalides. Causes possibles : interférences électriques pouvant se produire lors du redémarrage après des pannes de secteur ou être causées par des charges de commutation fortement inductives sur les contacts de relais.
		En général, l'erreur peut être éliminée par un reset de l'ETC à l'aide d'une combinaison de raccourcis-clavier (voir description chapitre 19.2).
2	L'ETC se bloque complètement à l'issue d'un bref temps de fonctionnement (quelques secondes / minutes) et aucune commande clavier n'est plus	Un programme de commutation entré manuellement peut, lors de l'exécution, entraîner un plantage de l'ETC lorsque la mémoire du programme de commutation n'a pas été préalablement initialisée. Des instructions de commutation sont exécutées à chaque changement de minute et le plantage se produit donc fréquemment à la 59e seconde.
	possible.	Dépannage rapide : interrompre l'alimentation et, pendant la minute en cours, effacer la mémoire du programme de commutation dans la RAM sous le menu Fichier administrat./Programme de commutation.
		Le programme de commutation actuel est alors perdu et doit être à nouveau entré.
		Sauvegarder ensuite la mémoire du programme de commutation en même temps que les données d'utilisateur dans la mémoire FLASH sous le menu Fichier administrat./Données d'utilisateur.
		(Si cette mesure a échoué, exécuter un reset avec une combinaison de raccourcis-clavier, voir chapitre 19.2).
3	Mise à jour du logiciel système.	Le logiciel système peut être actualisé avec le programme ETCW (software pour programmation des relais et upgrade de tous modèles ETC depuis un ordinateur) et avec un câble de transmission (voir chapitre 17.3).
		Votre service client vous informera sur l'utilité et la nécessité d'une mise à jour logicielle. Vous pouvez également vous y procurer le fichier micrologiciel nécessaire.
4	Informations nécessaires pour	Type d'appareil, référence, numéro de production et de série :
	prendre contact avec un service client.	Les indications peuvent être lues sur la plaque signalétique autocollante (l'interrogation du type d'appareil est également possible avec la touche <i>mod</i> dans le menu Home).
		Version logicielle actuelle :
		La version logicielle peut être consultée sous le menu
		Divers/Versions/Logiciel système.
		Alarmes actuelles et enregistrées :
		Les alarmes peuvent être interrogées sous le menu ETAT/Alarmes.
		Lieu et date d'achat et de réparation de l'appareil.
		Description du problème la plus détaillée possible :
		Description du dysfonctionnement, causes possibles, mesures déjà prises, description de l'environnement système / du mode de service et de la configuration, etc.

19.2 Reset avec combinaison de raccourcis-clavier

L'opération décrite ci-après remet l'horloge dans son état initial (réglages par défaut). Les configurations et programmes de commutation actuels sont alors perdus.

- 1. Interrompre l'alimentation (secteur / éventuellement pile externe).
- 2. Maintenir enfoncées les touches [1] (sélection à droite) et [2].
- 3. Brancher l'alimentation.
- 4. Relâcher les touches (le menu Home s'affiche sur l'écran).
- 5. Charger les réglages par défaut sous le menu Fichier administrat./Config. standard. (voir chapitre 17.6).
- 6. Procéder aux configurations souhaitées / entrer le programme de commutation ou le charger sur l'horloge avec le programme SwitchEditor.
- 7. Sauvegarder les données d'utilisateur dans la mémoire FLASH sous le menu Fichier administrat./ Données utilisateur (voir chapitre 17.7.1).

A Schémas de connexion

ETC 12R



Terminaux ETC 12R

Borne	Connexion	Description	
1	Relais 1	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
2	Relais 2	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
L	Puissance réseau phase	Connecteur de sécurité de l'entrée de réseau. (voir	
Ð	Puissance réseau terre	chapitre 7.1.1).	
Ν	Puissance réseau neutre		
1	Bat +	Entrée pour batterie de réserve de marche (voir chapitre 7.1.4).	
2	GND	Moins pour la batterie et l'alimentation DC externe	
3	DC-IN +	Entrée pour alimentation DC externe (voir chapitre 7.1.2).	
4	RS 232 TXD	Interface RS 232 pour téléchargement des fichiers.	
5	RS 232 RXD		
6	GND	GND (ground)	
7	Entrée - DCF	Entrée DCF pour la connexion d'un récepteur DCF	
8	Entrée + DCF	avec sortie à boucle de courant.	
9	Sortie - DCF	Sortie DCF synthétique, optocoupleur, Umax=30VDC,	
10	Sortie + DCF	I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC	
11	Commun +	Sortie tension DC 2229 VDC 200 mA max.	
12	Ligne horl. sec. 1b	Sortie d'impulsions polarisées ou DCF	
13	Ligne horl. sec. 1a	Sortie d'impulsions polarisées ou DCF	



Terminaux ETC 14R

Borne	Connexion	Description	
1	Relais 1	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
2	Relais 2	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
3	Relais 3	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
4	Relais 4	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
L	Puissance réseau phase	Connecteur de sécurité de l'entrée de réseau. (voir	
Ð	Puissance réseau terre	chapitre 7.1.1).	
N	Puissance réseau neutre		
1	Bat +	Entrée pour batterie de réserve de marche (voir chapitre 7.1.4).	
2	GND	Moins pour la batterie et l'alimentation DC externe	
3	DC-IN +	Entrée pour alimentation DC externe (voir chapitre 7.1.2).	
4	RS 232 TXD	Interface RS 232 pour entrée/sortie pour	
5	RS 232 RXD	synchronisation sérielle, téléchargement des fichiers.	
6	GND	GND (ground)	
7	RS 422 TXD -	Interface RS 422 pour entrée/sortie pour	
8	RS 422 RXD -	synchronisation sérielle.	
9	RS 422 TXD +		
10	RS 422 RXD +		
11	Entrée - DCF	Entrée DCF pour la connexion d'un récepteur DCF	
12	Entrée + DCF	avec sortie à boucle de courant.	
13	Sortie - DCF	Sortie DCF synthétique, optocoupleur, Umax=30VDC,	
14	Sortie + DCF	I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC	
15	Commun +	Sortie tension DC 2229 VDC 200 mA max.	
16	Ligne horl. sec. 1b	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	
17	Ligne horl. sec. 1a	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	


Terminaux ETC 24R

Borne	Connexion	Description	
1	Relais 1	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
2	Relais 2	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
3	Relais 3	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
4	Relais 4	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
L	Puissance réseau phase	Connecteur de sécurité de l'entrée de réseau. (voir	
Ð	Puissance réseau terre	chapitre 7.1.1).	
N	Puissance réseau neutre		
1	Relais d'alarme	Contact ouvert en cas d'alarme - Charge:	
2	Relais d'alarme	30 W (60 VDC ou 1A) ou 60 VA (30 VAC ou 1A)	
3	Bat +	Entrée pour batterie de réserve de marche (voir chapitre 7.1.4).	
4	GND	Moins pour la batterie et l'alimentation DC externe	
5	DC-IN +	Entrée pour alimentation DC externe (voir chapitre 7.1.2).	
6	RS 232 TXD	Interface RS 232 pour communication CAS/CAN,	
7	RS 232 RXD	entrée/sortie pour synchronisation sérielle, téléchargement des fichiers .	
8	GND	GND (gound)	
9	RS 422 TXD -	Interface RS 422 pour communication CAS,	
10	RS 422 RXD -	entrée/sortie pour synchronisation sérielle.	
11	RS 422 TXD +		
12	RS 422 RXD +		
13	Entrée - DCF	Entrée DCF pour la connexion d'un récepteur DCF	
14	Entrée + DCF	avec sortie à boucle de courant.	
15	Sortie – DCF	Sortie DCF synthétique, optocoupleur, Umax=30VDC,	
16	Sortie + DCF	I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC	
17	Commun +	Sortie tension DC 2229 VDC 200 mA max.	
18	Entrée de contrôle 1	Entrée de contrôle pour gradateur photoélectrique ou	
19	Entrée de contrôle 2	equivalent en liaison avec le programme de	
20	Entrée de contrôle 3		
21	Ligne horl. sec. 1b	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	
22	Ligne horl. sec. 1a	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	
23	Ligne horl. sec. 2b	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	
24	Ligne horl. sec. 2a	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	

ETC 12



Terminaux ETC 12

Borne	Connexion	Description
1	Ligne horl. sec. 1a	Sortie d'impulsions polarisées ou DCF
2	Ligne horl. sec. 1b	Sortie d'impulsions polarisées ou DCF
3	N.C.	
4	N.C.	
5	N.C.	
6	N.C.	
7	N.C.	
8	Commun +	Sortie tension 2229 VDC 200 mA max.
9	Sortie + DCF	Sortie DCF synthétique, optocoupleur, Umax=30VDC,
10	Sortie – DCF	Ion=1015mA, Ioff=2mA @20VDC
11	Entrée + DCF	Entrée DCF pour la connexion d'un récepteur DCF avec
12	Entrée – DCF	sortie à boucle de courant.
13	N.C.	
14	N.C.	
15	N.C.	
16	N.C.	
17	GND	GND (ground)
18	RS 232 RXD	Interface RS 232 pour téléchargement des fichiers.
19	RS 232 TXD	
20	DC-IN +	Entrée pour alimentation DC externe (voir chapitre 7.1.2).
21	GND	Moins pour la batterie et l'alimentation DC externe
22	Bat +	Entrée pour batterie de réserve de marche (voir chapitre 7.1.4).
23	N.C.	
24	N.C.	
1	Relais 1	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)
2	Relais 2	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)
Ν	Puissance réseau neutre	Entrée pour réseau (voir chapitre 7.1.1).
Ð	Puissance réseau terre]
L	Puissance réseau phase	1

ETC 14



Terminaux ETC 14

Borne	Connexion	Description	
1	Ligne horl. sec. 1a	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	
2	Ligne horl. sec. 1b	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	
3	N.C.		
4	N.C.		
5	N.C.		
6	N.C.		
7	N.C.		
8	Commun +	Sortie tension DC 2229 VDC 200 mA max.	
9	Sortie + DCF	Sortie DCF synthétique, optocoupleur, Umax=30VDC,	
10	Sortie – DCF	I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC	
11	Entrée + DCF	Entrée DCF pour la connexion d'un récepteur DCF avec	
12	Entrée – DCF	sortie à boucle de courant.	
13	RS 422 RXD +	Interface RS 422 pour entrée/sortie pour synchronisation	
14	RS 422 TXD +	sérielle.	
15	RS 422 RXD -		
16	RS 422 TXD -		
17	GND	GND (ground)	
18	RS 232 RXD	Interface RS 232 pour entrée/sortie pour synchronisation	
19	RS 232 TXD	sérielle, téléchargement des fichiers.	
20	DC-IN +	Entrée pour alimentation DC externe (voir chapitre 7.1.2).	
21	GND	Moins pour la batterie et l'alimentation DC externe	
22	Bat +	Entrée pour batterie de réserve de marche (voir chapitre 7.1.4).	
23	N.C.		
24	N.C.		
1	Relais 1	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
2	Relais 2	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
3	Relais 3	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
4	Relais 4	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
Ν	Puissance réseau neutre	Entrée pour réseau (voir chapitre 7.1.1).	
÷	Puissance réseau terre		
L	Puissance réseau phase		

ETC 24



Terminaux ETC 24

Borne	Connexion	Description	
1	Ligne horl. sec. 1a	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	
2	Ligne horl. sec. 1b	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	
3	Ligne horl. sec. 2a	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	
4	Ligne horl. sec. 2b	Sortie d'impulsions polarisées, DCF ou MOBALine	
5	Entrée de contrôle 1	Entrée de contrôle pour gradateur photoélectrique ou	
6	Entrée de contrôle 2	équivalent en liaison avec le programme de commutation.	
7	Entrée de contrôle 3	Actif quand ferme.	
8	Commun +	Sortie tension DC 2229 VDC 200 mA max.	
9	Sortie + DCF	Sortie DCF synthétique, optocoupleur, Umax=30VDC,	
10	Sortie – DCF	I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC	
11	Entrée + DCF	Entrée DCF pour la connexion d'un récepteur DCF avec	
12	Entrée – DCF	sortie à boucle de courant.	
13	RS 422 RXD +	Interface RS 422 pour communication CAS, entrée/sortie	
14	RS 422 TXD +	pour synchronisation sérielle.	
15	RS 422 RXD -		
16	RS 422 TXD -		
17	GND	GND (ground)	
18	RS 232 RXD	Interface RS 232 pour communication CAS/CAN, entrée/	
19	RS 232 TXD	sortie pour synchronisation sérielle, téléchargement des fichiers.	
20	DC-IN +	Entrée pour alimentation DC externe (voir chapitre 7.1.2).	
21	GND	Moins pour la batterie et l'alimentation DC externe	
22	Bat +	Entrée pour batterie de réserve de marche (voir chapitre 7.1.4).	
23	Relais d'alarme	Contact ouvert en cas d'alarme	
24	Relais d'alarme	Charge: 30 W (60 VDC ou 1A) ou 60 VA (30 VAC ou 1A)	
1	Relais 1	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
2	Relais 2	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
3	Relais 3	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
4	Relais 4	Contact commutation 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)	
N	Puissance réseau neutre	Entrée réseau (voir chapitre 7.1.1).	
Ð	Puissance réseau terre		
L	Puissance réseau phase		

B Réglages standard

L'ETC est livré en configuration standard en sortie d'usine. Les réglages standard peuvent être rechargés sur l'appareil (voir chapitre 17.6).

Paramètre	Valeur	Chapitre	Page
Heure + date		9	22
Fuseau horaire	02	9.2	22
Correction du quartz	0.00 s	9.3	22
Correction horaire	0.00 s	9.4	23
Sortie de code horaire DCF	aucun	9.5	23
Synchronisation		10	24
Source horaire	aucune	10.1	24
Interface	RS 232	10.2	24
Fuseau horaire	00 / 01 (MSF) / 02 (DCF)	10.5	25
Synchronisation uniquement	Non	10.6	25
Alarme temps écoulé	1440 min	10.7	26
Mode taux de bauds	Auto	10.3	25
Taux de bauds	19200	10.4	25
Adresse système	01	10.8	26
Adresse IP	0.0.0.0	10.10	26
Masque sous réseau	0.0.0.0	10.11	26
Passerelle	0.0.0.0	10.12	26
Source 1	0.0.0.0	10.13	27
Source 2	0.0.0.0	10.13	27
DHCP	Non	10.14	27
Statut / Alarme		11	28
Masque d'alarme Affichage / Relais	Sans masque	11.2.4	30
Masque d'alarme CAS, ETC 24(R)	Sans masque	11.2.4	30
Clock Lines		12	32
Type de ligne ETC 14(R) / 24(R)	MOBALine	12.1	32
Type de ligne ETC 12(R)	Impulse	12.1	32
Statut de ligne	stop	12.4.1, 12.5.1, 12.7.2	35, 38, 43
Fuseau horaire	00	12.4.5, 12.5.3, 12.7.5	36, 38, 44
Fuseau horaire universelle [0120]	00	12.7.7	44
Courant surveillance/allocation ETC 24(R):		
Limite min. (lignes 1+2)	1000	12.3	34
Limite min. (lignes 1+2)	0000	12.3	34
Ligne 1 [%]	050	12.3	34
Ligne 2 [%]	050	12.3	34
Ligne d'impulsion			
Mode de ligne	sec	12.4.4	36
Durée d'impulsion	0.2	12.4.6	37
Pause d'impulsion	0.3	12.4.6	37
Périodicité de rattrapage	12 h	12.4.7	37
Sortie DCF			

Mode DCF	01	12.5.4	39
MOBALine			
Mode de ligne	10 sec	12.7.4	43
Programme de commutation	ON	12.7.6	44
Temps universelle	OFF	12.7.6	44
Fuseaux horaires universels [012	0] 00	12.7.7	44
Communication sérielle		13	45
Port COM 1 [RS232], Port COM2 [F	RS422]		
Mode de ligne	Off	13.2.2	47
Fuseau horaire	00	13.2.3	48
Taux de bauds	9600	13.2.4	49
Parité	paire	13.2.4	49
Bits de données	7	13.2.4	49
Bits d'arrêt	1	13.2.4	49
Télégramme	IF482	13.2.5	49
Offset d'envoi de télégramme	0000	13.2.6	49
Relais		14	51
<i>Relais</i> Relais 14	Canaux 14	14 14.2	51 51
<i>Relais</i> Relais 14 <i>Programme de commutation / Surve</i>	Canaux 14 eillance des appareils	14 14.2 15 / 16	51 51 52 / 60
<i>Relais</i> Relais 14 <i>Programme de commutation / Surve</i> Entrées de contrôle ETC 24(R)	Canaux 14 A cillance des appareils	14 14.2 15 / 16	51 51 52 / 60
Relais Relais 14 Programme de commutation / Surve Entrées de contrôle ETC 24(R) Combinaison	Canaux 14 eillance des appareils AND	14 14.2 15 / 16 15.6	51 51 52 / 60 58
Relais Relais 14 Programme de commutation / Surve Entrées de contrôle ETC 24(R) Combinaison Fonction	Canaux 14 cillance des appareils AND Prog.	14 14.2 15 / 16 15.6 16	51 51 52 / 60 58 60
Relais Relais 14 Programme de commutation / Surve Entrées de contrôle ETC 24(R) Combinaison Fonction Canaux	Canaux 14 eillance des appareils AND Prog. 00	14 14.2 15 / 16 15.6 16 15.6	51 51 52 / 60 58 60 58
Relais Relais 14 Programme de commutation / Surve Entrées de contrôle ETC 24(R) Combinaison Fonction Canaux Al-Timeout [s]	Canaux 14 cillance des appareils AND Prog. 00 02	14 14.2 15 / 16 15.6 16 15.6 16	51 52 / 60 58 60 58 60
Relais Relais 14 Programme de commutation / Surve Entrées de contrôle ETC 24(R) Combinaison Fonction Canaux Al-Timeout [s] Fichier administration	Canaux 14 cillance des appareils AND Prog. 00 02	14 14.2 15 / 16 15.6 16 15.6 16 17	51 52 / 60 58 60 58 60 61
Relais Relais 14 Programme de commutation / Surve Entrées de contrôle ETC 24(R) Combinaison Fonction Canaux Al-Timeout [s] Fichier administration Téléchargement automatique	Canaux 14 eillance des appareils AND Prog. 00 02 Non	14 14.2 15 / 16 15.6 16 15.6 16 17 17.8	51 51 52 / 60 58 60 58 60 61 64
Relais Relais 14 Programme de commutation / Surve Entrées de contrôle ETC 24(R) Combinaison Fonction Canaux Al-Timeout [s] Fichier administration Téléchargement automatique Divers	Canaux 14 eillance des appareils AND Prog. 00 02 Non	 14 14.2 15 / 16 15.6 16 15.6 16 17 17.8 18 	51 52 / 60 58 60 58 60 61 64 64 65
Relais Relais 14 Programme de commutation / Surve Entrées de contrôle ETC 24(R) Combinaison Fonction Canaux Al-Timeout [s] Fichier administration Téléchargement automatique Divers Langue	Canaux 14 cillance des appareils AND Prog. 00 02 Non Allemand	 14 14.2 15 / 16 15.6 16 17 17.8 18.1 	51 52 / 60 58 60 58 60 61 64 65 65
Relais Relais 14 Programme de commutation / Surve Entrées de contrôle ETC 24(R) Combinaison Fonction Canaux Al-Timeout [s] Fichier administration Téléchargement automatique Divers Langue Contraste	Canaux 14 AND Prog. 00 02 Non Allemand 50	 14 14.2 15 / 16 15.6 16 15.6 16 17 17.8 18 18.1 18.2.1 	51 52 / 60 58 60 58 60 61 64 65 65

C Tableau de fuseaux horaires

Time	City / State	UTC	DST	Standard \rightarrow DST	$DST \rightarrow Standard$
zone		Offset	Change		
00	UTC (GMT), Monrovia, Casablanca	0	No		
01	London, Dublin, Edinburgh, Lisbon	0	Yes	Last Sun. Mar. (01:00)	Last Sun. Oct. (02:00)
02	Brussels, Amsterdam, Berlin, Bern, Copenhagen, Madrid, Oslo, Paris, Rome, Stockholm, Vienna, Belgrade, Bratislava, Budapest, Liubliana, Prague, Sarajevo, Warsaw, Zagreb	+1	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
03	Athens, Istanbul, Helsinki, Riga, Tallinn, Sofia, Vilnius	+2	Yes	Last Sun. Mar. (03:00)	Last Sun. Oct. (04:00)
04	Bucharest, Romania	+2	Yes	Last Sun. Mar. (03:00)	Last Sun. Oct. (04:00)
05	Cairo, Pretoria, Harare	+2	No		
06	Amman	+2	Yes	Last Thu. Mar. (23:59)	Last Fri. Oct. (01:00)
07	UTC (GMT)	0	No		
08	Kuwait City, Minsk, Kaliningrad	+3	No		
09	Praia, Cape Verde	-1	No		
10	UTC (GMT)	0	No		
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Moscow, St. Petersburg, Volgograd, Samara	+4	No		
12	Kabul	+4.5	No		
13	Adamstown (Pitcairn Is.)	-8	No		
14	Tashkent, Islamabad, Karachi	+5	No		
15	Mumbai, Calcutta, Madras, New Delhi, Colombo	+5.5	No		
16	Astana, Thimphu, Dhaka, Yekaterinburg	+6	No		
17	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Novosibirsk	+7	No		
18	Beijing, Chongqing, Hong kong, Singapore, Taipei, Urumqi, Krasnoyarsk	+8	No		
19	Tokyo, Osaka, Sapporo, Seoul, Irkutsk	+9	No		
20	Gambier Island	-9	No		
21	South Australia: Adelaide	+9.5	Yes	1 st Sun. Oct (02:00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
22	Northern Territory: Darwin	+9.5	No		
23	Brisbane, Guam, Port Moresby, Yakutsk	+10	No		
24	Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmania: Hobart	+10	Yes	1 st Sun. Oct. (02.00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
25	UTC (GMT)	0	No		
26	UTC (GMT)	0	No		

Entrées de fuseaux horaires du tableau de saison standard (version 10.0).

27	Honiara (Solomon Is.), Noumea (New Caledonia), Vladivostok	+11	No		
28	Auckland, Wellington	+12	Yes	Last Sun. Sep. (02:00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
29	Majuro (Marshall Is.), Magadan, Anadyr	+12	No		
30	Azores	-1	Yes	Last Sun. Mar. (00:00)	Last Sun. Oct. (01:00)
31	Middle Atlantic	-2	No		
32	Brasilia	-3	Yes	3 rd Sun. Oct. (00:00)	3 rd Sun. Feb. (00:00)
33	Buenos Aires	-3	No		
34	Newfoundland, Labrador	-3.5	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
35	Atlantic Time (Canada)	-4	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
36	La Paz	-4	No		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	No		
38	New York, Eastern Time (US & Canada)	-5	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
39	Chicago, Central Time (US & Canada)	-6	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
40	Tegucigalpa, Honduras	-6	No		
41	Phoenix, Arizona	-7	No		
42	Denver, Mountain Time	-7	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
43	Los Angeles, Pacific Time	-8	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
44	Anchorage, Alaska (US)	-9	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
45	Honolulu, Hawaii (US)	-10	No		
46	Midway Islands (US)	-11	No		
47	Mexico City, Mexico	-6	Yes	1 st Sun. Apr. (02:00)	Last Sun. Oct. (02:00)
48	Adak (Aleutian Is.)	-10	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
49	UTC (GMT)	0	No		
50	UTC (GMT)	0	No		
51	UTC (GMT)	0	No		
52	UTC (GMT)	0	No		
53	UTC (GMT)	0	No		
54	Scoresbysund, Greenland	-1	Yes	Last Sun. Mar. (00:00)	Last Sun. Oct. (01:00)
55	Nuuk, Greenland	-3	Yes	Last Sat. Mar. (22:00)	Last Sat. Oct. (23:00)
56	Qaanaaq, Greenland	-4	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
57	Western Australia: Perth	+8	No		
58	Caracas	-4.5	No		
59	CET standard time	+1	No		
60	Santiago, Chile	-4	Yes	2 nd Sun. Oct. (00:00)	2 nd Sun. Mar. (00:00)
61	Chile, Easter Island	-6	Yes	2 nd Sat. Oct. (22:00)	2 nd Sat. Mar. (22:00)
62	Baku	+4	Yes	Last Sun. Mar. (04:00)	Last Sun. Oct. (05:00)
63	UTC (GMT)	0	No		
64	UTC (GMT)	0	No		

Dans les pays où la date de l'heure d'été varie d'année en année (par exemple en Iran, en Israël), le fuseau horaire doit être réglée manuellement dans la table des fuseaux horaires (entre 80 - 99).

Légende :	
UTC :	Temps Universel Coordonné, correspond à GMT (Greenwich Mean Time)
DST :	Heure d'été
DST-Change :	Passage à l'heure d'été
Standard \rightarrow DST :	Changement de l'heure d'hiver (standard) à l'heure d'été
DST \rightarrow Standard :	Changement de l'heure d'été à l'heure d'hiver (standard)
Exemple:	
2 nd Sun. Mar (02:00) :	Passage le 2 ^{ème} dimanche du mois de mars à 02:00 heure locale.
Important: Le tableau des f	useaux horaires est en règle générale adapté chaque année.

Le tableau le plus actuel peut être téléchargé sur www.mobatime.com → Customer Area → Customer Support → Support Resources → Software Tools → Time Zone Table (mise à jour est seulement possible dans un server de temps). Si l'appareil livré contient une version plus récente que celle représentée dans le présent manuel, il convient de vérifier les réglages des fuseaux horaires.

D Liste d'alarme

Selon le type d'appareil l'ETC peut généré jusqu'à 16 alarmes différentes. Elles sont désignée avec les lettres A à P:

A	Défaillance d'une réception d'heure: Aucun télégramme valable n'a été lu depuis la source horaire externe selon l'alarme configurée durée admise écoulée (Chapitre 10.7), .
В	Erreur matériel interne
С	Checksum des données de configuration enregistrées erronée
D	Erreur dans l'équilibre automatique du quartz: La source d'heure externe est trop imprécise ou le quartz interne défectueux. L'erreur est automatiquement réinitialisée dès que l'écart entre la source d'heure externe et le quartz interne est de nouveau tombé en-dessous de 50 ppm.
Е	Coupure de la tension réseau
F	Arrêt automatique de la ligne d'horloge secondaire 1 à cause de surcharge ou de court-circuit
G	Arrêt automatique de la ligne d'horloge secondaire 2 à cause de surcharge ou de court-circuit
Н	Limite de surtension dépassée sur la ligne d'horloge secondaire 1
I	Limite de surtension dépassée sur la ligne d'horloge secondaire 2
J	Limite de sous-tension dépassée sur la ligne d'horloge secondaire 1
К	Limite de sous-tension dépassée sur la ligne d'horloge secondaire 2
L	Tension de batterie basse
М	Surveillance d'un appareil externe, entrée de commande 1
N	Surveillance d'un appareil externe, entrée de commande 2
0	Surveillance d'un appareil externe, entrée de commande 3
Р	Réservé

E Définitions de protocole

E.1 Protocole NMEA 0183

Pour la synchronisation à partir du GPS avec le protocole NMEA (réglage GPS-NMEA, chapitre 10.1), les paramètres suivants sont valables:

Protocole:	NMEA 0183 à partir de la version 2.0 ou plus haut
Interface :	RS422
Paramètre de communication:	4800 bauds, 8 bits de donnée, 1 bit d'arrêt, pas de
	parite
Synchronisation:	1 signal PPS (boucle de courant)
Paquets NMEA attendus:	GGA (qualité de réception)
	ZDA (heure et date UTC)

Important:

Les paquets NMEA indiqués doivent:

a) Etre envoyés depuis le récepteur GPS automatiquement à intervalles périodiques (au moins toutes les 10 s),

ou

b)Pouvoir être interrogés par demande message (\$xxGPQ,ZDA*FF et \$xxGPQ,GGA*FF) par l'ETC.

Le cas échéant, le récepteur utilisé doit être reconfiguré.

E.2 Message IF482

Les paramètres suivants s'appliquent pour la synchronisation par le message MB IF482 (réglage IF482, chapitre 10.1):

Protocole: Interface :	Message MB IF482; format voir ci-dessous RS232 ou RS422
Paramètres de communication:	9600 bauds, 7 bits de donnée, 1 bit d'arrêt, parité
Synchronisation:	paire Message terminant avec le début de la seconde indiquée dans le message
Cycle:	1 seconde

Format IF482:

Octet no.:	Signification:	Signe:	Code HEX:
1	Signe de départ	0	4F
2	Etat A: Système synchronisé M: Système pas synchronisé / aucun signal > 12h	A / M	41 / 4D
3	Saison U: UTC W: heure d'hiver (Winter) S: heure d'été (Summer)	U/W/S	55 / 57 / 53
4	Dizaines d'années	09	3039
5	Unités d'années	09	3039
6	Dizaines de mois	0 / 1	30 / 31
7	Unités de mois	09	3039
8	Dizaines de jours	03	3033
9	Unités de jours	09	3039
10	Jour de semaine (Lundi Dimanche)	17	3137
11	Dizaines d'heures	02	3032
12	Unités d'heures	09	3039
13	Dizaines de minutes	05	3035
14	Unités de minutes	09	3039
15	Dizaines de secondes	05	3035
16	Unités de secondes	09	3039
17	Signe de fin de message	<cr></cr>	0D

Octet no.:	Signification:	Signe:	Code HEX:
1	Signe de départ	Т	54
2	Caractères séparateurs	:	3A
3	Dizaines d'années	09	3039
4	Unités d'années	09	3039
5	Caractères séparateurs	:	3A
6	Dizaines de mois	0 / 1	30 / 31
7	Unités de mois	09	3039
8	Caractères séparateurs	:	3A
9	Dizaines de jours	03	3033
10	Unités de jours	09	3039
11	Caractères séparateurs	:	3A
12	Dizaines de Jour de semaine	0	30
13	Unités de Jour de semaine (Lundi Dimanche)	17	3137
14	Caractères séparateurs	:	3A
15	Dizaines d'heures	02	3032
16	Unités d'heures	09	3039
17	Caractères séparateurs	:	3A
18	Dizaines de minutes	05	3035
19	Unités de minutes	09	3039
20	Caractères séparateurs	:	3A
21	Dizaines de secondes	05	3035
22	Unités de secondes	09	3039
23	Signe de fin de message 1	<cr></cr>	0D
24	Signe de fin de message 2	<lf></lf>	0A

E.4 Message SINEC

Octet no.:	Signification:	Signe:	Code HEX:
1	Signe de départ	<stx></stx>	02
2	Identificateur date	D	44
3	Caractères séparateurs 1	:	3A
4	Dizaines de jours	03	3033
5	Unités de jours	09	3039
6	Caractères séparateurs 2		2E
7	Dizaines de mois	0 / 1	30 / 31
8	Unités de mois	09	3039
9	Caractères séparateurs 2		2E
10	Dizaines d'années	09	3039
11	Unités d'années	09	3039
12	Caractères séparateurs 3	;	3B
13	Identificateur jour de semaine	Т	54
14	Caractères séparateurs 1	:	3A
15	Jour de semaine (Lundi Dimanche)	17	3137
16	Caractères séparateurs 3	,	3B
17	Identificateur heure	U	55
18	Caractères séparateurs 1	:	3A
19	Dizaines d'heures	02	3032
20	Unités d'heures	09	3039
21	Caractères séparateurs 2		2E
22	Dizaines de minutes	05	3035
23	Unités de minutes	09	3039
24	Caractères séparateurs 2	-	2E
25	Dizaines de secondes	05	3035
26	Unités de secondes	09	3039
27	Caractères séparateurs 3	•	3B
28	Etat 1	<sp> / #</sp>	20 / 23
	#: Aucune synchronisation depuis dernier reset		
29	Etat 2	<sp> / *</sp>	20 / 2A
	*: En service libre sur la base du quartz		
30	Etat 3 S: hours d'été (asison)	<sp> / S / U¹)</sp>	20 / 53 / 55 "
	U: heure UTC (temps universel coordonné)		
31	Etat 4	<sp> / !</sp>	20 / 21
	1: Annonce changement de saison pendent 1 h		
32	Signe de fin de message	<etx></etx>	03



¹⁾ Si la sortie du caractère 'U' pour le temps universel UTC doit être étouffée, une table de fuseau horaire spécifique à l'utilisateur avec l'entrée correspondant à l'entrée du fuseau horaire 00 doit être chargée dans l'ETC (annexe C et chapitre 17.5). Au lieu de l'entrée 00, l'entrée du fuseau horaire spécifique à l'utilisateur (dès position 80) doit être sélectionnée dans le menu de configuration de l'interface sérielle.

Octet no.:	Signification:	Signe:	Code HEX:
1	Signe de départ	<stx></stx>	02
2	Etat (demi-octet bas, binaire \rightarrow ASCII)Bit 0=1:Annonce changement de saisonBit 1=1:heure d'étéBit 2=1,Bit 3=0:En service sur la base du quartzBit 2=1,Bit 3=1:En service synchroniser sur source	015	3039, 4146
3	Jour de semaine (demi-octet bas, binaire → ASCII) Bit 0=1: Contenu de la message: UTC Bit 1=1: Jour de semaine pondération 1 (Somme 17 = Lundi Dimanche) Bit 2=1: Jour de semaine pondération 2 Bit 3=1: Jour de semaine pondération 4	015	3039, 4146
4	Dizaines d'heures	02	3032
5	Unités d'heures	09	3039
6	Dizaines de minutes	05	3035
7	Unités de minutes	09	3039
8	Dizaines de secondes	05	3035
9	Unités de secondes	09	3039
10	Dizaines de jours	03	3033
11	Unités de jours	09	3039
12	Dizaines de mois	0 / 1	30 / 31
13	Unités de mois	09	3039
14	Dizaines d'années	09	3039
15	Unités d'années	09	3039
16	Signe de fin de message 1	<lf></lf>	0A
17	Signe de fin de message 2	<cr></cr>	0D
18	Signe de fin de message 3	<etx></etx>	03

E.6 Message BUS485

Le format BUS485 sert à synchroniser des terminaux par RS 485 et est donc seulement disponible sur l'interface RS 422. Les télégrammes seront adressés broadcast (adresse h'00FF). Comme le contenu de ce télégramme ne sera pas émis en ASCII, mais codé hexadécimal, le nombre de bits des données doit toujours être mis sur 8.

Octet no.:	Signification:	Signe:	Code HEX:
1	Signe de départ (octet haut)		FE
2	Signe de départ (octet bas)		01
3	Longueur de paquets (octet haut)		0E
4	Longueur de paquets (octet bas)		00
5	Commande (octet haut)		00
6	Commande (octet bas)		01
7	Adresse du récepteur (octet haut)		00
8	Adresse du récepteur (octet bas)		FF
9	Adresse d'émetteur (High Byte)		00
10	Adresse d'émetteur (octet bas)		7F
11	Temps compacte octet 1 (sec. à partir de 1.1.1993)		00FF
12	Temps compacte octet 2 (sec. à partir de 1.1.1993)		00FF
13	Temps compacte octet 3 (sec. à partir de 1.1.1993)		00FF
14	Temps compacte octet 4 (sec. à partir de 1.1.1993)		00FF
15	Temps compacte octet 5 (sec. à partir de 1.1.1993)		00
16	Temps compacte octet 6 (sec. à partir de 1.1.1993)		00
17	Total de contrôle CRC16 (octet haut)		00FF
18	Total de contrôle CRC16 (octet bas)		00FF
19	Signe de fin de message (octet haut)		FE
20	Signe de fin de message (octet bas)		02

Schémas de connexion ETC avec un récepteur de signaux horaires satellite GPS / GNSS 4500 ou GNSS 3000



 \cap

green brown

white

yellow

GPS / GNSS 4500 GNSS 3000

G Données techniques

EMC	EN 50081-1 / EN 61000-6-2 / EN 50121-4 / EN 60950 classe de protection II			
Dimensions baie 19", 2UH (H x I x P [mm] = 483 x 88 x 80)				
	Cabinet plastique, (H x I x P [mm] = 200 x 145 x 61), voir plus ba			voir plus bas
Poids	env. 2 kg			
Température ambiante	0 à 50°C, 10-90% d'hu	midité de l'air relative	e, sans co	ondensation
Microprocesseur	16 bit, RAM à tampon,	horloge à l'heure rée	elle (RTC), mémoire flash
Pile au lithium	Type: Durée de vie entreposa Durée de vie fonctionn	CR 2032 3V / 0.23 Ah sage: 2 ans nement: 15 ans		
Affichage	4 x 20 caractères à rét	ro-éclairage		
Langue de menu	Allemand, anglais, fran	içais, russe, danois e	t portuga	iis au choix
Clavier	Alphanumérique avec	touches de navigatio	n	
Précision	Sortie horaire (synchro Fonctionnement auton (24 h durée d'observat	nisée): ome (quartz standaro ion), avec 20ºC +/- 5	l): ℃.	+/- 10 ms absolues +/- 0.1 s par jour
Programme commutation	99 programmes hebdo lignes de programme, 3 photoélectriques ou éq	madaires, 64 progra 3 entrées de contrôle uivalents.	mmes de e pour gra	canaux, au total 1000 adateurs
Fuseaux horaires	80 prédéfinis, 20 entrées programmables librement sur PC			
Sources horaires	DCF, MSF, GPS 4500, ZDA toutes les 10 s au (RS232 / RS422 au ch (autonome)	, GPS 4500, GPS-TSIP, GPS-NMEA (RS422: paquets GGA et s les 10 s au moins ou sur demande, "Query"), message IF482 RS422 au choix), impulsions de minute, CAS, CAN ou aucun		
Entrées synchronisation	Boucle de courant activ deux conducteurs, 2 in l'heure GPS, télégram IF482) ou protocole CA GPS (DCF entrée bouc	 de courant active pour récepteur de signaux horaires DCF / MSF à conducteurs, 2 interfaces (RS232/RS422) pour synchronisation de GPS, télégramme horaire sériel périodique ASCII (définition MB, ou protocole CAS, entrée pour impulsion synchronisation 1PPS de DCF entrée boucle de courant). 		
Sortie DCF	Code horaire DCF synt sélectionnable sur bou Optocoupleur: Umax =	synthétique (à génération NB) avec fuseau horaire boucle de courant passive. ax = 30 VDC, Ion = 10.,15 mA, Ion = 2 mA @ 20 VDC		
Contact d'alarme	Contact relais ouvert (si alarme → contact ouvert). Tension de commut.: 30 W (60 VDC ou 1A) ou 60 VA (30 VAC ou 1A)			
Alimentation DC	Tension nominale 24 V	′DC +20% / -10%, 1.	5 A	
Sortie DC	Sortie tension DC 222	29 VDC 200 mA max		
Consommation puissance	ETC 14/24: ETC 12:	max. 30 W max. 12 W		
Alimentation réseau	ETC 14/24: ETC 12:	90 – 240 VAC, 50/6 230 VAC +/- 10%, 5	0 Hz, 0.4 0/60 Hz,	A / max. 30 VA 60 mA / max. 12 VA

Ligne d'impulsions	N.bre de lignes:	ETC 12/14:1
	Mode de ligne: Longueur impulse: Pause d'impulse.: Périodicité:	1 sec., 1/8 min., 1/5 min., $\frac{1}{2}$ min., 1 min., DCF 0.2 – 9.9 sec. (limites selon mode de ligne) 0.2 – 9.9 sec. (limites selon mode de ligne) 60 sec., 12 heures, 24 heures, 1 semaine
	Courant:	ETC 12: jusqu'à 500 mA courant d'impulsion ETC 14: jusqu'à 700 mA courant d'impulsion ETC 24: jusqu'à 1000 mA courant d'impulsion (total)
	Tension:	24 VDC
Ligne DCF	Nbre de lignes:	ETC 12/14:1 ETC 24: 2
	Mode de ligne: Courant:	voir chapitre 12.5.4 ETC 12: jusqu'à 500 mA courant d'impulsion ETC 14: jusqu'à 700 mA courant d'impulsion ETC 24: jusqu'à 1000 mA courant d'impulsion (total)
	Tension:	24 VDC
MOBALine	No. de lignes:	ETC 14: 1 ETC 24: 2
	Mode de ligne: Courant:	pas de 10 sec, ½ min ou 1 min. ETC 14: jusqu'à 500 mA eff. ETC 24: jusqu'à 700 mA eff. (total)
	l'ension:	15 V
Communication série	No. de lignes:	ETC 12: 1 ETC 14/24:2
	Mode de ligne:	COM 1: RS232 COM 2: RS422
	Taux de bauds: No. de bits de donnée: No. de bits d'arrêt: Parité:	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud 7 ou 8 1 ou 2 aucune, paire, impaire
Relais	No. de relais:	ETC 12: 2 FTC 14/24·4
	Contacts: Charge commut.: (résistive)	1 contact de commutation pour chaque relais Max. tension de commut.: 277 VAC, 30 VDC Max. courant de commut.:AC: 10 A (NO) / 3 A (NC) DC: 5 A (NO) / 3 A (NC)
Unité de batterie externe	Туре:	accumulateur au plomb étanche
	Valeur nominale: Fusible: Charge: Longévité:	24 VDC / 2.3 Ah T2A charge flottante depuis ETC env. 4 années
	La surveillance de prot service à 22 VDC.	tection contre la décharge totale met la batterie hors

Dimensions de ETC 12 / 14 / 24:



Échange de batterie au lithium :

La batterie au lithium est utilisée pour l'horloge en temps réel, pour garder l'heure, lorsque l'alimentation de l'ETC est coupée. La configuration de l'ETC est stockée dans une mémoire non volatile. Donc aucun risque, de perdre la configuration, lorsque la batterie Lithium est en panne.

La batterie peut être facilement changée. Il est sur une prise. Type de pile : CR2032.

Vous devez retirer le couvercle avant avec 4 vis, puis retirer la carte mère avec 2 vis (pos. 23) (PCB avec écran, pos. 3) et vous atteindrez la batterie à l'arrière de ce PCB (pos. 7).



Α

Adresse système Affichage - contraste Affichage - rétro-éclairage	25 64 64 27 28
Alarme - contact	30, 73, 76
Alarme - liste	28, 81
Alarme - masque	29
Alarme - présentation	29
Alarme - supprimer	29
Alarme temps écoulé	25, 81
Alarmes enregistrées	29
Alimentation - réseau / batt.	65
Alimentation DC	17
Alimentation réseau	16
В	
Battery exchange	91

01
48
48
14

С

CAN - communication	47
CAN - état	25
CAN - interface réseau CAN-M/S	25
CAN - paramètre réseau	25
CAN protocole	23
CAS protocole	23, 24, 25
Cellule au lithium	17
Configuration de l'utilisateur	63
Configuration standard	60, 77
Consommation puissance	89
Correction horaire	22
Courant de ligne - allocation	33
Courant de ligne - surveillance	32

D

Date			21
DCF 1	9, 22,	23,	89
DCF - connection			69
DCF - Mode de ligne			38
DCF sortie			37
DCF synthétique		22,	69
DCF-Impuls - sortie			39
DCF-Impuls - sortie - Mode de lign	е		41
Décharge profonde			18
Dépannage			66
Dimensions		89,	91
Données de configuration			60
DST			80
F			

Entrée de contrôle	51,	57,	73,	76
	•••,	•••,	· •,	. •

Equilibre du quartz Erreurs téléchargement ETCW logiciel	28, 52,	81 60 60
F		
Fuseau horaire Fuseau horaire - DCF-Impuls sortie Fuseau horaire - heure l'horloge mère Fuseau horaire - interface sérielle Fuseau horaire - ligne d'impulsion Fuseau horaire - MOBALine Fuseau horaire - sortie DCF Fuseau horaire - source horaire	13,	79 41 21 47 35 43 37 24
G		
Gestion de temps GNSS 3000 GNSS 4500 GPS GPS 4500	19, 23, 19,	13 19 88 82 88
Н		
Heure		21
Ι		
IF 482 message Impulse Line - Pause d'impulsion Impulsion minute Interface sérielle 23, 60, Interface sérielle - générale Interface sérielle - heure et date de ligne	23, 19, 63,	83 36 23 83 44 46
L		
L'horloge d'heure réelle Langue Ligne d'impulsion Ligne d'impulsion - Durée d'impulsion Ligne d'impulsion - l'heure et date Ligne d'impulsion - mode de ligne Ligne d'impulsion - périodicité rattrapage Lignes d'horloge secondaire Liste des erreurs Lithium battery exchange	13, 64,	17 89 34 36 34 35 36 31 81 91
М		
Maintenance Mémoire Flash 60, Mise à terre Mise en service MOBALine MOBALine - programme de commutation	61, າ	66 63 16 12 42 43
Moniteur de canaux MSF	52, 19,	43 56 23

Ρ

Paramètres de communication	48
Paramètres de communication - standard	47
Parité	48
Pile au lithium	89
Précision	51
Programme de commutation	canal
Programme de commutation - l'allocation	50
aux relais	62
Programme de commutation - l'état relais	61
Programme de commutation - lire	ment
Programme de commutation - supprimer	61
Programme de commutation - télécharger	51, 54
Programmes hebdomadaires	51
Protocole NMEA 0183	82
Q	
Qualité de message	27
Qualité de réception	27
Qualité de signal	27
Quartz correction	21
Quartz déviation	21
R	
RAM	60
Récepteur de signal horaire	19
Réglage standard	62
Relais	50
Relais de canal	43, 52
Remise à l'heure automatique	42
Réserve de marche	17

RS 485

S

Schémas de connexion Signal Source horaire Surveiller appareils externes SwitchEditor Synchronisation Synchronisation uniquement T	19, 52,	68 51 23 59 61 23 24
Tableau de fuseaux horaires Tableau de saison Taux de bauds Téléchargement Téléchargement - logiciel système Téléchargement - programme de comm	62, 24, utati	79 79 48 60 61 on
Téléchargement automatique Télégramme - définitions Télégramme - format Télégramme - offset d'envoi Télégramme - période d'envoi Télégramme horaire série Touche modifier		63 83 48 48 49 20 14
U		
UTC	13,	80
V		
Versions logiciel Versions matériel		64 64

44

I Tableau des connexions (à remplir)

Ligne	Туре	Désignation

Exemple:

Ligne	Туре	Désignation
1	Impulsion	Ligne d'horloge secondaire, bâtiment principal ouest, 1 ^{er} étage

HEADQUARTERS / PRODUCTION

MOSER-BAER AG Spitalstrasse 7, CH-3454 Sumiswald Tel. +41 34 432 46 46 / Fax +41 34 432 46 99 moserbaer@mobatime.com / www.mobatime.com

SALES SWITZERLAND

MOBATIME AG Stettbachstrasse 5, CH-8600 Dübendorf Tel. +41 44 802 75 75 / Fax +41 44 802 75 65 info-d@mobatime.ch / www.mobatime.ch

SALES GERMANY, AUSTRIA

BÜRK MOBATIME GmbH Postfach 3760, D-78026 VS-Schwenningen Steinkirchring 46, D-78056 VS-Schwenningen Tel. +49 7720 8535 0 / Fax +49 7720 8535 11 buerk@buerk-mobatime.de / www.buerk-mobatime.de

SALES WORLDWIDE

MOSER-BAER SA EXPORT DIVISION 19 ch. du Champ-des-Filles, CH-1228 Plan-les-Ouates Tel. +41 22 884 96 11 / Fax + 41 22 884 96 90 export@mobatime.com / www.mobatime.com

MOBATIME SA En Budron H 20, CH-1053

En Budron H 20, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne Tél. +41 21 654 33 50 / Fax +41 21 654 33 69 info-f@mobatime.ch / www.mobatime.ch

