

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SERVICE

## **DTS 4128.timeserver**

Serveur de temps pour réseau



#### Attestation du producteur



#### **STANDARDISATION**

Le DTS 4128.timeserver a été développé et produit selon les directives de l'UE : 2006 / 95 / CE 2004 / 108 / CE 96 / 48 / CE



## CB TEST CERTIFICATE



#### Remarques sur ces instructions de service

- 1. Les indications données dans ces instructions de service peuvent être modifiées à tout moment sans avertissement préalable. La version actuelle peut être téléchargée sur www.mobatime.com.
- 2. Le logiciel de l'appareil est continuellement optimisé et suppléé avec de nouvelles options. Pour cette raison, la version la plus récente peut être téléchargée depuis le site web Mobatime.
- 3. Ces instructions de service ont été rédigées avec le plus grand soin afin d'expliquer tous les détails concernant le maniement du produit. Si vous avez malgré tout des questions ou si vous trouvez des erreurs dans ces instructions de service, veuillez s.v.p. nous contacter.
- 4. Nous déclinons toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'utilisation de ces instructions de service.
- 5. Veuillez s.v.p. lire attentivement ces instructions de service et utiliser le produit seulement une fois que vous avez compris toutes les indications concernant l'installation et le service.
- 6. L'installation doit être effectuée uniquement par des professionnels.
- Cette publication ne doit pas être ni reproduite, ni mémorisée dans un système informatique, ni transmise d'une quelconque manière, même sous forme d'extraits. Le copyright avec tous les droits est déposé chez BÜRK MOBATIME GmbH, D-78026 VS-Schwenningen et MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / SWITZERLAND.

## Vue d'ensemble

1	Sécurité	5
2	Maintenance	7
3	Informations générales - introduction	8
4	Affichages	12
5	Mise en service	13
6	Commande	15
7	Mises à jour	49
8	Administration de temps	52
9	SNMP	56

#### ANNEXES

А	Schémas de connexion	61
В	Tableau des fuseaux horaires	64
С	Liste d'alarmes	66
D	Élimination des pannes	68
Е	Copyright Notice	69
F	Données techniques	72
G	Index	74
Н	Tableau des connexions (à remplir)	76

## Table des matières

I	Sécuri	té5
	1.1 ( 1.2 S	Consignes de sécurité5 Symboles et avertissements utilisés dans
	13 1	tilisation conforme
	1.5 (	/eiller à la sécurité de fonctionnement ! 6
	1.5 \	/eiller au lieu d'installation !
	1.6 \	/eiller à la compatibilité
	é	electromagnétique ! 6
	1.7 \$	Sécurité du réseau 6
2	Mainte	nance7
	2.1 F	Réparation des pannes7
	2.2	Nettoyage 7
	2.3 F	Recyclage7
3	Inform	ations générales - introduction8
	3.1 (	Contenu de la livraison8
	3.2 E	Données techniques 8
	3.3 I	ntroduction
	3.4	ypes d'apparell
	3.5 L	MOBA-NMS - Network Management
	SIC I	System
	3.6.1	Aperçu des fonctions les plus importantes
٨	3.6.2	Gestion des appareils
4	America	ages
	4.1 A	Affichages LED en façade
5		n sonvico
5		
	5.1 (	Jonnexions 13
	5 2 E	Processus d'initialization du DTS
	5.2 F	Processus d'initialisation du DTS
	5.2 F 2 5.3 F	Processus d'initialisation du DTS 128.timeserver
	5.2 F 2 5.3 F 5.4 F	Processus d'initialisation du DTS 128.timeserver
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm	Processus d'initialisation du DTS 128.timeserver
6	5.2 F 2 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 0	Processus d'initialisation du DTS 128.timeserver
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1	Processus d'initialisation du DTS 128.timeserver
6	5.2 F 25.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3	Processus d'initialisation du DTS         1128.timeserver
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	Processus d'initialisation du DTS         128.timeserver
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 U	Processus d'initialisation du DTS         128.timeserver.       13         Firmware       13         Réglages standard (réglages d'usine)       14         ande.       15         Généralités       15         Connexion sérielle       16         Telnet       16         Structure du menu       17         Jtilisation du logiciel MOBA-NMS       18
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 C 6.3 C	Processus d'initialisation du DTS         A128.timeserver
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 U 6.3 M 6.4 M 6.4.1	Processus d'initialisation du DTS         A128.timeserver.       13         Firmware       13         Réglages standard (réglages d'usine)       14         ande.       15         Généralités       15         Connexion sérielle       16         Telnet       16         Structure du menu       17         Jtilisation du logiciel MOBA-NMS       18         Menu principal       19         Menu d'état       20         Information et état de l'heure       21
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 U 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.4.2	Processus d'initialisation du DTS         A128.timeserver.       13         Firmware       13         Réglages standard (réglages d'usine)       14         ande.       15         Généralités       15         Connexion sérielle       16         Telnet       16         Structure du menu       17         Jtilisation du logiciel MOBA-NMS       18         Menu principal       19         Menu d'état       20         Information et état de l'heure       21         Information sur la source horaire       22
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 C 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.4.2 6.5 M	Processus d'initialisation du DTS         A128.timeserver
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 U 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.4.2 6.5 M 6.5.1 6.5.2	Processus d'initialisation du DTS         A128.timeserver.       13         Firmware       13         Réglages standard (réglages d'usine)       14         ande.       15         Généralités       15         Connexion sérielle       16         Telnet       16         Structure du menu       17         Jtilisation du logiciel MOBA-NMS       18         Menu principal       19         Menu d'état       20         Information et état de l'heure       21         Information sur la source horaire       22         Menu de configuration       23         Lignes       23         Sortie DCF       24
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 U 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.4.2 6.5 M 6.5.1 6.5.2 6.5.3	Processus d'initialisation du DTS         A128.timeserver.       13         Firmware       13         Réglages standard (réglages d'usine)       14         ande.       15         Généralités       15         Connexion sérielle       16         Telnet       16         Structure du menu       17         Jtilisation du logiciel MOBA-NMS       18         Menu principal       19         Menu d'état       20         Information et état de l'heure       21         Information sur la source horaire       22         Menu de configuration       23         Sortie DCF       24         Horloges secondaires NTP / serveur de       25
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 C 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.5 M 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4	Processus d'initialisation du DTS#128.timeserver.13Firmware13Réglages standard (réglages d'usine)14ande.15Généralités15Connexion sérielle16Telnet16SH.16Structure du menu17Jtilisation du logiciel MOBA-NMS18Menu principal19Menu d'état20Information et état de l'heure21Information sur la source horaire22Menu de configuration23Lignes23Sortie DCF24Horloges secondaires NTP / serveur de25Administration de temps26
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 U 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.4.2 6.5 M 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5	Processus d'initialisation du DTS         #128.timeserver.       13         Firmware       13         Réglages standard (réglages d'usine)       14         ande       15         Généralités       15         Connexion sérielle       16         Telnet       16         SSH       16         Structure du menu       17         Jtilisation du logiciel MOBA-NMS       18         Menu principal       19         Menu d'état       20         Information et état de l'heure       21         Information sur la source horaire       22         Menu de configuration       23         Sortie DCF       24         Horloges secondaires NTP / serveur de fuseaux horaires       25         Administration de temps       26         Source horaire       27
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 U 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.5.1 6.5.1 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7	Processus d'initialisation du DTS         A128.timeserver.       13         Firmware       13         Réglages standard (réglages d'usine)       14         ande.       15         Généralités       15         Connexion sérielle       16         Telnet       16         Structure du menu       17         Jtilisation du logiciel MOBA-NMS       18         Menu principal       19         Menu d'état       20         Information et état de l'heure       21         Information sur la source horaire       22         Menu de configuration       23         Lignes       23         Sortie DCF       24         Horloges secondaires NTP / serveur de fuseaux horaires       25         Administration de temps       26         Source horaire       27         Maintien de l'heure       28         Fonctionnement redondant       29
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 U 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.5.2 6.5.1 6.5.1 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8	Processus d'initialisation du DTS         A128.timeserver.       13         Firmware       13         Réglages standard (réglages d'usine)       14         ande.       15         Généralités       15         Connexion sérielle       16         Telnet       16         Structure du menu       17         Jtilisation du logiciel MOBA-NMS       18         Menu principal       19         Menu d'état       20         Information et état de l'heure       21         Information sur la source horaire       22         Menu de configuration       23         Lignes       23         Sortie DCF       24         Horloges secondaires NTP / serveur de       25         Administration de temps       26         Source horaire       27         Maintien de l'heure       28         Fonctionnement redondant       29         Serveur NTP       30
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 C 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.5 M 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8 6.5.9	Processus d'initialisation du DTS         A128.timeserver.       13         Firmware       13         Réglages standard (réglages d'usine)       14         ande.       15         Généralités       15         Connexion sérielle       16         Telnet       16         SSH.       16         Structure du menu       17         Jtilisation du logiciel MOBA-NMS       18         Menu principal       19         Menu d'état       20         Information et état de l'heure       21         Information sur la source horaire       22         Menu de configuration       23         Lignes       23         Sortie DCF       24         Horloges secondaires NTP / serveur de       25         Administration de temps       26         Source horaire       27         Maintien de l'heure       28         Fonctionnement redondant       29         Serveur NTP       30         Remise à l'heure manuelle / seconde       33
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 U 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.5.1 6.5.1 6.5.1 6.5.5 6.5.5 6.5.5 6.5.5 6.5.5 6.5.5 6.5.5 6.5.1	Processus d'initialisation du DTS         A128.timeserver.       13         Firmware       13         Réglages standard (réglages d'usine)       14         ande.       15         Généralités       15         Connexion sérielle       16         Telnet       16         Structure du menu       17         Jtilisation du logiciel MOBA-NMS       18         Menu principal       19         Menu d'état       20         Information et état de l'heure       21         Information sur la source horaire       22         Menu de configuration       23         Lignes       23         Sortie DCF       24         Horloges secondaires NTP / serveur de fuseaux horaires       25         Administration de temps       26         Source horaire       27         Maintien de l'heure       28         Fonctionnement redondant       29         Serveur NTP       30         Remise à l'heure manuelle / seconde       33         0 Alarmes       34
6	5.2 F 5.3 F 5.4 F Comm 6.1 C 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 C 6.3 M 6.4 M 6.4.1 6.5 M 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8 6.5.1 6.5.1 6.5.1 6.5.1 6.5.1	Processus d'initialisation du DTS#128.timeserver.13Firmware13Réglages standard (réglages d'usine)14ande.15Généralités15Connexion sérielle16Telnet16SH.16Structure du menu17Jtilisation du logiciel MOBA-NMS18Menu principal19Menu d'état20Information et état de l'heure21Information sur la source horaire22Menu de configuration23Lignes23Sortie DCF24Horloges secondaires NTP / serveur de25Administration de temps26Source horaire27Maintien de l'heure28Fonctionnement redondant29Serveur NTP30Remise à l'heure manuelle / seconde330 Alarmes341 Relais d'alarme342 Masque d'alarme34

	6.5.1 6.5.1 6.5.1 6.5.1 6.5.1 6.5.1 6.5.1 6.5.1 6.5.1 6.5.2 6.5.2	3       E-mail
7	Mises	à jour49
-	7.1 N 7.2 N 7.3 N	Aise à jour d'images avec MOBA-NMS49 Aise à jour d'images avec FTP49 Aise à jour d'applications ou de configurations50
	7.4 0	Connexion FTP50
0		sauvegarder la configuration en externe51
0	Admini	stration de temps52
	8.1 F 8.2 F 8.3 F 8.4 N 8.5 S 8.6 F 8.7 S 8.8 F 8.8 F 4	Reprise de l'heure
9	SNMP	
	9.1 0 9.2 0 9.3 N 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6	Généralités       56         Configuration d'appareil avec SNMP       57         Notification SNMP sous-agent DTS       57         Startup [dts4128StartUp]       57         Shutdown [dts4128Shutdown]       57         Status changed [dts4128StatusChanged]       58         Configuration changed       58         Alive Notification [dts4128Alive]       60         Alarm Notification [dts4128Alarm]       60

#### ANNEXES

A	Schémas de connexion61		
	A.1 A.2 A.3	Connexions frontales Connexions (vue arrière) Bornes à ressort enfichables	61 62 63
	A.4	Connexion GPS 4500 ou DCF 450.	63
В	Table	eau des fuseaux horaires	64
С	Liste	d'alarmes	66
D	Élimi	nation des pannes	68
Е	Сору	right Notice	69
F	Donr	nées techniques	72
G	Index	(	74
Н	Table	eau des connexions (à remplir)	76

#### 1 Sécurité

#### 1.1 Consignes de sécurité



Lisez attentivement ce chapitre ainsi que les présentes instructions de service dans leur intégralité et respectez toutes les consignes qui y sont indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre appareil.

Conservez ces instructions de service à portée de main afin de pouvoir les consulter à tout moment.

#### 1.2 Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

<b>Danger !</b> Respecter la règle pour éviter toute décharge électrique. Danger de mort !
Avertissement ! Respecter la règle pour éviter tout dommage de personne et toute blessure !
Attention ! Respecter la règle pour éviter tout dommage matériel et de l'appareil !
Important ! Information supplémentaire pour l'utilisation de l'appareil.

#### 1.3 Utilisation conforme

Le **DTS 4128.timeserver** est un serveur de temps pour l'utilisation dans des environnements de réseau. Il peut être aussi bien synchronisé depuis NTP qu'agir comme serveur NTP. Il peut par ailleurs lire l'heure depuis DCF ou GPS (p. ex. depuis GPS 4500).

Pour connaître les autres fonctions, veuillez consulter la description des fonctions au chapitre 3.

Conçu comme rack de 19", l'appareil est destiné à être monté dans une armoire de 19". Faites fonctionner l'appareil uniquement lorsqu'il est monté et avec tous les connecteurs assemblés.

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ces instructions de service. Toute utilisation ultérieure est considèrée comme inappropriée.

#### 1.4 Veiller à la sécurité de fonctionnement !



- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un court-circuit électrique ou un feu, ce qui endommagerait votre appareil. Ne procédez vous-même à aucune transformation de l'appareil !
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances.
- Conservez les emballages tels que les plastiques hors de la portée des enfants : risque d'asphyxie !



#### Veiller au lieu d'installation !

- Pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, conservez-le à l'abri de l'humidité et protégez-le de la poussière, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- L'appareil est conçu comme rack de 19" et doit être mis en service uniquement monté dans une armoire de 19".
- Lorsque l'appareil fonctionne, les dissipateurs thermiques montés sur les côtés chauffent. Garantissez une circulation de l'air suffisante pour évacuer la chaleur. En cas de surchauffe, l'appareil s'arrête et redémarre automatiquement dès que la température de fonctionnement normale est de nouveau atteinte. Les réglages restent conservés.



#### Danger ! Remarque importante :

Après tout transport de l'appareil, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer un court-circuit.



#### 1.6 Veiller à la compatibilité électromagnétique !

• L'appareil satisfait aux exigences de la directive CEM et Basse tension.



#### Sécurité du réseau

- Le mot de passe par défaut doit être changé après la mise en service de l'appareil.
- Il n'est pas possible de réinitialiser le mot de passe au défaut via le matériel. En utilisant MOBA-NMS, le mot de passe peut être modifié. Si un accès via MOBA-NMS n'est pas possible, une assistance technique est nécessaire ou l'appareil doit être renvoyé à l'usine.
- Tous les services non utilisés doivent être désactivés: FTP, Telnet,...

#### 2 Maintenance

#### 2.1 Réparation des pannes

Veuillez lire très attentivement le chapitre Annexe "D Élimination des pannes" si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre appareil.

Si vous ne parvenez pas à éliminer vous-même la panne, adressez-vous au fournisseur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Toute réparation doit avoir lieu uniquement dans l'usine du fabricant.

Mettez immédiatement l'appareil hors tension et adressez-vous à votre fournisseur si...

- du liquide s'est infiltré à l'intérieur de l'appareil,
- l'appareil ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à éliminer vous-même la panne.

#### 2.2 Nettoyage

- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas sali, en particulier au niveau des connexions ainsi que des éléments de commande et d'affichage.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez ni solvants ni produits de nettoyage caustiques ou gazeux.

#### 2.3 Recyclage



#### Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Rendez l'appareil à votre fournisseur, qui le recyclera dans les règles de l'art.



#### Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés écologiquement ou réintégrés dans le circuit des matières premières.

#### 3 Informations générales - introduction

#### 3.1 Contenu de la livraison

Veuillez vérifier si la livraison est complète et informer votre fournisseur dans un délai de deux semaines à compter de la date de livraison si ce n'est pas le cas.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- DTS 4128.timeserver
- Kit de fixation pour le montage en rack se composant de :
  - 4 écrous prisonniers pour armoire de 19"
  - 4 vis M6 pour écrous prisonniers
  - 4 rondelles en plastique pour vis M6
- Jeu de connecteurs
  - 1 \* Borne à ressort 6 pôles orange
  - 2 \* Borne à ressort 2 pôles orange
- 2 outils de manipulation pour bornes à ressort

#### 3.2 Données techniques

Voir Annexe F Données techniques.

#### 3.3 Introduction

Le **DTS 4128.timeserver** est un serveur de temps NTP pour l'utilisation dans des environnements de réseau. Il peut lire l'heure depuis DCF ou GPS (p. ex. depuis GPS4500) et agir dans le réseau en tant que serveur NTP.

Comme horloge-mère, il peut synchroniser des horloges secondaires NTP. Pour cela, l'information de temps NTP et le tableau des fuseaux horaires sont envoyés par Multicast.

En tant qu'horloge-mère « maître », le DTS 4128 peut synchroniser d'autres horlogesmères ou d'autres appareils avec DCF.

Pour la mise en alerte, le DTS 4128 peut aussi bien envoyer des e-mails que des pièges SNMP.

Au moyen de SNMP, la configuration et l'état du système peuvent être interrogés et le DTS 4128 commandé.

Pour obtenir une source horaire redondante, 2 DTS 4128 peuvent être raccordés par un lien optique.

Modèle :	Caractéristiques :	N° de produit :
DTS 4128.timeserver	Conformément à la description ci-dessus avec TCXO (quartz compensé en température).	205285
DTS 4128S.timeserver	Comme DTS4128, version Siemens	204732

#### Désignations des appareils :

Sur la plaque frontale est toujours imprimé DTS 4128.timeserver. La désignation exacte est cependant indiquée sur la plaque signalétique (au dos) respective.

#### 3.5 DTS Distributed Time System

Le DTS (Distributed Time System) est un système développé par la société Moser-Baer AG qui permet d'interconnecter des horloges-mères, lignes d'horloges secondaires et serveurs de temps décentralisés. Le LAN (Ethernet) est utilisé comme connexion. Le DTS peut être commandé et surveillé de manière centralisée.



#### 3.6 MOBA-NMS - Network Management System

MOBA-NMS est un logiciel qui est utilisé pour la gestion et l'interrogation centralisées d'informations sur l'état et les alarmes. Outre les appareils DTS, il supporte aussi toutes les horloges de réseaux analogiques et numériques MOBATime et est également prévu pour être utilisé dans des environnements plus grands (p. ex. plus de 1000 appareils). Spécialement pour les appareils DTS, ce logiciel offre des fonctions complètes pour la configuration, la mise en service, la sauvegarde / restauration, etc.

Selon le concept DTS, MOBA-NMS peut aussi être installé plusieurs fois dans un réseau. Avec des droits d'utilisateur différents au niveau des appareils et du logiciel, on peut définir selon les besoins des possibilités de configuration pour les divers utilisateurs.

Pour les appareils DTS, la communication complète est exécutée via SNMP V3. Le protocole SFTP est lui utilisé pour le transfert de fichiers.

#### 3.6.1 Aperçu des fonctions les plus importantes

Les fonctions du logiciel MOBA-NMS les plus importantes pour les appareils DTS et les horloges du réseau sont les suivantes :

- Balayage automatique des appareils via Multicast ou domaine IP
- Gestion des appareils au moyen de groupes d'appareils personnalisés 
   → voir chapitre « 3.6.2 Gestion des appareils »
- Interface utilisateur intuitive avec contrôle de saisie pour la configuration des appareils
- Interrogation d'état / d'alarmes et affichage au niveau des groupes d'appareils
- Mise à jour des firmwares d'appareils pour un ou plusieurs appareils (en parallèle)
- Support des commandes d'appareils telles que reset, redémarrage, etc.
- Sauvegarde / restauration d'appareils DTS
- Transfert de la configuration DTS complète sur un autre appareil
- Gestion des utilisateurs avec différents droits d'accès
- Moniteur pour paquets NTP et de fuseaux horaires
- Éditeur pour fichiers de fuseaux horaires
- Aide en ligne
- etc.

#### 3.6.2 Gestion des appareils

Tous les appareils en réseau MOBATime sont représentés dans ce que l'on appelle la vue des appareils. Il est ici possible de les réunir en groupes d'appareils selon des critères quelconques. Il suffit pour cela de déplacer les différents appareils par glisserdéposer dans les groupes correspondants et de les classer entre eux, le nombre de groupes et sous-groupes n'étant alors pas limité.

Outre les avantages organisationnels (retrouver plus facilement, meilleure vue d'ensemble), un groupe d'appareils présente aussi les avantages suivants :

- Les commandes ou mises à jour d'appareils peuvent être exécutées pour tout le groupe (avec sousgroupes).
- Les alarmes ou erreurs d'appareils contenus sont représentées au niveau du groupe.
- Des groupes complets peuvent être déplacés / classés entre eux.

Le contenu de la vue des appareils peut être mémorisé et rouvert à un moment ultérieur. La structuration et la répartition en groupes créées restent donc conservées.



### 4 Affichages

#### 4.1 Affichages LED en façade



Description	Couleur	État	Explication
power	vert	marche	Alimentation réseau ou DC en ordre
alarm	rouge	marche arrêt	Le relais d'alarme signale une alarme Pas d'alarmes actives
sync	vert	marche arrêt	DTS 4128 peut lire l'heure depuis une source de synchronisation Aucune source de synchronisation disponible
Lampes téme	oin LAN :		
gauche	vert orange	clignotant clignotant	Activité réseau Pas de connexion au réseau
droit	jaune	arrêt marche	10 MBits 100 MBits

#### 4.2 Affichages LED à l'arrière



#### 5 Mise en service

#### 5.1 Connexions

Les connexions sont décrites à l'Annexe « A Schémas de connexion ».

Raccordez aux différentes entrées et sorties uniquement les appareils prévus à cet effet.

#### 5.2 **Processus d'initialisation du DTS 4128.timeserver**

La phase normale pour l'initialisation du DTS 4128 est d'env. 45 s avec une IP définie et de 50 s avec DHCP. Le processus d'initialisation du système d'exploitation est affiché sur le terminal sériel. Ensuite, la lampe témoin 'sync' s'éteint et elle ne se rallume qu'à la réception de l'heure depuis la source horaire. Sans la connexion à un serveur DHCP, la première initialisation peut durer jusqu'à 1 minute. Ensuite, l'option DHCP doit être mise sur « off » dans les réglages du réseau.

#### 5.3 Firmware

Il est recommandé d'installer la firmware courante avant le mise en service définitif. La firmware peut être trouvée à *www.mobatime.com* → *Customer Area* → *Product Ressources* → *Time Server.* 

## 5.4 Réglages standard (réglages d'usine)

En général	Fuseau horaire interne Mot de passe de menu Power Langue	MEZ dts single anglais
Source horaire	Source Retardement d'alarme en cas de défaillance Stratum Stratum d'erreur Timeout DCF Correction DCF Offset par stratum Temps offset max. ok	DCF-GPS (UTC) arrêt automatique 12 24 h 0 ms 50 ms 50 000 us
Maintien de l'he	eure Mode Vitesse de commutation retardée Type quartz Synch. only Offset	Commutation 100 000 ns/s 0 800 ms
Fonctionnemer	nt redondant	arrêt
Lignes	Sortie DCF Horloges secondaires NTP / serveur de fuseaux horaires	marche, UTC arrêt
Réseau	DHCP Lien Nom d'hôte	marche automatique DTS4128
Alarme	Relais E-mail Pièges SNMP	tous marche arrêt arrêt
Services résea	u SSH Telnet FTP	marche marche marche
SNMP	Mode RO-Community RW-Community	arrêt romobatime rwmobatime
Pièges SNMP	Mode Trap-Community	arrêt trapmobatime

#### 6 Commande

#### 6.1 Généralités

La commande s'effectue soit par un menu de terminal soit par SNMP. La commande avec SNMP est expliquée au chapitre 9 SNMP. La commande avec le menu de terminal s'effectue par Telnet, par SSH ou par un terminal sériel. Le terminal sériel est avant tout utilisé pour la première configuration. Une fois la connexion établie, l'écran de login s'affiche :



Pour démarrer le menu, *dts* doit être connecté comme utilisateur. Le mot de passe par défaut est *dts* (changer le mot de passe  $\rightarrow$  voir chapitre 6.5.15 Réglages généraux).

Un seul menu peut toujours être ouvert à la fois. Le menu démarré en premier a la priorité. Le menu se referme automatiquement au bout de 10 min si aucune opération n'a lieu et qu'une connexion éventuelle via Telnet ou SSH est interrompue.

#### Backspace :

Sur le terminal sériel, la touche de retour (Backspace) doit être mise sur « delete » :

Par exemple, sur l'**hyperterminal**, sous « File → Properties → Settings », « Backspace sends DEL » doit être sélectionné.

#### Écho local :

Certains terminaux (sériels ou Telnet) n'affichent pas les signes entrés. C'est pourquoi il est nécessaire d'ouvrir « l'écho local » dans le terminal.

#### 6.1.1 Connexion sérielle

38400 bauds, 8 bits de données, aucune parité, 1 bit d'arrêt.

Windows 2000, XP, Vista : hyperterminal

Linux : Minicom

Désactiver Xon/Xoff et hardware handshake.

Après l'établissement de la connexion sérielle, le menu peut être initialisé avec ENTER. Lors d'un redémarrage, le processus d'initialisation est affiché sur le terminal sériel.



**Important :** la connexion sérielle doit toujours être coupée avant d'éteindre le PC opérateur (fermer hyperterminal ou débrancher la prise).

#### 6.1.2 Telnet

Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 :	Start → Run → telnet [adresse IP] Mot de passe : pas de mot de passe par défaut NetTerm (shareware)
Linux :	ouvrir le terminal et entrer « telnet [adresse IP] ».

#### 6.1.3 SSH

Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 :	p. ex. avec Putty
Linux :	ouvrir le terminal et entrer « ssh dts@[adresse IP] »

#### 6.1.4 Structure du menu

Auswählen C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65	
DTS 4128.timeserver Moser-Baer AG TIME SOURCE  Titre de menu Source type Change de lau fon failung of the source Control 2	
3 DIS stratum ( $0$ =auto. 1-15=fix) 1	Paramètres
4 Stratum limit for Options de menu 12	
6 Offset per stratum 50ms	
7 Max. offset for time ok 50000us - 8 Time_source correction (DCF/GPS only) Øms	
98 <sup>4</sup> Return and save 99 Return and discard changes	-
Unknown command: "9"	
Enter desired menu number>	t)
Ligne d'état	

Dans le **Titre de menu**, le menu actuel est toujours affiché. Les **Options de menu** montrent toutes les fonctions de menu sélectionnables. Si le point de menu n'est pas un autre menu, les **Paramètres** réglés seront affichés. Avec la **Ligne de réponse**, des messages d'erreur (p. ex. des entrées non valables) ou des informations supplémentaires des points de menu sélectionnés sont affichés. **La Ligne d'entrée** affiche les valeurs d'entrée ou options possibles actuellement. La **ligne d'état** est uniquement affichée lorsqu'une information est disponible : p. ex. « Une alarme est active ».

Toutes les entrées doivent être confirmées avec ENTER (Return) (par ex. aussi ESC). La fenêtre de menu peut toujours être quittée avec *Ctrl-D* (y compris interruption de la connexion avec Telnet et SSH).

Le menu souhaité peut toujours être sélectionné avec le numéro correspondant.

Les numéros 98 et 99 sont toujours utilisés de la même façon :

- Avec 98, les réglages entrés sont sauvegardés et le menu quitté. Suivant la modification, le DTS 4128 ou seulement des fonctions partielles seront redémarrés.
- Avec 99, toutes les modifications dans le menu sont rejetées et le menu quitté. Dans les menus sans possibilité de sauvegarder des données (commande 98), 99 permet uniquement de quitter le menu, mais aucune modification n'est conservée.

Presser uniquement la touche ENTER pour actualiser le menu actuel.

#### 6.2 Utilisation du logiciel MOBA-NMS

Le logiciel MOBA-NMS peut aussi être utilisé pour la configuration d'appareils DTS au moyen d'une interface graphique (voir chapitre « 3.6 MOBA-NMS - Network Management System »). Toutes les possibilités de configuration sont alors classées sur différentes pages de configuration (appelées ici « tabs »). Ces tabs sont basés sur le menu de terminal et aussi désignés de cette manière. Exemple : le menu de terminal « Configuration → Alarms » se trouve dans MOBA-NMS sous le tab « Alarms ».

Exemple de configuration d'une DTS 4801.masterclock :

🔤 DTS 4801 (Buero PM) 🔀			
DTS 4801 Status: OK	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ersion details
List of active alarms (No active alarms) Alarm histo	Network           IPv4         IPv6           DHCP:         Off           IP-Address:         10.110.10.7           Subnet mask:         255.240.0.0           Gateway:         10.96.2.1           DNS server:         no info           Host name:         DTS4801	State of the lines Line 1 State: Run Time: May 7, 201 Current [mA]: 12	2 1:46:52 PM
Time, time state Internal time (UTC): Stratum of DTS: Last corrected drift: Time source: Stratum / quality of the source Offset to source [us]: Jitter of the source [us]: CAN server 1 / 2:	May 7, 2012 11:46:52 AM 2 0.003ppm (43.959) 10.110.10.6 1 / 100.0% (377) 909 2466 - / -	Local source Actual measured offset: 0s 0us Last time received DCF: Jan 1, 1970 12:00 Sec. counter DCF: 0 Stratum of the source: 5 NTP state Show NTP status details	:00 AM
Overview Outputs Switching fu	nctions   Time handling   Alarms   Netv	work SNMP General, Services	Refresh
Pages de configuration (tabs)			

Vous trouverez d'autres détails sur l'utilisation générale du logiciel MOBA-NMS dans l'aide en ligne intégrée (menu « Aide → Afficher l'aide »).

Important : pour que la communication entre MOBA-NMS et les appareils DTS fonctionne, SNMP doit être activé ! Régler le menu de terminal « Configuration → SNMP → SNMP Mode » sur « on ». SNMP est déjà activé en standard.

#### 6.3 Menu principal

#### Menus :

Status :	affichage de diverses informations sur le fonctionnement et l'environnement. Voir chapitre 6.4 Menu d'état.
Configuration :	configuration du DTS 4128 Voir chapitre « 6.5 Menu de configuration »
Maintenance :	mise à jour du logiciel, sauvegarde et restauration Voir chapitre « 6.6 Menu de maintenance »

#### 6.4 Menu d'état



Le menu affiche différentes informations sur l'état de fonctionnement actuel.

- Question concernant l'état des alarmes, affichage de toutes les erreurs actives du DTS 4128. Affichage des alarmes (64) du DTS 4128 sur 4 pages. Les pages de menu 'ALARMDETAIL' (détails d'alarmes) peuvent être sélectionnées avec ENTER. Des alarmes actives sont marquées avec une \*. La page de menu ALARMDETAIL (détails d'alarmes) peut être quittée avec 99. Toutes les alarmes actives du DTS 4128 sont affichées, le masque (e-mail, pièges, relais) suivra plus tard.
- Affichage de l'histoire d'alarme Affichage de l'enregistrement d'alarme du DTS 4128, l'alarme la plus récente d'abord. Les pages de menu ALARM RECORD (enregistrement d'alarme) peuvent être sélectionnées avec ENTER. La page de menu ALARM RECORD peut être quittée avec 99.
- 3. Afficher l'heure et l'état de l'heure actuels. Voir chapitre 6.4.1 Information et état de l'heure.
- 4. Afficher l'information sur la source horaire. Voir chapitre 6.4.2 Information sur la source horaire.
- 5. Afficher des informations sur l'alimentation (tension).
- 6. Afficher la configuration réseau actuelle.
- 7. Afficher des informations système du DTS 4128 (état interne, tension de réglage quartz). Ces informations sont uniquement à des fins de support.
- 8. Informations produits telles que numéro de série, version de micrologiciel, etc.
- 9. Différentes versions de logiciel du DTS 4128.timeserver.

#### 6.4.1 Information et état de l'heure

-Internal time of the DTS :	heure locale
-Stratum and state of DTS :	stratum actuel, état : MASTER, SLAVE, not defined
-Last measured drift :	déviation avant la dernière correction quartz
-Last quartz correction :	moment de la dernière correction quartz
-Time source :	source horaire actuelle
-Offset to source :	offset pour la source horaire (source - temps système)
-Last time information from source :	moment de dernière information de la source
-Jitter of the source :	vacillement actuel
-Quality of the source :	qualité de la source

#### 6.4.2 Information sur la source horaire

C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65	
DTS 4128.timeserver Moser-Baer AG TIMESOURCE INFORMATION Actual measured offset Last time received DCF Sec. counter DCF Last time received link Sec. counter link NTP source NTP source offset NTP source jitter NTP source stratum 99 Return Enter desired menu number>_	Øus GPS FPGA 15:59:00 06.12.07 UTC 31 00:00:00 01.01.70 UTC 0 Antenna Øus 1us 0

-Actual measured offset : offset mesuré en dernier avec information sur source et type de mesure (le type de mesure est important seulement pour Support Moser-Baer) heure reçue en dernier depuis source DCF -Last time received DCF : -Sec-Counter DCF : le compteur est incrémenté de 1 à chaque impulsion DCF. Pour la marque des minutes, le compteur est mis sur 0 -Last time received link : heure reçue en dernier depuis lien DTS -Sec-Counter link : compteur des secondes DCF analogique -NTP source : source horaire actuelle (système Peer) du serveur NTP Antenne = DCF ou GPS -NTP source offset : offset actuel du serveur NTP -NTP source jitter : vacillement actuel du serveur NTP -NTP source stratum : stratum de la source actuelle



Configuration du DTS 4128 par des sous-menus différents :

- 1. Configuration des lignes / sorties (DCF out, ligne d'horloge secondaire NTP) Voir chapitre « 6.5.1 Lignes ».
- 2. Configuration de la source horaire, maintien de l'heure, etc. Voir chapitre « 6.5.4 Administration de temps ».
- 3. Réglages d'alarme (relais d'alarme, e-mail, SNMP). Voir chapitre « 6.5.10 Alarmes ».
- Réglages généraux du DTS 4128.timeserver (langue, fuseau horaire pour alarmes et affichage, mot de passe pour menu, surveillance de l'alimentation, etc.).
   Voir chapitre « 6.5.15 Réglages généraux ».
- 5. Réglages de réseau. Voir chapitre « 6.5.16 Réseau ».
- 6. Services (activer ou désactiver services de réseau tels que FTP, Telnet, SSH). Voir chapitre « 6.5.17 Services (services de réseau FTP, Telnet, SSH, etc.) ».
- Configuration SNMP pour GET/PUT. Voir chapitre « 6.5.18 SNMP » (les pièges sont abordés dans le menu '2. Configuration' → '3. Alarms' → '3. Voir aussi chapitre 6.5.14 Pièges SNMP).

#### 6.5.1 Lignes

Sous « Lignes », les réglages pour les 3 fonctions suivantes peuvent être effectués :

- 1 Sortie DCF  $\rightarrow$  voir chapitre 6.5.2 Sortie DCF.
- 2 Horloges secondaires NTP / serveur de fuseaux horaires → voir chapitre 6.5.3 Horloges secondaires NTP / Serveur de fuseaux horaires.

#### 6.5.2 Sortie DCF

Le DTS 4128 est équipé d'une ligne de sortie DCF. Celle-ci est disponible sur la boucle de courant électrique de la sortie DCF.

Les réglages de la ligne DCF:

```
      Image: System 32 cmd.exe - telnet 10.241.0.65

      DTS 4128.timeserver
      Moser-Baer AG

      DCF OUTPUT
      1

      1
      Mode (Ø=off, 1=DCF)
      1

      2
      Time zone
      IØJ UTC

      98
      Return and save
      99

      99
      Return and discard changes

      Enter desired menu number>
```

1. Sélection de la fonction ligne : arrêt ou marche DCF.

2. Sélection fuseau horaire : voir chapitre « 6.5.21 Sélection de fuseaux horaires ».

#### 6.5.3 Horloges secondaires NTP / serveur de fuseaux horaires

Ligne d'horloge secondaire NTP pour la synchronisation des horloges secondaires connectées au LAN (Ethernet). Avec cette ligne d'horloge, il est possible de réaliser une fonction Horloge universelle.

```
C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65
                                                                                                                       - 🗆 ×
    DTS 4128.timeserver
                                           Moser-Baer AG
                             _____
    NTP_SLAUE CLOCKS AND TIME ZONE SERVER

1 Mode(@=off 1=NTP 2=NTP+TZ 3=TZ)

2 Multicastaddress
                                                                                  Ø
         Multicastport
Pollinterval for NTP
                                                                                  65534
    3
    4
                                                                                  Ø
         Packet time to live (hops)
Repeat time to send IZ-tables (sec)
Delay time between packets (sec)
Configure time zone table
    5
    <u>6</u>7
                                                                                  60
    ġ.
    98 Return and save
99 Return and discard changes
    Enter desired menu number>
```

- Mode de ligne d'horloge: 0 = désactivé, 1 = Envoyer Multicast NTP, 2 = Envoyer Multicast NTP et tableau des fuseaux horaires, 3 = Envoyer tableau des fuseaux horaires, 4 (pour maintenance seulement) = Envoyer un tableau des fuseaux horaires vide et retourner au mode antérieur.
- 2. Adresse Multicast pour NTP et serveur de fuseaux horaires : **239.192.54.x** Adresse de groupe : x = 1..15 pour appareils MOBATIME, p. ex. NCI, SEN 00.
- 3. Port Multicast pour serveur de fuseaux horaires (entrer une valeur arbitraire, ne doit pas rester vide ! Valeur par exemple : 35534).
- Intervalle Poll pour Multicast NTP en 2<sup>A</sup>Valeur Poll en secondes (plage : 1 16), par ex. Valeur Poll = 2 → Interv. : 2<sup>2</sup> = 4 s, valeur Poll = 5 → Interv. : 2<sup>5</sup> = 32 s. Pour serveurs de temps redondants Multicast, voir page suivante.
- 5. Time to Live (TTL) pour des paquets Multicast NTP et fuseaux horaires en hops (nombre de routeurs par lesquels les paquets doivent être transférés ; pour simples réseaux sans routing, entrer valeur « 1 » ; pour 1 routeur, entrer valeur « 2 »).
- 6. Répétition de l'émission du tableau des fuseaux horaires : 10 86400 s.
- 7. Retardement entre l'émission des entrées individuelles de fuseaux horaires du tableau (une entrée par paquet Multicast) : 1 60 s.
- 8. Configuration des entrées individuelles de fuseaux horaires dans le tableau. Passe au menu « TIME ZONE TABLE » (tableau des fuseaux horaires).
- Important : x Toute modification de l'adresse Multicast, de l'intervalle Poll et du TTL entraîne un redémarrage du serveur NTP !
- Important : Pour le fonctionnement d'une communication Multicast (serveur NTP et serveur de fuseaux horaires), la configuration d'une passerelle (gateway) est nécessaire (voir chapitre 6.5.16 Réseau). Ceci peut se faire via DHCP ou être réglé manuellement. Au besoin, si aucune passerelle n'est disponible, l'IP personnelle peut être entrée.





Important : Serveurs Multicast NTP redondants : si, dans le même réseau, deux serveurs NTP doivent émettre à la même adresse IP Multicast (redondance), un petit intervalle Poll doit être réglé pour le premier serveur de temps (p. ex. 2 → 4 s) et un grand pour le deuxième serveur de temps (au min. 100 x plus grand, p. ex. 9 → 512 secondes). Tant que le premier serveur de temps émet, l'heure du deuxième est ignorée par les terminaux. Ce réglage est nécessaire pour obtenir une situation définie avec les horloges secondaires (le DTS qui émet le plus souvent a la priorité pour la réception de l'heure).

Tableau des fuseaux horaires pour la ligne d'horloge secondaire NTP :

🚾 C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.	65	_ 🗆 ×
DTS 4128.timeserver Moser-Baer	- AG ===	
TIME ZONE - TABLE Zone01: 2 [+1] Brussel Zone03: -1 Unknown season Zone05: -1 Unknown season Zone07: -1 Unknown season Zone09: -1 Unknown season Zone11: -1 Unknown season Zone13: -1 Unknown season	Zone02: -1 Unknown season Zone04: -1 Unknown season Zone06: -1 Unknown season Zone08: -1 Unknown season Zone10: -1 Unknown season Zone12: -1 Unknown season Zone14: -1 Unknown season	
Enter requested entry Press enter for next part, 99 to	leave>_	

Affichage de toutes les entrées de fuseaux horaires (15) du serveur des fuseaux horaires pour les horloges secondaires NTP.

Avec la saisie d'un numéro de zone, l'entrée correspondante peut être changée.

Sélection d'un fuseau horaire (voir chapitre 6.5.21 Sélection de fuseaux horaires).

La page peut être quittée avec 99. Les modifications sont tout d'abord mémorisées ou remises sur la page de menu supérieure.

#### 6.5.4 Administration de temps

Sous « Administration de temps », les réglages pour les fonctions suivantes peuvent être effectués :

- Configuration de la source horaire → voir chapitre 6.5.5
- Configuration du maintien de l'heure → voir chapitre 6.5.6
- Fonctionnement redondant → voir chapitre 6.5.7
- Serveur NTP → voir chapitre 6.5.8
- Remise à l'heure manuelle / seconde intercalaire → voir chapitre 6.5.9

#### 6.5.5 Source horaire

Configuration de la source horaire

C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65		_ 🗆 ×
C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65 DTS 4128.timeserver Moser-Baer AG TIME SOURCE 1 Source type 2 Alarm delay for failure of the source 3 DTS stratum (Ø=auto, 1-15=fix) 4 Stratum limit for synchalarm 5 Stratum 10 (Ø-16) DCF/GPS fail 6 Offset per stratum 7 Max. offset for time ok 8 Time source correction (DCF/GPS only) 98 Return and save 99 Return and discard changes Enter desired menu number>_	2 10min 0 12 24h 50ms 50000us 0ms	

1.	Type de source :	0=OFF, 1=DCF MEZ, 2=GPS-DCF (UTC), 3=GPS sériel (pas disponible), 4=NTP	
2.	Retardement d'alarme e	en cas de défaillance de la source horaire en minutes : 0 = OFF, 1-2'160 min, Default = 0 Erreur : « loss of time source TO »	
3.	Stratum du DTS :	0=Stratum est calculé automatiquement à l'aide de la source horaire 1-15=Stratum est fixé	
4.	Limite de stratum pour a	alarme : limite pour alarme « Time source lost » (1-16) Erreur : « loss of time source stratum »	
5.	<ul> <li>Durée de stratum 1 à 16 en cas de défaillance de l'heure (1-999 h).</li> <li>P. ex. 24 h → Stratum compte vers le haut pendant 24 h de 1 à 16.</li> </ul>		
6.	<ol> <li>Offset par stratum en ms (0-40 000 ms). Stratum est, en cas de nouvelle réceptio de l'heure, calculé avec cette valeur : offset/stratum = 30 ms, offset de la source horaire 150 ms → Stratum = 5</li> </ol>		
7.	Offset max. de source horaire pour mettre l'heure valide en $\mu$ s lors de l'initialisatio (0-1 000 000 $\mu$ s)		

8. Correction de la source horaire (uniquement pour DCF), +/-60 000 ms

Description de la source horaire, voir chapitre 8 Administration de temps.

#### 6.5.6 Maintien de l'heure



1.	Mode de maintien de l'he	eure :	0=Heure est ajustée lentement 1=Heure est mise immédiatement
2.	Vitesse de commutation	retardée	maximale en ns/s (0-10 000 000).
3.	Type de quartz :	standar	d=0 (0-255)
4.	Synch. only Offset :	0=off 100-500 plus rep	00 ms=Limite à partir de laquelle l'heure n'est prise ➔ alarme « Syn only Diff too great »

Description du maintien de l'heure, voir chapitre « 8 Administration de temps ».

#### 6.5.7 Fonctionnement redondant

```
🛃 172.16.26.72 - PuTTY
                                                                           - D ×
                                                                                ٠
   DTS 4128.timeserver
                         Moser-Baer AG
   REDUNDANT OPERATION
   1 Mode (0=single, 1=red., 2=Red.,LAN1,LAN2) 1
   2 Stratum limit (1-16)
                                               16
   3 Max. offset to slave source
                                               100000us
                                              14338
   4 Port for LAN link
   5 IP address 2. timeserver
                                              172.16.26.27
   6 Set master manual
   98 Return and save
   99 Return and discard changes
   Enter desired menu number>
```

- Mode: 0=fonctionnement autonome 1=fonctionnement redondant de 2 DTS 4128 (fonc. master – slave) 2=fonctionnement redondant de 2 DTS 4128 (fonc. master – slave) sans communication LAN entre les 2 appareils
- 2. Limite de stratum pour commuter d'esclave à maître. Standard 16 (1-16)
- 3. Offset max. de l'esclave à la source horaire de l'esclave pour déclencher l'alarme « Source Offset (Slave) » (0-5 000 000 us)
- 4. Port pour lien LAN. Par défaut = 14338
- Adresse IP du 2<sup>ème</sup> DTS 4128. Est uniquement nécessaire lorsque le lien optique ne fonctionne pas. Format 10.241.23.99 ENTER sans saisie d'une adresse supprime l'entrée.
- Changement manuel d'esclave à maître. La commande est exécutée immédiatement. Aucune sauvegarde n'est nécessaire avec '98' en quittant le menu.

Description du fonctionnement redondant, voir chapitre 8.8 Fonctionnement redondant de 2 DTS 4128.timeserver.

#### 6.5.8 Serveur NTP

NTP peut fonctionner en combinaison comme serveur ou serveur/client. Pour utiliser NTP comme source (NTP comme client), NTP doit être sélectionné dans le menu sous '2. Configuration'  $\rightarrow$  '2. Time handling'  $\rightarrow$  '1. Time source setting'  $\rightarrow$  '1. Source type' et au moins un serveur NTP inscrit. Si un serveur NTP est inscrit sans sélectionner NTP comme type de source horaire, NTP fait fonction de sauvegarde (redondance) pour la source actuelle.

Le comportement exact des sources NTP est décrit au chapitre 8.3 Reprise de l'heure depuis NTP.

On a en outre la possibilité de configurer 2 adresses Multicast ou Broadcast :



- 1.-4. Aperçu des sources horaires NTP configurées. Sélection pour la configuration
- 5.-6. Aperçu des adresses Broadcast NTP configurées. Sélection pour la configuration

Information sur une adresse Multicast configurée pour les horloges secondaires NTP.

Chaque adresse de serveur/Peer est configurée comme suit :

K:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65		_ 🗆 ×
DTS 4128.timeserver Moser-Baer AG		
ENTRY TIMESOURCE 1 Source 2 Minpoll 3 Maxpoll 4 Server/Peer 5 Prefer	1 10.99.0.3 3 4 server prefer	
98 Return and save 99 Return and discard changes		
Enter desired menu number>_		

- 1. Entrer les sources horaires (adresse IP ou nom, p. ex. "ntp.metas.ch"). ENTER sans saisie d'une adresse supprime l'entrée.
- 2.-3.Mettre Minpoll et Maxpoll : intervalle de sortie en 2^Valeur Poll en secondes.
  0 = automatique
  P. ex. valeur Poll=2 → Intervalle : 2<sup>2</sup> = 4 s, valeur Poll=5 → Intervalle : 2<sup>5</sup> = 32 s
  Domaine pour la valeur Poll (exposant): 1 16
  Pour obtenir une synchronisation la plus précise possible, il est judicieux de limiter le Maxpoll à 6 (64 s).
- 4. Mettre type de sortie NTP : serveur ou Peer
- 5. Source prioritaire : activée ou désactivée



Important : toute modification entraîne le redémarrage du serveur NTP !

**Important :** si NTP n'est utilisé que comme sauvegarde (source DCF ou GPS), aucune source NTP ne peut alors être mise sur **prefer** !

L'adresse Multicast/Broadcast est configurée comme suit :

```
      Image: C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65

      DTS 4128.timeserver
      Moser-Baer AG

      Image: C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65

      DTS 4128.timeserver
      Moser-Baer AG

      Image: C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65

      DTS 4128.timeserver
      Moser-Baer AG

      Image: C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65
      Image: C:\WINNT\system32\cmd.exe

      NTP MULTI- / BROADCAST-ENTRY
      1

      1
      Multi- or
      broadcast IP address

      239.192.54.5
      2

      2
      Interval
      4sec

      3
      TIL (only for multicast)
      4hops

      98
      Return and save
      99

      99
      Return and discard changes
      Enter desired menu number>
```

- 1. Adresse IP du réseau cible (Multicast ou Broadcast). ENTER sans saisie d'une adresse supprime l'entrée.
- Intervalle pour l'envoi de l'information NTP en secondes. L'intervalle est arrondi après la saisie au standard NTP, qui n'autorise que des valeurs au format 2<sup>x</sup> : 1,2,4,8,16,32,64. maximum 65536 secondes.
- 3. TTL (time to live) en hops. Est nécessairement uniquement avec Multicast. Nombre de routeurs par lesquels le paquet Multicast doit être transféré ; pour simples réseaux sans routing, entrer 1; pour 1 routeur, entrer 2).

Important : toute modification entraîne le redémarrage du serveur NTP.

6.5.9 Remise à l'heure manuelle / seconde intercalaire



- 1. Mettre l'heure UTC au format « AA.MM.JJ hh:mm:ss ». L'heure est mise avec ENTER !
- Corriger l'heure en ms (- = en arrière). Domaine pour la valeur : +/-10 000 ms L'heure est mise avec ENTER !
- 3. Mode Seconde intercalaire :
  - 0 Désactivé
  - 1 Seconde supplémentaire est ajoutée au moment réglé
  - -1 Seconde est supprimée au moment réglé
- 4. Moment de la seconde intercalaire dans l'UTC au format : « AA.MM.JJ hh:mm:ss ».

Description de la seconde intercalaire, voir chapitre 8.7 Seconde intercalaire.

#### 6.5.10 Alarmes

Sous « Alarmes », les réglages pour les fonctions suivantes peuvent être effectués :

- Relais d'alarme → voir chapitre 6.5.11
- E-mail → voir chapitre 6.5.13
- Pièges SNMP → voir chapitre 6.5.14

#### 6.5.11 Relais d'alarme



1. Masque d'alarme pour le relais (voir chapitre 6.5.12 Masque d'alarme).

#### 6.5.12 Masque d'alarme

Affichage de toutes les alarmes (64) du DTS 4128 sur 4 pages. Les pages peuvent être sélectionnées avec ENTER.

Avec la saisie d'un numéro d'erreur, une alarme peut être activée ou désactivée sur la page actuelle. La page peut être quittée avec 99. Les modifications sont mémorisées ou remises sur la page de menu supérieure « ALARM CONFIGURATION ». Toutes les alarmes avec « Error bitxx » ne sont pas encore utilisées.

Les différentes erreurs sont décrites à l'Annexe C Liste d'alarmes.

Les masques d'alarme pour les différentes applications (e-mail, SNMP, pièges SNMP, relais d'alarme) peuvent varier.



C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65	
DTS 4128.timeserver Moser-Baer AG MAIL CONFIGURATION 1 Mailmode 2 Alarnmask for mail 3 Mailserver 4 Mailport (default 25) 5 Destination mail address1 6 Destination mail address2 7 Reply mail address 8 From mail address 98 Return and save 99 Return and discard changes Enter desired menu number>_	on ff ff ff ff ff ff ff ff ff 10.240.0.3 25 maill@test.org mail2@test.org mail3@test.org

- 1. Fonction e-mail activée ou désactivée
- Masque d'alarme pour des messages e-mail (voir chapitre « 6.5.12 Masque d'alarme »). Les modifications sont mémorisées ou remises sur la page de menu supérieure « MAIL CONFIGURATION ».
- 3. Adresse IP du serveur d'e-mail, p. ex. 10.249.34.5 ENTER sans saisie d'une adresse supprime l'entrée.
- 4. Port du serveur d'e-mail (souvent 25)
- 5.-6. Adresse e-mail du destinataire ENTER sans saisie d'une adresse supprime l'entrée.
- 7. Adresse de réponse (par ex. support, administrateur, etc.) ENTER sans saisie d'une adresse supprime l'entrée.
- 8. Adresse e-mail de l'expéditeur (important pour la preuve d'authenticité par le serveur d'e-mail). ENTER sans saisie d'une adresse supprime l'entrée.
- İ
- **Important :** Pour l'envoi d'e-mails, la configuration d'une passerelle est nécessaire (voir chapitre 6.5.16 Réseau). La passerelle peut être réglée par DHCP ou manuellement.

#### Format d'un message d'erreur par e-mail :

Event <Alarm 03 set: Power failure 1> Time <11:26:45 10.01.07> Hostname <DTS4128 (10.241.0.30)>
# 6.5.14 Pièges SNMP

Description de la fonctionnalité SNMP, voir également chapitre « 9 SNMP ».



- 1. Mode de pièges SNMP activé ou désactivé
- Masque d'alarme pour des messages de piège SNMP (voir chapitre 6.5.12 Masque d'alarme). Les modifications sont mémorisées ou remises sur la page de menu supérieure « SNMP TRAP CONFIGURATION ».
- 3. Community String pour pièges (appartenance à groupe pour pièges). Standard : *trapmobatime*.
- 4. Configuration du système de réception (Trap sink) 1
- 5. Configuration du système de réception (Trap sink) 2
- 6. Période de temps pour messages en route en secondes. 0 = aucun piège en route n'est envoyé. Domaine pour la valeur : 1-7200 s



- **Important :** Les réglages généraux pour SNMP se trouvent dans le menu '2. Configuration' → '7. SNMP'. Voir aussi chapitre « 6.5.18 SNMP ».
- **Important :** Pour l'envoi des pièges SNMP, la configuration d'une passerelle est nécessaire (voir chapitre 6.5.16 Réseau). La passerelle peut être réglée par DHCP ou manuellement.
- **Important :** Toute modification de la configuration entraîne un redémarrage de l'agent DTS SNMP.

Configuration des systèmes de réception



- 1. Adresse du système d'exploitation, p. ex. 10.240.10.44. ENTER sans saisie d'une adresse efface l'entrée.
- 2. Port sur le système d'exploitation (normalement 162).
- 3. Version SNMP : 1=SNMP V1, 2=SNMP V2c

**Important :** Toute modification de la configuration entraîne un redémarrage de l'agent DTS SNMP.



# 6.5.15 Réglages généraux



- 1. Régler la langue d'affichage
- 2. Mettre le fuseau horaire ainsi que tous les logs d'alarme, e-mail et SNMP. (Voir chapitre 6.5.21 Sélection de fuseaux horaires)
- 3. Entrer le mot de passe pour le menu (utilisateur *dts*, 15 caractères max.). Un mot de passe doit avoir été configuré.

# 6.5.16 Réseau

C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65		_ 🗆 ×
DTS 4128.timeserver Moser-Baer AG		
NETWORK 1 DHCP 2 IP address 3 Subnet mask 4 Gateway 5 DNS server 6 Hostname (Devicename) 7 Domainname 8 Interface	on DHCP DHCP DHCP DHCP DTS4128 DHCP auto	
98 Return and save 99 Return and discard changes Enter desired menu number)		
Liter destrea mena namber/_		

- DHCP activé ou désactivé, les champs suivants servent en cas de DHCP = activé seulement comme affichage. Un DHCP renew peut aussi être déclenché par cette fonction.
- **Important :** DHCP activé, sans un serveur DHCP à disposition, entraîne un temps d'initialisation plus long (<1 min) du DTS 4128.
- 2.-5.Mettre adresse IP, masque subnet, passerelle (gateway) et serveur DNS. Format = 10.240.98.7
- 6. Mettre nom d'hôte.
- 7. Mettre domaine, p. ex. test.org
- 8. Mettre interface du réseau : automatique, 100/10 Mbits, halfduplex, fullduplex.
- **Important :** En cas de modification de l'IP ou de modification du mode DHCP, le menu est fermé.

Aperçu de l'état de réseau actuel dans le menu : '1 Status' → '8 Information Network

# 6.5.17 Services (services de réseau FTP, Telnet, SSH, etc.)

Configuration des services de réseau :



1.-3. Activation ou désactivation des différents services.

# 6.5.18 SNMP

Description de la fonctionnalité SNMP, voir aussi chapitre 9 SNMP.

```
C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65
                                                                                                       _ 🗆 ×
    DTS 4128.timeserver
                                       Moser-Baer AG
    SNMP CONFIGURATION
         SNMP mode
                                                                        off
         Alarmmask for SNMP
                                                                        ff ff ff ff ff ff ff ff ff
Control center 1st floor
test1@test.org
    23
        DTS location
        Contact information
SNMP U1/V2c security configuration
SNMP U3 security configuration
    ž
    56
    98 Return and save
99 Return and discard changes
    Enter desired menu number>_
```

1. Mode : 0=désactivé, 1=activé. Informations SNMP de MIB 2 sont toujours disponibles.



- Masque d'alarme pour état SNMP (voir chapitre 6.5.12 Masque d'alarme). Les modifications sont tout d'abord mémorisées ou remises sur la page de menu supérieure « SNMP CONFIGURATION ».
- 3. Indication de site qui est affichée dans l'outil de gestion SNMP.
- 4. Information de contact qui est affichée dans l'outil de gestion SNMP.
- Configuration des réglages spécifiques à SNMP V1 / V2c. Voir chapitre 6.5.19 SNMP V1 / V2c.
- 6. Configuration des réglages spécifiques à SNMP V3. Voir chapitre 6.5.20 SNMP V3.
- **Important :** Toute modification de la configuration entraîne un redémarrage de l'agent DTS SNMP.



# 6.5.19 SNMP V1 / V2c



- 1. Community String pour **read only** (appartenance à groupe pour GET). Standard : *romobatime*.
- 2. Community String pour **read/write** (appartenance à groupe pour GET/PUT). Standard : *rwmobatime*.
- **Important :** Toute modification de la configuration entraîne un redémarrage de l'agent DTS SNMP.

### 6.5.20 SNMP V3

C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65	٦×
DTS 4128.timeserver Moser-Baer AG	
SNMP U3 CONFIGURATION 1 User 1 configuration (dtsUser1) 2 User 2 configuration (dtsUser2) 3 Access 1 configuration (viewDTS1) 4 Access 2 configuration (viewDTS2)	
99 Return	
Enter desired menu number>_	

- 1. 2. Configuration des comptes SNMP définis par l'utilisateur dtsUser1 et dtsUser2
- 3. 4. Configuration des droits d'accès SNMP définis par l'utilisateur viewDTS1 et viewDTS2
- **Important :** Toute modification de la configuration entraîne un redémarrage de l'agent DTS SNMP.

Configuration d'utilisateur SNMP V3 :

🚾 C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65		_ 🗆 ×
DTS 4128.timeserver Moser-Baer AG	14 - 11	
1 Password for authent. and privacy	mobatime	
2 Min security level 3 Read access (read view)	priv _all	
4 Write access (write view)	viewDTS1	
98 Return and save 99 Return and discard changes		
Enter desired menu number>		

1. Mot de passe pour authentification (MD5) et « Privacy » (DES). 8 à 40 caractères

2.	Niveau de sécurité minimu	n : 1=noauth (pas d'authentification) 2=auth (uniquement authentification) 3=priv (authentification et privacy)
3.	Accès en lecture SNMP : 0 1: 2: 3: 4:	none (aucun accès) all (accès illimité) Information DTS (uniquement infos spécifiques à DTS) défini par l'utilisateur 1 (viewDTS1) défini par l'utilisateur 2 (viewDTS2)
4.	Accès en écriture SNMP : ( 1: 2: 3: 4:	enone (aucun accès) all (accès illimité) DTS Info (uniquement infos spécifiques à DTS) défini par l'utilisateur 1 (viewDTS1) défini par l'utilisateur 2 (viewDTS2)



**Important :** Toute modification de la configuration entraîne un redémarrage de l'agent DTS SNMP.

Configuration d'accès SNMP V3 :

C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 10.241.0.65	
DTS 4128.timeserver Moser-Baer AG SNMP U3 ACCESS CONFIGURATION 1 Include OID 1 2 Include OID 2 3 Include OID 3 4 Exclude OID 1 5 Exclude OID 2 6 Exclude OID 3	viewDTS1 .1.3.6.1.4.1.8072 .1.3.6.1.4.1.2021 .1.3.6.1.4.1.13842.4 .2 .2 .2 .2
98 Return and save 99 Return and discard changes Enter desired menu number>_	

1. - 3. Chemins d'accès Include View sous forme *.1.3.6.1.4.1.13842.4* (p. ex. DTS) ou *.iso* (chemin d'accès ISO SNMP complet).

4. - 6. Chemins d'accès Exclude View : analog include.

**Important :** Toute modification de la configuration entraîne un redémarrage de l'agent DTS SNMP.

© MOBATIME

6.5.21 Sélection de fuseaux horaires

C:\WINNT\system32\cmd.exe	- telnet 10.241.0.65		
DTS 4128.timeserver	Moser-Baer AG		
SELECTION TIME ZONE * 00: [0] UTC 02: [+1] Brussel 04: [+2] Bucharest 06: [+2] Pretoria 08: [+3] Kuwait 10: [+3.5] Tehran 12: [+4.5] Kabul 14: [+5] Islamabad 16: [+6] Dhaka 18: [+8] Singapore		Page 1 01: [0] London 03: [+2] Athens 05: [+2] Cairo 07: [+2] Tel Aviv 09: [+3] Moscow 11: [+4] Abu Dhabi 13: [+5] Yekaterinb. 15: [+5.5] Mumbai 17: [+7] Bangkok 19: [+9] Tokyo	
Enter requested time Press enter for next	zone part, ESC to lea	ave >	

Affichage de tous les fuseaux horaires (100) du DTS 4128 sur plusieurs pages. Les pages peuvent être sélectionnées avec ENTER.

Avec la saisie d'un numéro de fuseau horaire, un fuseau horaire peut être sélectionné sur la page actuelle.

Un fuseau horaire seulement peut toujours être sélectionné.

La page peut être quittée avec ESC. Les modifications sont mémorisées ou remises sur la page de menu supérieure.

# 6.6 Menu de maintenance

- Déclenchement d'une mise à jour de logiciel (les fichiers doivent d'abord être copiés dans la répertoire /ram du DTS 4128 par FTP) → voir chapitre « 7 Mises à jour ».
- 2. Sauvegarde de la configuration entière.
- 3. Restauration de la configuration entière depuis la sauvegarde.
- 4. Restauration des réglages par défaut pour la configuration entière.
- 5. Redémarrage du DTS 4128.

Voir aussi chapitre « 7 Mises à jour ».

# 7 Mises à jour

# 7.1 Mise à jour d'images avec MOBA-NMS

Procédure pas à pas pour la mise à jour à partir de MOBA-NMS :

- 1. Sélectionner le ou les appareils DTS dans la vue des appareils.
- 2. Sélectionner le menu 'Edit' → 'Commands' → 'Firmware Update...'.
- 3. Saisir le chemin d'accès au fichier 'dtscheck.md5' ou le sélectionner avec le bouton 'Browse...'.
- 4. Saisir les autres chemins d'accès aux fichiers d'images ou les sélectionner avec le bouton 'Browse...'.
- 5. En option : cocher la case 'Backup device(s) configuration before update' et indiquer le dossier cible pour le ou les fichiers de sauvegarde. Si un dossier cible a été indiqué, la configuration d'appareils complète est mémorisée avant la sauvegarde. Si l'image 'dts4128cfg.img' est aussi écrite, la configuration mémorisée peut en plus être restaurée automatiquement après la mise à jour. Cocher alors la case 'Restore configuration after update'.
- 6. Cliquer sur le bouton 'OK' pour démarrer le processus de mise à jour.



# 7.2 Mise à jour d'images avec FTP

Des images possibles sont : dts4128u-boot.bin, dts4128rootfs.img, dts4128uImage26, dts4128dtsapp.img, dts4128dtscfg.img. De plus, le fichier dts4128check.md5 doit être existant. → tous les fichiers écrits en minuscules.

Procédure pas à pas pour la mise à jour d'images :

- 1. Établir la connexion au DTS 4128 avec un logiciel Client FTP (format binaire, p. ex. avec Internet Explorer : ftp://dts@[adresse IP]) (en tant qu'utilisateur dts).
- 2. Si une mise à jour de l'image <u>dts4128dtscfg.img</u> est effectuée, la configuration du DTS 4128 est surécrite. Pour sauvegarder la configuration, le fichier *dts4128.conf* du répertoire /etc doit être sauvegardé. Après la mise à jour, le fichier peut être de nouveau copié sur le DTS 4128 comme décrit au chapitre 7.3 Mise à jour d'applications ou de configurations.
- 3. Accéder au répertoire /ram.
- 4. Copier l'image dans le répertoire /ram.
- 5. Fermer la connexion FTP.
- 6. Sélectionner dans le menu '3. Maintenance' → '1. Update Software' et démarrer la mise à jour sur le DTS 4128 avec ENTER. Le message « Update in progress » s'affiche et « Please wait!> » apparaît en même temps dans la ligne de commande. Toutes les images sont copiées. Le DTS 4128 redémarre automatiquement après la fin de la mise à jour.

Telnet ou SSH doivent également être relancé.





Attention : Le processus de mise à jour (point 6) peut, selon le type et le nombre d'images, durer plusieurs minutes (<5 min) et ne doit en aucun cas être interrompu. Lors d'une interruption, le logiciel dans le DTS 4128 sera détruit et il ne pourra plus être réparé qu'en usine.



**Important :** Par cette mise à jour la précédente configuration du DTS est écrasée par des valeurs de défaut. Pour cette raison, l'adresse IP doit être à nouveau configurée au moyen de la liaison sérielle avant de pouvoir effectuer la récupération de la configuration par FTP du fichier dts4128.conf.

# 7.3 Mise à jour d'applications ou de configurations

Pour actualiser certains fichiers comme p. ex. dts4128, dts4128menu, dts4128ntpd, dts4128dts\_time.ko, dts4128.conf, etc., dans le DTS 4128, les étapes suivantes sont nécessaires **→** tous les fichiers écrits en minuscules :

- 1. Établir la connexion au DTS 4128 avec un logiciel Client FTP (p. ex. avec Internet Explorer : **ftp://dts@[adresse IP]**) (en tant qu'utilisateur dts).
- 2. Accéder au répertoire /ram.
- 3. Copier dans le répertoire /ram tous les fichiers devant être actualisés.
- 4. Fermer la connexion FTP.
- 5. Sélectionner dans le menu '3. Maintenance' → '1. Update Software' et démarrer la mise à jour sur le DTS 4128 avec ENTER. Le message « Update in progress » s'affiche et « Please wait!> » apparaît en même temps dans la ligne de commande. Tous les fichiers sont copiés. Le DTS 4128 redémarre automatiquement après la fin de la mise à jour.

Telnet ou SSH doivent également être relancé.



Attention : Le processus de mise à jour (point 5) peut durer plusieurs minutes (<5 min) et ne doit en aucun cas être interrompu. Lors d'une interruption, le logiciel dans le DTS 4128 sera détruit et il ne pourra plus être réparé qu'en usine.

# 7.4 Connexion FTP

Établir la connexion avec *ftp://dts@[adresse IP du DTS 4128]* (p. ex. avec Internet Explorer : entrer *ftp://dts@10.241.0.5*).

Pour accéder directement au répertoire /ram, on peut également entrer *ftp://dts@[adresse IP]/ram*.



Attention : Le client FTP doit être ne mode binaire. La mise à jour en mode ASCII risque de mener à un comportement erroné de la DTS.

# **Outils FTP**

	Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7	Linux (Suse, Redhat)
Intégré dans le système (gestionnaire de fichiers) :	Windows Explorer <i>Start ➔ Execute</i> : Explorer	Konqueror
Programmes (exemples)	CuteFTP	Kbear

# 7.5 Sauvegarder la configuration en externe

### (comme sauvegarde ou pour le transfert sur un autre DTS 4128)

### Sauvegarde de la configuration actuelle via MOBA-NMS :

- 1. Sélectionner l'appareil DTS dans la vue des appareils.
- 2. Sélectionner le menu 'Edit' → 'Backup configuration...'.
- 3. Sélectionner les éléments à sauvegarder (en cas de doute : tous).
- 4. Cliquer sur le bouton 'Next ->'.
- 5. Indiquer le fichier cible en cliquant sur le bouton 'Browse...'.
- 6. En option : saisir un commentaire libre sur la sauvegarde, p. ex. motif de la sauvegarde, utilisation, etc. Ce commentaire est affiché lors de la restauration de la sauvegarde.
- 7. Cliquer sur le bouton 'Finish' pour créer la sauvegarde.
- 8. À la fin du processus de sauvegarde, un aperçu de son déroulement est affiché, où l'on peut voir quels éléments ont été sauvegardés et lesquels ne sont pas disponibles ou n'ont pas pu être sauvegardés.

### Sauvegarde de la configuration actuelle par FTP :

- 1. Établir la connexion au DTS 4128 avec un logiciel Client FTP (p. ex. avec Internet Explorer: *ftp://dts@[adresse IP]*) (en tant qu'utilisateur dts).
- 2. Accéder au répertoire /etc.
- 3. Sauvegarder le fichier *dts4128.conf* sur le PC opérateur (le copier p. ex. sur le Bureau ou dans *Mes fichiers*).

# Transférer la configuration sur un autre DTS 4128:

Pour transférer la configuration complète ou certains éléments d'un appareil DTS sur un autre, l'assistant correspondant peut être utilisé dans MOBA-NMS. Sélectionner pour ce faire l'appareil source (depuis lequel la configuration doit être transférée) dans l'aperçu des appareils et démarrer l'assistant avec le menu 'Edit' → 'Transfer Configuration...'. Celui-ci vous guide à travers les différentes étapes.

Sans MOBA-NMS, exécuter la procédure décrite au chapitre 7.3.

**Important :** Si la configuration sauvegardée est copiée sur un autre DTS 4128, l'adresse IP devra éventuellement être modifiée après le téléchargement via une connexion sérielle.

# 8 Administration de temps

# 8.1 Reprise de l'heure

### Variantes de la reprise de l'heure

• Ajuster :

Après l'initialisation du DTS 4128, l'heure est mise une première fois (depuis source ou manuellement). En cas de divergence par rapport à la source, l'heure n'est ensuite plus ajustée qu'avec une vitesse d'ajustement maximale. Configuration, voir chapitre 6.5.6 Maintien de l'heure.

• Mettre :

Les déviations de l'heure sont toujours entièrement corrigées immédiatement : les secondes sont réglées immédiatement, les secondes partielles sont corrigées avec 50 ms/s.

# Remise à l'heure manuelle :

• L'heure est toujours mise immédiatement. Le stratum est réglé sur 1 ou sur un stratum fixe. Si une nouvelle information de temps d'une source est disponible, l'heure est à nouveau ajustée et le stratum réglé en conséquence.

# 8.2 Reprise de l'heure depuis une source externe (DCF ou GPS)

### Reprise depuis une source externe (entrée DCF) :

 Au moins 2 minutes de réception (DCF-GPS) sont nécessaires avant que le serveur NTP soit disponible.

Stratum de la source horaire =  $0 \rightarrow$  stratum du DTS 4128 = 1

### Fonctionnement normal et synchronisé du stratum :

• En cas de synchronisation depuis une source horaire, la valeur de stratum se comporte comme suit :

Si St\_fix > 0, alors : stratum = St\_fix (avant tout pour l'heure mise manuellement) Si St\_fix = 0, alors : stratum = stratum da la source : 1

Si St\_fix = 0, alors : stratum = stratum de la source + 1

### Stratum en cas d'erreur :

• En cas de défaillance de la source horaire externe, la valeur de stratum se comporte comme suit :

To :	temps de temporisation 1-999 [h], configuré pour la source externe
St_fix :	015, stratum configurable, $0 =$ automatique
St_max :	116, stratum max. configurable en cas de perte de synchronisation

Si St\_fix > 0, alors : stratum = St\_fix Si St\_fix = 0, alors : stratum = MIN((t\_current - t\_lastsynch)/(To \* 255) , St\_max) à l'occasion de quoi : t\_current[s]: heure actuelle t\_lastsynch [s]: heure de la dernière synchronisation

 Ajustement de l'horloge après identification d'un bond dans le temps : Tst : 0..60 000 [ms], paramètre déviation de l'heure pour modification du stratum de 1

Tdiff: déviation de l'heure actuelle en ms

Si St_fix > 0, alors :	stratum = St_fix
Si Tst > 0 ET St_fix = 0, alors :	<pre>stratum = MIN(Tdiff/Tst , St_max)</pre>
Si Tst = 0 ET St_fix = 0, alors :	stratum = 1 (automatique)

# 8.3 Reprise de l'heure depuis NTP

# **Reprise :**

 Selon NTP RFC 1305 (www.ntp.org) (voir http://ntp.isc.org/bin/view/Servers/WebHome pour serveur sur Internet)

# Fonctionnement normal et synchronisé du stratum :

• La valeur de stratum du DTS est toujours supérieure de 1 par rapport au serveur de temps NTP actuel.

### Stratum en cas d'erreur :

• Selon NTP RFC 1305 (www.ntp.org).

# 8.4 NTP comme sauvegarde

Dans la mesure où le DTS 4128 est synchronisé avec une source DCF ou GPS, NTP peut être utilisé comme source de redondance. Cette fonction est active dès qu'au moins un serveur de temps a été configuré dans le menu '2. Configuration'  $\rightarrow$  '2. Time handling  $\rightarrow$  '4. NTP server'.

### Fonctionnement normal et synchronisé du stratum :

 Comme valeur de stratum « Reprise de l'heure depuis une source externe (DCF ou GPS) ».

### Comportement en cas d'erreur :

 Défaillance de la source primaire: St. est. : stratum NTP escompté St. est = MAX (stratum NTP candidates) Si stratum > St. est + 1, alors : commutation vers NTP comme source (stratum interne est 1 supérieur à la plus mauvaise source NTP disponible). Dès que la source primaire est de nouveau disponible, la commutation est inversée.

# 8.5 Serveur de temps

- NTP v4 (compatible avec v3) selon RFC 1305 (Port 123)
- SNTP (UDP), RFC2030 (Port 123)
- TIME (TCP/UDP), RFC 868 (Port 37)
- DAYTIME (TCP/UDP), RFC 867 (Port 13)

# 8.6 Précision, maintien de l'heure

Voir Données techniques, Annexe F.

# 8.7 Seconde intercalaire

L'annonce de la seconde intercalaire est émise respectivement 1 heure avant le moment réglé via DCF et NTP.

# 8.8 Fonctionnement redondant de 2 DTS 4128.timeserver

Pour un fonctionnement redondant, deux appareils DTS 4128 sont synchronisés avec des fibres optiques. Pour cela, un module mini GBIC est enfiché dans les deux appareils et raccordé par fibres optiques (voir Annexe F, Données techniques) :



Module mini GBIC

En fonctionnement redondant, les deux appareils ont un récepteur GPS. Les deux appareils sont configurés pour le mode redondant, mais sont par principe équivalents et décident entre eux lequel joue le rôle de maître et d'esclave. En cours de fonctionnement, l'esclave est toujours synchronisé sur le maître. L'esclave surveille l'heure du système à l'aide de sa propre heure GPS et génère un message d'erreur si la valeur de différence de temps dépasse la valeur configurée de n millisecondes.



- Initialisation des appareils avec connexion par fibres optiques
   Les appareils décident entre eux lequel est le maître (normalement celui qui est synchronisé en premier).
- Initialisation des appareils sans connexion par fibres optiques Les appareils n'envoient pas d'informations de temps jusqu'à ce que la connexion par fibres optiques soit établie ou que les appareils soient reconfigurés.
- L'esclave se synchronise sur le maître.
   À l'occasion de quoi stratum/esclave = stratum/maître +1
   L'heure de l'esclave est toujours réglée immédiatement sur l'heure du maître (pas d'ajustement de précision).

- En cas de défaillance du GPS maître, le stratum du maître augmente, à l'aide des paramètres configurables, jusqu'au stratum maximal. L'esclave suit, c'est-à-dire que le stratum de l'esclave est toujours supérieur de 1. À partir d'une valeur de stratum configurable, l'esclave prend en charge le rôle de maître (si l'état de l'esclave est meilleur que celui du maître) et se synchronise sur son propre GPS. L'ancien maître devient l'esclave. Cette répartition des rôles reste conservée jusqu'à ce que le nouveau maître perde la synchronisation GPS.
- En cas de défaillance du maître, l'esclave assume la fonction de maître.
- Si l'ancien maître refonctionne, celui-ci reprend l'heure RÉELLE du maître actuel et reste en mode Esclave.
- En cas de défaillance de la connexion par fibres optiques, l'esclave contrôle l'état du maître via le réseau et reste en mode Esclave tant que le maître est accessible et fonctionne normalement. Si le maître n'est plus accessible, n'envoie plus de télégramme SINEC ou a un état plus mauvais, l'esclave reprend la fonction de maître.

# <u>NTP</u>

Les Clients NTP choisissent le serveur avec le stratum le plus bas.

### Codé DCF77 (sortie fibres optiques)

Pas de redondance

# 9.1 Généralités

La version SNMP V2c ou V3 est utilisée pour Get, Put et Notification (piège).

Un agent SNMP complet est implémenté sur le DTS (MIBII, DTS4128).

Les Communities standard suivantes sont utilisées pour SNMP V2c :

Read only :	romobatime
Read/Write :	rwmobatime
Trap :	trapmobatime

Les User / Passwords suivants sont utilisés pour SNMP V3 :

dtsUser1	mobatime	
dtsUser2	mobatime	
dtsInfo	mobatime	(non modifiable, read only)

Les utilisateurs *dtsUser1* et *dtsUser2* ont un accès Read/Write sur tous les objets. Mais l'accès peut être limité avec des règles SNMP V3 correspondantes. La modification des utilisateurs peut s'effectuer uniquement avec le menu DTS et pas via SNMP.

L'agent SNMP V3 soutient la validation d'utilisateur (*Authentication* MD5) et le codage (Encryption DES).

Les valeurs MIBII telles que sysDescr, sysContact, sysName ou sysLocation peuvent être modifiées uniquement avec le menu DTS et pas via SNMP.

Les définitions MIB suivantes sont utilisées :

SNMPv2-SMI, SNMPv2-MIB, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, SNMPv2-TM, SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMP-MPD-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB, SNMP-TARGET-MIB, SNMP-USER-BASED-SM-MIB, SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB, RFC1213-MIB, IF-MIB, IP-MIB, IP-FORWARD-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB, HOST-RESOURCES-MIB, HOST-RESOURCES-TYPES, DISMAN-EVENT-MIB, NOTIFICATION-LOG-MIB, UCD-SNMP-MIB, NET-SNMP-MIB, NET-SNMP-TC

SNMP V2c,V3 :DTS-COMMON(fichier : DTS-COMMON-MIB.TXT)Définitions DTS générales, sont toujours nécessairesDTS4128(DTS4128-MIB.TXT)Définitions DTS spécifiques à l'appareil

SNMP V1 :DTS-COMMON(fichier : DTS-COMMON-MIBv1.TXT)Définitions DTS générales, sont toujours nécessairesDTS4128(DTS4128-MIBv1.TXT)Définitions DTS spécifiques à l'appareil

Les fichiers MIB peuvent être copiés avec FTP à partir du DST 4128 (utilisation FTP, voir chapitre 7.4 Connexion FTP) : MIB DTS : /etc/snmp/mibs/ MIBS standard : /usr/share/snmp/mibs/

#### 9.2 **Configuration d'appareil avec SNMP**

Si, dans un groupe de configuration, une ou plusieurs variables sont réglées avec Put, la variable dts4128???ConfigCmd doit ensuite être réglée sur 1 dans le groupe correspondant. Avec cette commande (1=Accept), les valeurs de tout le groupe de configuration sont reprises par le DTS.

Tant que la commande Accept n'a pas été réglée, les anciennes valeurs des variables modifiées peuvent être restaurées avec le réglage de la variable dts4128???ConfigCmd sur 2 (2=Undo,Restore).

Une fois la commande Accept transmise, une Notification dts4128ConfigChanged est envoyée.

Les définitions des variables disponibles peuvent être lues dans les fichiers MIB.

Exemple :

### Système de gestion

Put dts4128FTPMode=1

Put dts4128NetServicesConfigCmd=1

- $\rightarrow$ Variable est réglée en interne sur 1
- $\rightarrow$ Groupe de configuration est repris
- ← Envoie Notification dts4128ConfigChanged

avec la nouvelle heure dts4128NetConfigChangedTime

#### 9.3 Notification SNMP sous-agent DTS

Protocole : notification SNMPv2c

Pour que les Notifications soient envoyées, SNMP doit être activé. Au moins un système de destinataire doit en plus être configuré.

#### 9.3.1 Startup

Est envoyée lorsque le sous-agent est démarré pour le DTS.

Cette Notification est toujours envoyée dès que SNMP est activé et qu'une adresse de destinataire est configurée.

#### 9.3.2 Shutdown

Est envoyée lorsque le sous-agent est stoppé pour le DTS.

Cette Notification est toujours envoyée dès que SNMP est activé et qu'une adresse de destinataire est configurée.

# [dts4128Shutdown]

[dts4128StartUp]

# DTS

# 9.3.3 Status changed

# [dts4128StatusChanged]

Est envoyée lorsque le sous-agent détecte une modification de l'état des processus d'application DTS. Les modifications des variables suivantes sont surveillées :

dts4128SysStatus, dts4128SysTimeSource, dts4128SysStratum, dts4128SysMasterMode

Cette *Notification* est toujours envoyée dès que SNMP est activé et qu'une adresse de destinataire est configurée.

Champ	Туре	Taille	Description	Exemple
dts4128SysStatus	Unsigned Int	4 Bytes	Contient l'état interne du système	66309
dts4128SysOffset	Integer	4 Bytes	Offset d'heure actuel du système [us]	-1523 → -1.523ms
dts4128SysTimeSource	Byte	1 Bytes	Source horaire actuelle	2
dts4128SysStratum	Byte	1 Bytes	Niveau du stratum du système actuel	1
dts4128SysMasterMode	Byte	1 Bytes	Mode maître/esclave	1

La Notification envoyée contient les données suivantes :

# 9.3.4 Configuration changed

# [dts4128ConfigChanged]

Est envoyée lorsque le sous-agent détecte une modification de la configuration des processus d'application DTS.

Cette *Notification* est toujours envoyée dès que SNMP est activé et qu'une adresse de destinataire est configurée.

	NI (101 (1	,				• •	
I A	Notification	envovee	contient	les	donnees	suivantes	•
20	rounouton	01110,00	00110110	100	001110000	ountaintoo	•

Champ	Туре	Taille	Description
dts4128SysConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	Contient la valeur TimeTicks de la dernière modification en 1/100 <sup>e</sup> de seconde
dts4128NetConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	
dts4128TSConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	
dts4128RedOpConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	
dts4128RelayConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	
dts4128MailConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	
dts4128SnmpConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	
dts4128NTPConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	
dts4128OutLineDCFConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	
dts4128OutLineTZServerConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	
dts4128NetServicesConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	

Les variables *ConfigChangedTime* indiquent l'heure de la dernière modification du groupe de configuration correspondant. En raison de ces valeurs de temps, le système de gestion peut décider quelles configurations doivent être de nouveau chargées.

Groupe de configuration	Variable
dts4128SysConfigChangedTime	dts4128Language
	dts4128Timezone
	dts4128PowerSupply
dts4128NetConfigChanged Lime	dts4128IP4Addr
	dts/128IP4Gateway
	dts4128IP4Nameserver
	dts4128Hostname
	dts4128Domain
	dts4128DHCPMode
	dts4128EthernetLinkMode
dts4128NetServicesChangedTime	dts4128TelnetMode
	dts4128FTPMode
dta 11 20 TSC anfie Changed Time	dts412855HM0de
dis412013ConfigChanged fille	dts/128TSStratumMode
	dts4128TSStratumErrorI imit
	dts4128TSTimeout
	dts4128TSStratumTimeout1
	dts4128TSOffsetPerStratum
	dts4128TSMaxOffsetForTimeValid
	dts4128TSDCFAdjusment
	dts4128 I SAdjusmentMode
	dts41281SMaxAdjusmentSpeed
	dts/128TSOffsetSynchOnly
	dts4128TSL eanSecMode
	dts4128TSLeapSecDate
dts4128RedOpConfigChangedTime	dts4128RedOpMode
	dts4128RedOpSwitchOverStratum
	dts4128RedOpMaxOffsetSlaveTimeSource
	dts4128RedOp2ndDTSIPAddress
dta4128NITDConfigChangedTime	dts4128RedOp2ndDTSIPPort
dis4128NTPConligChanged Time	dts/128NTPBroadcastInterval1
	dts4128NTPBroadcastTTL1
	dts4128NTPBroadcastAddr2
	dts4128NTPBroadcastInterval2
	dts4128NTPBroadcastTTL2
	dts4128NTPSourceTable
dta 1120 Dalay ConfigChan go dTima	(Address, min/max poll, mode, preter)
dts4128MailConfigChangedTime	dts4128MailMode
	dts4128MailAlarmMask
	dts4128MailServerIPAddress
	dts4128MailServerPort
	dts4128MailAddrDestination1
	dts4128MailAddrDestination2
	dts4128MailAddrReply
dts4128SnmpConfigChangedTime	dts4128SpmpMode
	dts4128SnmpAlarmMask
	dts4128SnmpROCommunity
	dts4128SnmpTrapMode
	dts4128SnmpTrapAlarmMask
	dts4128SnmpTrapCommunity
	us4128SnmpTrapListenerIPA00fesS1
	dts4128SnmnTranVersion1
	dts4128SnmpTrapListenerIPAddress2
	dts4128SnmpTrapListenerPort2
	dts4128SnmpTrapVersion2
	dts4128SnmpTrapAliveMsgInterval
dts4128OutLineDCFConfigChangedTime	dts4128OutLineDCFMode
	dts4128OutLineDCF Limezone

# Tableau des groupes de configuration

dts4128OutLineTZServerConfigChangedTime	dts4128OutLineTZServerMode
	dts4128OutLineTZServerMCastAddr
	dts4128OutLineTZServerMCastPort
	dts4128OutLineTZServerNTPInterval
	dts4128OutLineTZServerTTL
	dts4128OutLineTZServerTableInterval
	dts4128OutLineTZServerEntryInterval
	dts4128OutLineTZServerTable
	(TZ entry number)

# 9.3.5 Alive Notification

# [dts4128Alive]

Est envoyée dans un intervalle configurable.

Cette *Notification* est toujours envoyée dès que SNMP et les pièges d'alarme sont activés et qu'une adresse de destinataire est configurée.

Champ	Туре	Taille	Description	Exemple
dts4128SysStatus	Unsigned Int	4 Bytes	Contient l'état interne du système	66309
dts4128SysAlarms	Byte Array	8 Bytes	64 bits alarmflags 1.Byte Bit 07 2.Byte Bit 815 :: 8.Byte Bit 5663	FFF870FF.FFFFFFFF       5.Byte   2.Byte 1.Byte

La Notification envoyée contient les données suivantes :

# 9.3.6 Alarm Notification

# [dts4128Alarm]

Est envoyée en cas de modification de l'état d'alarme, c'est-à-dire qu'une *Notification* est envoyée lorsqu'un alarmflag est réglé et effacé.

Cette *Notification* est toujours envoyée dès que SNMP et les pièges d'alarme sont activés et qu'une adresse de destinataire est configurée.

Champ	Туре	Taille	Description	Exemple
dts4128TrapAlMsgErrorNr	Byte	1 Bytes	N° du bit d'alarme (063)	3
dts4128TrapAIMsgErrorState	Byte	1 Bytes	0 = bit d'alarme a été effacé 1 = bit d'alarme a été réglé	1
dts4128TrapAIMsgErrorTime	Unsigned Int	4 Bytes	Heure du PC en secondes depuis le 01.01.1970 00:00:00	946684805
dts4128TrapAlMsgErrorText	Texte	59 Bytes	Texte d'erreur	Failure supply 1

La Notification envoyée contient les données suivantes :

# A Schémas de connexion

# A.1 Connexions frontales



# **Connexion PC - Terminal :**

Prise :	connecteur S	Sub-D 9 b	roches (mâle)		
Interface :	RS232				
Bauds :	38400				
Bits de données :	8				
Parité :	non				
Bit d'arrêt :	1				
Contrôle de flux :	non				
Câble DTS 4128 – PC :	câble croisé	prise-pris	e (câble null modem)		
(DTE-DTE)	Longueur ma	ximale de	e la connexion 3 m		
	<b>J</b>				
Connexione entre price 1 (SLIP F	$\mathbf{N}$ $\mathbf{O}$ (1) at price 2 (S				
Connexions entre prise 1 (SOB-L	SUB-D 9 / 1 SUB-D 9 / 2				
Receive Data *	2	3	Transmit Data		
Transmit Data *	3	2	Receive Data		
Data Terminal Ready	4	1&6	Data Set Ready & Carrier Detect		
System Ground *	5	5	System Ground		
Data Set Ready & Carrier Detect	1 & 6	4	Data Terminal Ready		
Request to Send	7	8	Clear to Send		
Clear to Send	8	7	Request to Send		

\* Connexions minimales nécessaires.

# Connexion LAN :

Prise : RJ45 Interface : Ethernet, 10/100 Mbits halfduplex ou fullduplex Seuls les câbles blindés sont autorisés !



# Connexions du DTS 4128.timeserver

Les données techniques sont décrites à l'Annexe F Données techniques.

Borne	Connexion	Description
Ð	Terre Secteur	
1	Alimentation DC in +	Entrée pour alimentation DC externe
2	Alimentation DC in GND	Masse
3	Entrée DCF +	Entrée DCF p. ex. pour le branchement d'un récepteur GPS
4	Entrée DCF -	4500 ou DCF avec sortie boucle de courant.
5	Sortie DC +	Sortie DC pour GPS 4500
6	Sortie DC GND	DC in voltage -2V, max. 400mA
7	Sortie DCF +	Sortie DCF, boucle de courant passive,
8	Sortie DCF -	Umax= 30VDC, I <sub>on</sub> = 1015mA, I <sub>off</sub> < 1mA @20VDC
9	Relais d'alarme	Contact d'alarme, s'ouvre en cas d'alarme
10	Relais d'alarme	Capacité de charge : 30 W (60 VDC ou 1A)
		ou 60 VA (30 VAC ou 1A)
	Lien DTS	Liaison optique avec un 2 <sup>ème</sup> DTS 4128.timeserver Emplacement mini GBIC

# A.3 Bornes à ressort enfichables

Barrette à ressort 100% protégée contre l'inversion ; connexion WAGO CAGE CLAMP® Section de 0,08 mm<sup>2</sup> à 1,5 mm<sup>2</sup> (de 28 AWG à 14 AWG) Tension CSA 300 V / courant CSA 10 A Tension assignée : EN 250 V Surtension transitoire assignée : 2,5 kV Courant nominal : 10 A Longueur de dénudage : 7 mm (0,28 in)

Borne à ressort retirée avec outil de manipulation :



2 outils de manipulation sont joints à la livraison.

# A.4 Connexion GPS 4500 ou DCF 450



# **B** Tableau des fuseaux horaires

No.	City / State	UTC Offset	DST	Standard $\rightarrow$ DST	$\text{DST} \rightarrow \text{Standard}$
00	UTC (GMT), Monrovia	0	No		
01	London, Dublin, Lisbon	0	Yes	Last Sun. Mar. (01:00)	Last Sun. Oct. (02:00)
02	Brussels, Amsterdam, Berlin, Bern, Copenhagen, Madrid, Oslo, Paris, Rome, Stockholm, Vienna, Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague, Sarajevo, Warsaw, Zagreb	+1	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
03	Athens, Helsinki, Riga, Tallinn, Sofia, Vilnius	+2	Yes	Last Sun. Mar. (03:00)	Last Sun. Oct. (04:00)
04	Bucharest	+2	Yes	Last Sun. Mar. (03:00)	Last Sun. Oct. (04:00)
05	Pretoria, Harare, Kaliningrad	+2	No		
06	Amman	+2	Yes	Last Thu. Mar. (23:59)	Last Fri. Oct. (01:00)
07	UTC (GMT)	0	No		
08	Istanbul, Kuwait City, Minsk, Moscow, Saint Petersburg, Volgograd	+3	No		
09	Praia, Cape Verde	-1	No		
10	UTC (GMT)	0	No		
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Samara	+4	No		
12	Kabul	+4.5	No		
13	Adamstown (Pitcairn Is.)	-8	No		
14	Tashkent, Islamabad, Karachi, Yekaterinburg	+5	No		
15	Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Colombo	+5.5	No		
16	Astana, Thimphu, Dhaka, Novosibirsk	+6	No		
17	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk	+7	No		
18	Beijing, Hong Kong, Singapore, Taipei, Irkutsk	+8	No		
19	Tokyo, Seoul, Yakutsk	+9	No		
20	Gambier Island	-9	No	et	et -
21	South Australia: Adelaide	+9.5	Yes	1 <sup>st</sup> Sun. Oct (02:00)	1 <sup>st</sup> Sun. Apr. (03:00)
22	Northern Territory: Darwin	+9.5	No		
23	Brisbane, Guam, Port Moresby, Vladivostok	+10	No	ot	et
24	Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmania: Hobart	+10	Yes	1 <sup>st</sup> Sun. Oct. (02.00)	1 <sup>st</sup> Sun. Apr. (03:00)
25	UTC (GMT)	0	No		
26	UTC (GMT)	0	No		
27	Honiara (Solomon Is.), Magadan, Noumea (New Caledonia)	+11	No		
28	Auckland, Wellington	+12	Yes	Last Sun. Sep. (02:00)	1 <sup>st</sup> Sun. Apr. (03:00)
29	Majuro (Marshall Is.), Anadyr	+12	No		
30	Azores	-1	Yes	Last Sun. Mar. (00:00)	Last Sun. Oct. (01:00)
31	Middle Atlantic	-2	No		
32	Brasilia	-3	Yes	3 <sup>'''</sup> Sun. Oct. (00:00)	3 <sup>''</sup> Sun. Feb. (00:00)
33	Buenos Aires	-3	No	nd -	st -
34	Newfoundland	-3.5	Yes	2 <sup>nd</sup> Sun. Mar. (02:00)	1 <sup>°°</sup> Sun. Nov. (02:00)
35	Atlantic Time (Canada)	-4	Yes	2 <sup></sup> Sun. Mar. (02:00)	1 <sup>~-</sup> Sun. Nov. (02:00)
36	La Paz	-4	No		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	NO	o <sup>nd</sup> Ours Mar (00-00)	1 <sup>st</sup> Our New (00:00)
38	Chippen Control Time (US & Canada)	-5	Yes	2  Sun. War. (02:00)	1 Sun. Nov. (02:00)
39	Unicago, Central Time (US & Canada)	-6	res	∠ Sun. Mar. (02:00)	i Sun. Nov. (02:00)

Entrées de fuseaux horaires du tableau de saison standard (version 10.2).

40	Tegucigalpa, Honduras	-6	No		
41	Phoenix, Arizona	-7	No		
42	Denver, Mountain Time	-7	Yes	2 <sup>nd</sup> Sun. Mar. (02:00)	1 <sup>st</sup> Sun. Nov. (02:00)
43	Los Angeles, Pacific Time	-8	Yes	2 <sup>nd</sup> Sun. Mar. (02:00)	1 <sup>st</sup> Sun. Nov. (02:00)
44	Anchorage, Alaska (US)	-9	Yes	2 <sup>nd</sup> Sun. Mar. (02:00)	1 <sup>st</sup> Sun. Nov. (02:00)
45	Honolulu, Hawaii (US)	-10	No		
46	Midway Islands (US)	-11	No		
47	Mexico City, Mexico	-6	Yes	1 <sup>st</sup> Sun. Apr. (02:00)	Last Sun. Oct. (02:00)
48	Adak (Aleutian Is.)	-10	Yes	2 <sup>nd</sup> Sun. Mar. (02:00)	1 <sup>st</sup> Sun. Nov. (02:00)
49	UTC (GMT)	0	No		
50	UTC (GMT)	0	No		
51	UTC (GMT)	0	No		
52	UTC (GMT)	0	No		
53	UTC (GMT)	0	No		
54	Ittoqqortoormiit, Greenland	-1	Yes	Last Sun. Mar. (00:00)	Last Sun. Oct. (01:00)
55	Nuuk, Qaanaaq,Greenland	-3	Yes	Last Sat. Mar. (22:00)	Last Sat. Oct. (23:00)
56	Not used				
57	Western Australia: Perth	+8	No		
58	Caracas	-4.5	No		
59	CET standard time	+1	No		
60	Not used				
61	Not used				
62	Baku	+4	Yes	Last Sun. Mar. (04:00)	Last Sun. Oct. (05:00)
63	UTC (GMT)	0	No		
64	UTC (GMT)	0	No		

Dans les pays où la date de l'heure d'été varie d'année en année (par exemple en Iran, en Israël), le fuseau horaire doit être réglée manuellement dans la table des fuseaux horaires (entre 80 - 99).

Légende :				
UTČ :	Temps Universel Coordonné, correspond à GMT (Greenwich Mean Time)			
DST-Change :	Passage à l'heure d'été			
Standard→ DST :	Changement de l'heure d'hiver (standard) à l'heure d'été			
DST $\rightarrow$ Standard :	Changement de l'heure d'été à l'heure d'hiver (standard)			
Exemple:				
2 <sup>nd</sup> Sun. Mar (02:00) :	Passage le 2 <sup>ème</sup> dimanche du mois de mars à 02:00 heure locale.			
Important:	l e tableau des fuseaux horaires est en règle générale adanté si besoin est. Le tableau le plus actuel			
	peut être téléchargé sur www.mobatime.com $\rightarrow$ Customer Area $\rightarrow$ Customer Support $\rightarrow$ Support			

# Modifications / mise à jour du tableau des fuseaux horaires :

Les tableaux des fuseaux horaires sont mémorisés dans les fichiers /etc/mbsn.tbl (tableau standard) et /etc/usersn.tbl (tableau des utilisateurs).

Le tableau des utilisateurs peut être modifié avec un logiciel de Moser-Baer AG comme p. ex. ETCW. Si il n'était pas changé avec MOBA-NMS, il doit ensuite, conformément aux instructions de mise à jour (chapitre 7.3 Mise à jour d'applications ou de configurations), être copié sur le DTS 4128.



Attention: Les noms de fichier *mbsn.tbl* et *usersn.tbl* doivent être écrits en minuscules.

Resources → Time Zone Table. Si l'appareil livré contient une version plus récente que celle représentée dans le présent manuel, il convient de vérifier les réglages des fuseaux horaires.

# C Liste d'alarmes

Numéro	Message d'erreur	Description / action
0	Reboot DTS	DTS 4128 a été redémarré, pas d'intervention nécessaire
1	Error bit1	Pas utilisé
2	Supply voltage too low	Défaillance d'alimentation (mesurée en interne) -> Support
3	Error bit3	Pas utilisé
4	Error bit4	Pas utilisé
5	Error bit5	Pas utilisé
6	Error bit6	Pas utilisé
7	Error bit7	Pas utilisé
8	Wrong time zone DCF	Vérifier configuration DCF
9	Error bit9	Pas utilisé
10	Error bit10	Pas utilisé
11	Error bit11	Pas utilisé
12	Error bit12	Pas utilisé
13	Error bit13	Pas utilisé
14	Error bit14	Pas utilisé
15	Error bit15	Pas utilisé
16	Time source lost	Stratum trop haut : vérifier source horaire
17	Failure time source TO	Pas d'information de la source horaire à l'intérieur de l'heure réglée : vérifier source horaire. En tant qu'esclave : vérifier lien.
18	No valid time	Pas d'heure valide 20 min après l'initialisation -> vérifier source horaire
19	NTP synch. lost	Vérifier source NTP, vérifier connexion
20	Software trimming	Erreur de quartz ou mauvaise qualité de la source
21	NTP not working	Vérifier configuration NTP
22	Offset source (slave)	Vérifier source horaire primaire
23	Syn only diff too great	Vérifier synchronisation et source
24	Mail config. wrong	Vérifier configuration d'e-mail, vérifier connexion
25	SNMP not working	Vérifier configuration SNMP et pièges
26	Error bit26	Pas utilisé
27	Error bit27	Pas utilisé
28	Error bit28	Pas utilisé
29	Error bit29	Pas utilisé
30	No opt. link	Pas de connexion via le lien DTS (lien optique) en fonctionnement redondant. Vérifier connexion.
31	No link (LAN)	Pas de connexion via le lien LAN en fonctionnement redondant. Vérifier connexion LAN.
32	Switch over slave -> master	Changement esclave->maître exécuté. Vérifier éventuellement source horaire de nouvel esclave.
33	Difference between slave and local time source too large	Uniquement en mode Esclave : vérifier sources
34	Local time source lost	Uniquement en mode Esclave : vérifier sources

35	Error bit35	Pas utilisé
36	Error bit36	Pas utilisé
37	Error bit37	Pas utilisé
38	Error bit38	Pas utilisé
39	Error bit39	Pas utilisé
40	Error bit40	Pas utilisé
41	Error bit41	Pas utilisé
42	Error bit42	Pas utilisé
43	Error bit43	Pas utilisé
44	Error bit44	Pas utilisé
45	Error bit45	Pas utilisé
46	Error bit46	Pas utilisé
47	Error bit47	Pas utilisé
48	Error bit48	Pas utilisé
49	Error bit49	Pas utilisé
50	Error bit50	Pas utilisé
51	Error bit51	Pas utilisé
52	Error bit52	Pas utilisé
53	Error bit53	Pas utilisé
54	Error bit54	Pas utilisé
55	Error bit55	Pas utilisé
56	Error bit56	Pas utilisé
57	Error bit57	Pas utilisé
58	Error bit58	Pas utilisé
59	Error bit59	Pas utilisé
60	Error bit60	Pas utilisé
61	Error bit61	Pas utilisé
62	Error bit62	Pas utilisé
63	Error bit63	Pas utilisé

# D Élimination des pannes

	Panne	$\rightarrow$	$\rightarrow$	Cause possible / mesure
1	DTS ne reprend pas l'heure	Modifie (toutes les 3 s environ) valeur du compteur Sec counter DCF dans Status $\rightarrow$ Source $\rightarrow$ TIME SOURCE INFORMATION?	Non, mais 20 min ne se sont pas encore écoulées depuis le dernier redémarrage.	Après une interruption de l'alimentation et/ou une nouvelle installation, 20 min peuvent s'écouler avant que le récepteur GPS (p. ex. GPS 4500) envoie des télégrammes valides. Patienter.
2			Non, depuis plus	Vérifier la LED de réception DCF
			de 20 minutes.	Vérifier la polarité du câblage avec le GPS
				Vérifier l'emplacement du récepteur GPS
3		Erreur bit 23 ( <i>Syn only Diff</i> <i>too great</i> ) dans <i>Status</i> → <i>Alarm status</i> est réglé		La déviation de l'heure du signal se trouve en dehors de la valeur maximale autorisée.
				Dans le menu Configuration→Time administration → Time-keeping configuration → TIME ADJUSTMENT CONFIGURATION, régler le paramètre Synch. only Offset (4) sur 0 (=désactivé). L'heure est maintenant ajustée, indépendamment de la taille de la déviation. Il est cependant conseillé de fixer une limite (Default 800ms) en fonctionnement normal.
4		Offset to source dans Status		Si erreur bit 23, voir point 3
		→ <i>Time</i> → TIME INFORMA- TION AND STATUS indique toujours le même offset		<ul> <li>La différence est si grande que les modifications suite à l'ajustage ne sont pas visibles en raison de la résolution.</li> </ul>
5		La configuration vient tout juste d'être modifiée.		En cas de modifications de la configuration, en particulier celles concernant la configuration de l'heure, il peut s'écouler quelques minutes avant que la modification apparaisse correctement.
6	Erreur bit 16 ( <i>time</i> source fail stratum)			Voir 1
7	Erreur bit 17 ( <i>time</i> source fail TO)			Voir 1
8	Erreur bit 23 (Syn only diff too big)			Voir 1
9	Déviation (ppm) de quartz trop grande	La déviation affichée dans le menu Status $\rightarrow$ Time $\rightarrow$ TIME INFORMATION AND STATUS est plus grande qu'indiqué dans la fiche de données.		<ul> <li>La déviation de quartz est mesurée et corrigée en continu. Après la première mise en service, il peut s'écouler 24 heures (avec réception GPS) avant d'atteindre la précision optimale.</li> </ul>
				Très grande variation de température (en dehors de la spécification).
4.0				Corrections manuelles de l'heure ont ete executees.
10	saires pour prise de			Type d'appareil, référence, numéro de production et de série :
	contact avec un point de service			Informations sur la plaque signalétique collée.
				Il est nécessaire de joindre les fichiers suivants pour
				l'analyse : Tous les fichiers (dans dossiers, zin, sénarée nour
				<b>chaque appareil)</b> des dossiers <b>/var/log</b> et <b>/etc/</b> et le fichier : <b>/ram/trim.log</b> . Les copier au moyen de FTP, p. ex. avec l'Explorateur Windows avec ftp://[adresse IP], voir chapitre 7.4.
				Si les fichiers log ne peuvent pas être copiés, lire la version de logiciel actuelle :
				La version de logiciel peut être affichée dans le menu 1 STATUS/9 Versions of the software.
				Lieu et date de l'achat et de la mise en service de l'appareil.
				Description du problème la plus détaillée possible :
				prises, description de l'environnement du système, etc.

# E Copyright Notice

The whole LINUX system and parts of the DTS 4128.timeserver controlling software are based on open source software and are subordinated to the GNU General public Licence (GPL). The source code can be ordered from Moser-Baer AG (support@mobatime.com).

The other part of the software system is the copyrighted work of Moser-Baer AG and is owned by Moser-Baer AG.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by softwarepatents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

#### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections

when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest

your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

# F Données techniques

Dimensions	Rack 19", 1UH x 28UP (H x I x P [mm]) = 483 x 44 x 125				
Poids	env. 1,2 kg				
Température ambiante	0 à 60º C, 10-90% d'humidité relative, sans condensation				
Commande	Interface sérielle (par RS 232) ou Telnet / SSH (par LAN) La commande est aussi possible en plus avec SNMP.				
Précision GPS (entrée DO	CF) au serveur N GPS (entrée DC	typique< +/- 100 μs typique < +/- 10 μs			
	NTP à heure inte	erne :	typique < +/- 100 μs		
Important	: La réception N externes) peut réseau (Hub, S clients arrivent peuvent évent	TP (DTS 4128 comme clier être influencée par la charg Switch, Router, Firewall, etc en même temps, les valeu uellement ne pas être attein	nt ou comme serveur aux clients ge du réseau et les terminaux de .). Si plusieurs demandes des rs typiques pour la précision ites.		
Réserve de marche (inter	ne) - Synchronisα +/-10 μs zu UT	ée avec GPS : C			
	- Holdover (cour Après au moins < +/- 0,01 s / jo < +/- 1ms / jour	se libre) : s 12 heures de synchronisa ur (< 0,1 ppm) (observé sur 24 h), à 20° ( (< 0,01 ppm) (observé sur 24 h), à temp	tion de la source horaire C +/- 5° C. pérature constante.		
	- Après redémar < +/- 0,25 s / jo (observé sur 24	rage sans synchronisation ur (< 2,5 ppm) 4 h), à 20° C +/- 5° C.	:		
Fonctionnement redonda	nt - maître à escla	ave (lien DTS optique) :	typique < +/- 1 μs		
Serveur de temps	NTP V4 SNTP TIME DAYTIME Nombre max. de	(complètement compatible (UDP), RFC 2030 (port 12 (TCP/UDP), RFC 868 (por (TCP/UDP), RFC 867 (por e demandes clients NTP et	e V3), RFC 1305 (port 123) 23) rt 37) rt 13) SNTP : > 250 demandes / s		
Mode NTP	Serveur, Peer, E	Broadcast, Multicast			
Horloges secondaires NT	P: 1 ligne Communication -RFC 3376 : Inte -RFC 1112 : Hos -RFC 4601 : Pro -RFC 3973 : Pro	avec jusqu'à 15 entrées de au moyen de Multicast : ernet Group Management P st extensions for IP Multicas tocol Independent Multicas	fuseaux horaires différentes. Protocol, Version 3 sting t - Sparse Mode (PIM-SM) t - Dense Mode (PIM-DM)		
Fuseaux horaires (voir Ar	nn. B) Jusqu'à 80	prédéfinis, 20 entrées prog	rammables (outil logiciel PC)		
Interface réseau	10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3) Vitesse de transmission : auto-négociation / manuel Connexion : RJ-45 Le câble doit être impérativement blindé.				
-----------------------	---				
Configuration IP	DHCP, IP statique				
Interface sérielle	D-Sub 9: (38400, 8, n, 1, aucun contrôle de flux) Longueur de câble max. 3 m				
Entrée DCF	DCF77 ou DCF de GPS, boucle de courant Fuseau horaire : sélectionnable Nominal 28 VDC, max. 32 mA, seuil de réponse 8 mA				
Sortie DCF	Code horaire DCF correspondant à DCF77, fuseau horaire sélectionnable Déviation de l'heure max. avec source GPS : +/- 10 µs, vacillement < 10 µs -Code horaire DCF interface, boucle de courant passive : Umax = 30 VDC, I <sub>on</sub> = 1015 mA, I <sub>off</sub> < 0.1 mA @20VDC				
Contact d'alarme	Contact de relais s'ouvrant (alarme active → contact ouvert) Puissance de commutation : 30 W (60 VDC ou 1 A) ou 60 VA (30 VAC ou 1 A)				
Lien DTS	Emplacement pour module mini GBIC ( <b>G</b> iga <b>B</b> it Interface <b>C</b> onverter) 1000Mbps, 3,3V (avec LC connector) p. ex. D-Link DEM-311GT, SX 850 nm, 1.25 Gbps/MM/3.3 V La longueur de câble maximale dépend du type de câble : -Fibre multimode avec diamètre de 50 µm : maximum 550 m -Fibre multimode avec diamètre de 62,5 µm : maximum 275 m Longueurs de câbles supérieures peuvent être obtenues avec le standard LX.				
Alimentation DC	24 VDC +20% / -10% / max. 10 W				
Sortie d'alimentation	DC in voltage -2 V, max. 400 mA				

## A

71	
Administration de temps Adresse Multicast Alimentation DC	26, 52 30 62, 73
В	
Bornes Bornes à ressort Broadcast NTP	63 63 32
С	
Commande (menu) Commande (SNMP) Community (SNMP) Configuration Configuration – restauration Configuration – sauvegarde Configuration d'accès SNMP Configuration d'alarme Configuration d'utilisateur SNMP Configuration d'utilisateur SNMP Configuration mot de passe Configuration réseau Configuration réseau Configuration SNMP Connexion sérielle Connexions – DCF & GPS Connexions – façade Connexions – PC Connexions – vue arrière Connexions frontales Copyright	$15 \\ 57 \\ 56 \\ 23 \\ 48 \\ 48 \\ 46 \\ 34 \\ 45 \\ 39 \\ 40 \\ 37, 42 \\ 16 \\ 63 \\ 61 \\ 61 \\ 62 \\ 61 \\ 69 \\ 69 \\ 69 \\ 61 \\ 61$
D	
DCF – connexion Description LED arrière Description LED façade	63 12 12
E	
Élimination des pannes E-mail Entrée DCF État de l'heure	68 36 62 21
F	
Fichiers MIB Fonctionnement redondant Fuseau horaire Fuseau horaire pour heure affichée	56 29, 54 64 39
G	
GBIC H	54, 62, 73

Horloge universelle	25
Horloges secondaires NTP	25, 72
Hyperterminal	15

### I

1		
Interface sérielle		73
L		
Lien DTS 29, 54, Lignes Linux Liste d'alarmes Login (menu)	62,	73 23 16 66 15
Μ		
Maintenance Maintien de l'heure Masque d'alarme Menu de login Menu d'état Mini GBIC 54, Mise à jour – tableau des fuseaux horaires Mise à jour de logiciel Mise en service MOBA-NMS Mode NTP Mot de passe Multicast	28, 62, 6,	48 52 35 15 20 73 65 49 13 10 72 15 72
Multicast NTP	20,	32
Ν		
NTP Broadcast NTP comme source horaire de sauvegarde NTP Multicast	30,	32 53 32
0		
Outils FTP		50
Ρ		
Paramètres Paramètres par défaut Piège Pièges SNMP Précision	37, 37,	14 14 57 57 72
R		
Redémarrage du DTS 4128.timeserver Réglages d'usine Régler la langue Relais d'alarme 34, Remise à l'heure manuelle Reprise de l'heure	62, 33,	48 14 39 73 52 52
S		
Sauvegarder la configuration Seconde intercalaire Sécurité - réseau	33,	51 53 6
Sélection de fuseaux horaires Serveur de fuseaux horaires Serveur de temps Serveur de temps Multicast NTP redondant	53,	47 25 72 26

Serveur NTP	30
Services de réseau	72
SFTP	10
SNMP	10, 56
SNMP – Alarm Notification	60
SNMP – Alive Notification	60
SNMP – commande	57
SNMP – variables	59
SNMP Notification	57
Sortie DCF	24, 62, 73
Source horaire	22
Source horaire – configuration	27
Source horaire – reprise de l'heure	52
Source horaire NTP	22, 31
SSH	16

Stratum Structure du menu	21, 52 17
Τ	
Tableau des connexions (à remplir)	76
Tableau des fuseaux horaires	64
Tableau des saisons	64
Telnet	16
Terminal	15
ttl (time to live)	32
V	
Version NTP	53

# H Tableau des connexions (à remplir)

## Exemple :

Ligne	Туре	Désignation
DCF	DCF out	DCF pour horloge-mère ETC1



#### HEADQUARTERS / PRODUCTION

MOSER-BAER AG Spitalstrasse 7, CH-3454 Sumiswald Tel. +41 34 432 46 46 / Fax +41 34 432 46 99 moserbaer@mobatime.com / www.mobatime.com

#### SALES SWITZERLAND

MOBATIME AG Stettbachstrasse 5, CH-8600 Dübendorf Tel. +41 44 802 75 75 / Fax +41 44 802 75 65 info-d@mobatime.ch / www.mobatime.ch

#### SALES GERMANY, AUSTRIA

BÜRK MOBATIME GmbH Postfach 3760, D-78026 VS-Schwenningen Steinkirchring 46, D-78056 VS-Schwenningen Tel. +49 7720 8535 0 / Fax +49 7720 8535 11 buerk@buerk-mobatime.de / www.buerk-mobatime.de

#### SALES WORLDWIDE

MOSER-BAER SA EXPORT DIVISION 19 ch. du Champ-des-Filles, CH-1228 Plan-les-Ouates Tel. +41 22 884 96 11 / Fax + 41 22 884 96 90 export@mobatime.com / www.mobatime.com

MOBATIME SA En Budron H 20, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne Tél. +41 21 654 33 50 / Fax +41 21 654 33 69 info-f@mobatime.ch / www.mobatime.ch

